

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-A5

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 2.00



คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X-A5 รุ่น 2.00 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลของเวอร์ชันก่อนหน้า

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	X-A5 	คู่มือ 	เวอร์ชัน
1	เพิ่มตัวเลือก "โหมดสว่าง" ใน SR+ (SR AUTO ขั้นสูง) เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สว่างและสดใสยิ่งขึ้น	48	1	2.00
2	จำนวนระดับการปรับสำหรับโหมด ปรับผิวหน้า (☺) เพิ่มขึ้นจากสามเป็นห้า	16, 59	-	
2	หมุนปุ่มหมุนเลือกโหมดไปที่ + แล้วเลือกโหมด กลางคืน+ ตอนนี้	59	2	
4	ตัวเลือก กลางคืน ที่เข้าถึงก่อนหน้านี้ผ่านปุ่มหมุนเลือกโหมดได้ถูกเพิ่มไปยังตัวเลือกในโหมด SP (ฉากถ่ายภาพ)	60	3	

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ


ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

X-A5 คู่มือผู้ใช้: 48


เวอร์ชัน 2.00

SR⁺ SR AUTO ขั้นสูง


ไอคอน “โหมดสว่าง” จะแสดงขึ้นเมื่อหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ SR⁺





แตะไอคอนเพื่อเปิดใช้ “โหมดสว่าง” เพื่อให้ได้ภาพที่สว่างและสดใสยิ่งขึ้น










เปิดใช้ “โหมดสว่าง”

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่  เลือกโหมด


 กลางคืน+



จากต่อไปนี้สามารถเลือกโดยตรงโดยใช้แป้นหมุนเลือกโหมด:

จาก	คำอธิบาย
 ปรับผิวหน้า ()	เลือกสำหรับเอฟเฟกต์ผิวเนียนเมื่อถ่ายภาพคน หากเลือก เปิด สำหรับ  ตั้งค่าน้ำจอสัมผัส คุณสามารถเลือกระดับการปรับผิวหน้าได้โดยใช้การควบคุมแบบสัมผัส
 ภาพวิว	เลือกสำหรับภาพกลางวันของอาคารและทิวทัศน์
 ภาพกีฬา	เลือกเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่เคลื่อนไหว
 กลางคืน+ ()	กล้องจะปรับความสว่างและความอิมตัวของสีให้เหมาะสมสำหรับฉากกลางคืนโดยอัตโนมัติ รวมถึงการถ่ายภาพตัวแบบที่เป็นบุคคล

3 เลือกตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้และกด **MENU/OK**

จาก	คำอธิบาย
 ภาพคน	เลือกสำหรับการถ่ายรูปบุคคล
 กลางคืน	เลือกโหมดนี้สำหรับภาพพลค่าที่มีแสงน้อยหรือกลางคืน
 * กลางคืน(ฐาน)	เลือกโหมดนี้สำหรับการใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเมื่อถ่ายรูปกลางคืน
 พลุไฟ	มีการใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อถ่ายรูปการระเบิดของดวงไฟจากดอกไม้ไฟ
 ตะวันตก	เลือกโหมดนี้เพื่อบันทึกภาพที่สวยงามในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
 หิมะ	เลือกสำหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึ่งจับภาพความสว่างของฉากที่มาจากแสงสะท้อนของหิมะสีขาว
 ทะเล	เลือกสำหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึ่งจับภาพความสว่างของชายหาดกลางแดด
 ปาร์ตี้	ถ่ายรูปแสงพื้นหลังในร่มที่มีแสงน้อย
 ดอกไม้	ใช้ถ่ายภาพ ดอกไม้ ทุกสภาพแสง
 ตัวอักษร	ถ่ายรูปที่ชัดเจนของสิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อความหรือภาพวาด
 ฉายแสงหลายครั้ง	สร้างภาพถ่ายที่รวมการรับแสงสองภาพ

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

