

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

Uudet ominaisuudet

Versio 1.10

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Muutokset ja lisäykset


Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X-E3 Käyttäjän opas: 45

Perusasetukset

3 Yhdistä kamera älypuheliin tai tablettiin.


Yhdistä kamera älypuheliin tai tablet-laitteeseen, jossa on käynnissä FUJIFILM Camera Remote -sovellus, valitsemalla **MENU/OK**.




Ohita laiteparin muodostaminen valitsemalla **DISP/BACK**.


4 Tarkista kellonaika.

Laitteparin muodostamisen jälkeen ohjelma pyytää asettamaan kameran kellon älypuheliin tai tabletin ilmoittamaan aikaan. Tarkista, että kellonaika on oikea.



Aseta kello manuaalisesti valitsemalla **DISP/BACK** ( 46).

5 Synkronoi kameran asetukset älypuhelimessa tai taulutietokoneessa määritettyjen asetusten kanssa.



New

6 Aseta kello.

Aseta kameran kello älypuhelimien tai tablet-laitteen ilmoittamaan aikaan ja poistu kuvaustilaan valitsemalla **MENU/OK**.



Jos akku poistetaan kamerasta pitkäksi aikaa, kameran kello nollautuu ja kielenvalintaikkuna tulee näkyviin, kun kamera kytketään päälle.

Nykyisen vaiheen ohittaminen

Ohita nykyinen vaihe painamalla **DISP/BACK**. Näyttöön tulee vahvistusikkuna. Estä ohitettujen vaiheiden toistaminen kameran seuraavaan käynnistyskerran yhteydessä valitsemalla **EI**.

X-E3 Käyttäjän opas: 241

Bluetooth-ASETUKSET

Säädä Bluetooth-asetukset.

Valinta	Kuvaus
LAITEPARIN REKISTERÖINTI	Muodosta kamerasta ja älypuhelimesta tai tabletista laitepari valitsemalla ensin tämä asetus, käynnistämällä sitten älylaitteen FUJIFILM Camera Remote -sovellus ja napauttamalla kohtaa LAITEPARIN REKISTERÖINTI .
POISTA LAITEPARIN REKIST.	Muodosta laitepari.
Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS	<ul style="list-style-type: none">• PÄÄLLÄ: päälle kytkettäessä kamera muodostaa yhdistettyjen laitteiden välille automaattisesti Bluetooth-yhteyden.• POIS: kamera ei muodosta Bluetooth-yhteyttä.
AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO	<ul style="list-style-type: none">• PÄÄLLÄ: merkitse JPEG-kuvat lähetettäväksi ottamisen yhteydessä.• POIS: valokuvia ei merkitä lähetettäväksi ottamisen yhteydessä.
New	
ÄLYPUHELIMEN SYNKRONOINNIN ASETUS	Valitse, synkronoidaanko kamera siihen yhdistetystä älypuhelimesta saatavien kellonaika- ja/tai paikkatietojen mukaan. <ul style="list-style-type: none">• PAIKKA JA AIKA: synkronoi kellonaika ja paikkatieto.• PAIKKA: synkronoi paikkatieto.• AIKA: synkronoi kellonaika.• OFF: synkronointi pois päältä.



Asenna älypuhelimeen tai tablettiin FUJIFILM Camera Remote -sovelluksen uusin versio ennen kameraan yhdistämistä tai kuvien lähettämistä.

Kun sekä kohdan **Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS** että kohdan **AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO** valintana on **PÄÄLLÄ**, lähettäminen yhdistettyihin laitteisiin alkaa pian toistoon poistumisen tai kameran sammuttamisen jälkeen.

Jos **AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO** on pois päältä, kuvia voidaan merkitä siirrettäväksi käyttämällä toistovalikon **KUVANSIIRRON JÄRJESTYS** -asetusta.

New

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

