

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

新功能

1.10 版

因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

變更與新增

變更與新增如下所述。


X-E3 使用手冊：📖 45

基本設定

3 將相機與智慧型手機或平板裝置配對。

按下 **MENU/OK** 將相機與執行 FUJIFILM Camera Remote 應用程式的智慧型手機或平板裝置配對。




 若要略過配對，請按下 **DISP/BACK**。

4 檢查時間。

當配對完成時，您將被提示設定相機時鐘為智慧型手機或平板裝置所報告的時間。請確認時間是否正確。



 若要手動設定時鐘，請按下 **DISP/BACK** (📖 46)。

5 相機設定與在您的智慧型手機或平板電腦上指定的設定同步。



New

6 設定時鐘。

按下 **MENU/OK** 將相機時鐘設為智慧型手機或平板裝置所報告的時間並退回拍攝模式。



若將電池取出長時間閒置未用，開啓相機時，相機時鐘將會重設，且螢幕中將顯示語言選擇對話框。

略過目前步驟

按下 **DISP/BACK** 可略過目前步驟。螢幕中將顯示一個確認對話框；選擇 **否** 可避免在下次開啓相機時重複您略過的任何步驟。

Bluetooth 設置

調整 Bluetooth 設定。

選項	說明
配對註冊	若要將相機與智慧型手機或平板裝置配對，請選擇該選項，然後啟動智慧型裝置上的 FUJIFILM Camera Remote 並輕觸 配對註冊 。
刪除配對註冊	結束配對。
Bluetooth 開/關	<ul style="list-style-type: none"> ● 開：相機開啓時將自動與已配對裝置建立 Bluetooth 連線。 ● 關：相機不會透過 Bluetooth 進行連線。
自動圖像傳輸	<ul style="list-style-type: none"> ● 開：拍攝時標記 JPEG 影像用於上傳。 ● 關：照片在拍攝時不會標記用於上傳。
New 智慧手機同步設定	選擇是否將相機同步為已配對智慧型手機所提供的時間和/或位置。 <ul style="list-style-type: none"> ● 地點和時間：同步時間和位置。 ● 位置：同步位置。 ● 時間：同步時間。 ● 關閉：同步功能關閉。



將裝置與您的相機配對或上傳影像之前，請先在您的智慧型手機或平板裝置上安裝最新版本的 FUJIFILM Camera Remote 應用程式。

當 **Bluetooth 開/關** 和 **自動圖像傳輸** 同時選為 **開** 時，您退回播放或關閉相機後不久將開始上傳至已配對裝置。

若 **自動圖像傳輸** 關閉，您可使用播放選單中的 **圖像傳輸預定** 選項將照片標記用於傳輸。

New

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

