

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-Pro3

새로운 기능

버전 1.20



펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

목차

X-Pro3 펌웨어 버전 1.20 에서는 아래 나열된 기능이 추가되거나 업데이트됩니다. 이전 버전에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	X-Pro3 	참조 	버전
1	설정 메뉴의 화면 설정 에 브라이트 프레임 위치 기억 항목이 추가되었습니다.	201	1	1.20

변경 사항 및 추가 사항


변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

X-Pro3 사용 설명서:  201


버전 1.20

브라이트 프레임 위치 기억

셔터 버튼을 반누름하면 밝은 프레임이 이동하여 실제 크롭을 표시합니다. 버튼에서 손을 떼면 밝은 프레임이 새 위치에 남아 있는지 여부를 선택합니다.



표준 표시



셔터 버튼을 반누름하면
표시됩니다.

옵션	설명
ON	밝은 프레임은 셔터 버튼에서 손을 떼 때 새 위치에 유지됩니다.
OFF	셔터 버튼에서 손을 떼면 밝은 프레임이 원래 위치로 돌아갑니다.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

