

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-Pro3

## Nya funktioner

Version 1.20

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>*

## Innehåll

X-Pro3:s firmwareversion 1.20 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. För information om tidigare versioner, besök följande webbplats.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	X-Pro3 	Se 	Ver.
1	Alternativet <b>LJUS RAM POSITIONSMINNE</b> har lagts till till  <b>SKÄRMINSTÄLLNING</b> i inställningsmenyn.	201	1	1.20

## Ändringar och tillägg


Följande ändringar och tillägg har gjorts.

X-Pro3 Användarhandbok:  201


Ver. 1.20

### LJUS RAM POSITIONSMINNE

Den ljusa ramen flyttas för att visa den faktiska beskärningen när du trycker avtryckaren halvvägs ned. Välj om den ljusa ramen ska vara kvar i det nya läget när du släpper avtryckaren.



*Normalskärm*



*Visas när avtryckaren är nedtryckt halvvägs*

Alternativ	Beskrivning
<b>PÅ</b>	Den ljusa ramen förblir i det nya läget när du släpper avtryckaren.
<b>AV</b>	Den ljusa ramen återgår till normalläget när du släpper avtryckaren.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

