

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Uudet ominaisuudet

Versio 1.10

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Sisällys

X-T20 -mallin käyttäjän oppaassa kuvattuihin ominaisuuksiin on tehty seuraavat muutokset tai lisäykset.

Nro	Kuvaus	X-T20 	Katso 	Ver.
1	Kun tallennus on käynnissä, voit tarkentaa automaattitarkennuksella uudelleen napauttamalla kosketusnäyttöä tai painamalla painiketta, johon AF-ON on määritetty.	56	1	*
2	Asetusvalikon kohdan  PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET sisältöä on muutettu.	230	2	1.10
3	FUJIFILMIN lisävarusteet -kohdassa lueteltujen instax SHARE -tulostimien lisäksi kamera tukee nyt myös SP-3-tulostinta.	293	3	1.10



Ver.-sarakeeseen merkityt tähdet ilmoittavat aiemmissä versioissa käytettävissä olevat ominaisuudet. Vain oppaan kuvauksia on muutettu.

Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X-T20 Käyttäjän opas: 56 Videoiden tallennus



Ilmaisinvalo syttyy, kun tallennus on käynnissä. Tallennuksen aikana voit muuttaa valotuskorjausta enintään ± 2 EV:tä sekä säätää zoomausta objektiivissa olevalla zoomausrenkaalla (jos käytettävissä).

Jos objektiivissa on aukon tilan kytkin, valitse aukon tila, ennen kuin aloitat tallennuksen. Jos valittuna on jokin muu asetus kuin **A**, suljinaikaa ja aukkoa voidaan säätää tallennuksen ollessa käynnissä.

Kun tallennus on käynnissä, voit tarkentaa automaattitarkennuksella uudelleen napauttamalla kosketusnäyttöä tai painamalla painiketta, johon **AF-ON** on määritetty.

Tallennus ei välttämättä ole käytettävissä joillain asetuksilla, kun taas joissain muissa tapauksissa asetukset eivät välttämättä päde tallennuksen aikana.

X-T20 Käyttäjän opas: 230

KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET

Ota kosketusnäytön ohjaimet käyttöön, tai poista ne käytöstä.

Valinta	Kuvaus
KOSKETUSNÄYTTÖ PÄÄLLÄ/POIS	<ul style="list-style-type: none">• PÄÄLLÄ: kosketusohjaimet käytössä, LCD-näyttö toimii kosketusnäyttönä.• POIS: kosketusohjaimet pois käytöstä, LCD-näyttöä ei voi käyttää kosketusnäyttönä.
EVF-KOSKETUSNÄYTÖN ASET.	Valitse nestekidenäytön kosketusohjaukseen käytettävä alue (KAIKKI, OIKEA tai VASEN) etsimen ollessa käytössä tai poista kosketusohjaus, kun etsin on käytössä, valitsemalla POIS .

X-T20 Käyttäjän opas: 293

FUJIFILMin lisävarusteet

instax SHARE -tulostimet

SP-1/SP-2/SP-3: yhdistä langattoman lähiverkon kautta tulostaaksesi kuvia instax-filmille.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

