

DIGITAL CAMERA

X100F**New Features Guide**

Version 2.10





本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種
のファームウェア更新情報をご覧ください。

<http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/>

追加項目

X100F Version 2.10 では以下の機能が追加されています。それ以前のバージョンの情報は、下記ホームページをご覧ください。

<http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

No.	概要	X100F 	詳細 	Ver.
1	セットアップメニューの  表示設定に情報表示拡大モード (EVF/OVF) と情報表示拡大モード (LCD) が追加されました。	131	JA-1 JA-2	2.10
2	セットアップメニューの  表示設定に情報表示拡大 表示設定が追加されました。	131	JA-3	2.10

追加内容

表示設定

X100F 使用説明書： 131

情報表示拡大モード (EVF/OVF)

ON にすると、EVF/OVF 画面に表示する撮影時の情報を拡大して表示できます。拡大表示する情報は **表示設定 > 情報表示拡大** 表示設定で変更できます。



OFF



ON

① 情報表示拡大モード (EVF/OVF) を ON にすると、以下のアイコンが非表示になります。

- ・ 合焦マーク
- ・ AF+MF
- ・ マイク/リモートリリース設定
- ・ 距離指標バー
- ・ フォーカスモード
- ・ その他

◆ ファンクションボタンに**情報表示拡大モード**を割り当てておくと、ファンクションボタンを押すだけで**情報表示拡大モード**の ON/OFF を切り替えられます (136, 132)。

表示設定


X100F 使用説明書： 131

情報表示拡大モード (LCD)

ON にすると、LCD 画面に表示する撮影時の情報を拡大して表示できます。拡大表示する情報は **表示設定 > 情報表示拡大表示設定** で変更できます。



OFF



ON

① 情報表示拡大モード (LCD) を ON にすると、以下のアイコンが非表示になります。

- ・ 合焦マーク
- ・ AF+MF
- ・ マイク / リモートリリース設定
- ・ 距離指標バー
- ・ フォーカスモード
- ・ その他

◆ ファンクションボタンに**情報表示拡大モード**を割り当てておくと、ファンクションボタンを押すだけで**情報表示拡大モード**の ON/OFF を切り替えられます (56、132)。

表示設定

X100F 使用説明書： 131

情報表示拡大 表示設定

表示設定 > 情報表示拡大モード (EVF/OVF)、情報表示拡大モード (LCD) を ON にしたときに拡大表示する項目を変更できます。



サブメニュー	説明
① 露出表示	画面の下部に表示する項目を選びます。画面に表示する項目には、 <input checked="" type="checkbox"/> が表示されます。 <input checked="" type="checkbox"/> が表示されている状態で MENU/OK ボタンを押すと、選択が解除されます。
② <input checked="" type="checkbox"/> ゲージ	ON にすると、露出補正ゲージが拡大表示されます。
③ L1、L2、L3、L4	画面の左側に拡大表示するアイコンを最大4つまで選択できます。
④ R1、R2、R3、R4	画面の右側に拡大表示するアイコンを最大4つまで選択できます。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html