

富士数码相机

X100F

新功能指南





2.00 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

目录

X100F 用户手册中所述的功能已作以下更改或新增。

编号	说明	X100F 	页码 	版本
1	使用手动聚焦助手期间显示被放大时，使用对焦棒可改变对焦区域。	69	ZHS-1	2.00
2	当确认对焦期间显示被放大时，使用对焦棒可改变对焦区域。			
3	设置菜单的  按钮/拨盘设置 > 控制环设定 中添加了一个 关 选项。	122	ZHS-2	
4	设置菜单中添加了一个  连接设置 > PC连接模式 项目。	126	ZHS-2	
5	除“FUJIFILM 的配件”中所列的 instax SHARE 打印机之外，本相机现在还支持 SP-3。	142	ZHS-3	
6	现在您可使用与 FUJIFILM 闪光系统兼容的第三方摄影棚闪光灯指令器。	144	ZHS-3	

X100F 用户手册：📖 69

●● 确认对焦

若要放大当前对焦区域以进行精确对焦，请按下后指令拨盘的中央。再次按下后指令拨盘的中央可取消变焦。在手动对焦模式下，若 **AF/MF 设置 > 手动聚焦助手** 选为 **标准** 或 **峰值高光对焦**，旋转后指令拨盘可调整变焦，而若 **AF/MF 设置 > 对焦确认** 选为 **开**，旋转对焦环时相机将自动放大所选对焦区域。在对焦变焦过程中，您可使用对焦棒进行对焦区域选择。在对焦模式 **C** 下，或者当 **AF/MF 设置 > PRE-AF** 选为开或 **自动对焦模式** 选为 **□ 单点** 以外的选项时，对焦变焦不可用。



■ 按钮/拨盘设置

X100F 用户手册： 122

控制环设定

设置为控制环分配的功能。

选项：默认/白平衡/胶片模拟/数码远摄增距镜/关

■ 连接设置

X100F 用户手册： 126

PC连接模式

调整设定以连接至计算机。

选项	说明
USB读卡器	通过 USB 连接相机至计算机会自动启用数据传输模式，使数据可复制到计算机。未连接时，相机将正常运作。
USB RAW转换/备份恢复	<p>通过 USB 连接相机至计算机会自动启用 USB RAW 转换/备份恢复模式。未连接时，相机将正常运作。</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW 转换（需要 FUJIFILM X RAW STUDIO）： 使用相机图像处理引擎将 RAW 文件迅速转换为高品质 JPEG 图像。 • 备份恢复（需要 FUJIFILM X Acquire）： 保存并载入相机设定。即时重新配置相机或与相同类型的其他相机共享设定。

FUJIFILM 的配件

X100F 用户手册：📖 142

instax SHARE 打印机

SP-1/SP-2/SP-3：通过无线局域网连接以在 instax 胶片上打印照片。

使用热靴卡口闪光灯组件

X100F 用户手册：📖 144

现在您可使用与 FUJIFILM 闪光系统兼容的第三方摄影棚闪光灯指令器。有关详情，请参阅摄影棚闪光灯组件随附的文档。

FUJIFILM

原产地：日本

监制：富士胶片株式会社

地址：日本东京都港区赤坂9-7-3

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路68号
时代金融中心27楼28楼

电话：400-820-6300

出版日期：2017年12月