

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

Le nuove funzioni

Versione 1.20

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indice

Il firmware versione 1.20 di GFX100 II aggiunge o aggiorna le funzionalità elencate di seguito. Per il manuale più recente, visitare il seguente sito web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N.	Descrizione	GFX100 II 	Vedere 	Ver.
1	È stato aggiunto un pulsante di visualizzazione a 4 schermate alla registrazione di filmati in remoto. Inoltre, Modalità schermo pulito è stata aggiunta al menu di registrazione in remoto.	306 309	1 2	1.20

Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

GFX100 Il Manuale dell'utente:  306

Ver. 1.20

Il display di registrazione in remoto

I comandi disponibili nel display di registrazione in remoto sono riportati in dettaglio di seguito.

 Il layout del display varia in base alle dimensioni dello schermo del computer o del tablet, tra gli altri fattori.

Panoramica



- ⑫ È stato aggiunto un pulsante di visualizzazione a 4 schermate. Se si preme questo pulsante, il display dello schermo viene diviso in quattro parti per controllare le live view di più videocamere contemporaneamente.

Menu registrazione in remoto

Regolare le impostazioni di registrazione in remoto.

Mostra istogramma

Nascondere o visualizzare l'istogramma.

Mostrare il livello del microfono

Nascondere o visualizzare il livello di registrazione del microfono.

Mostrare la WAVEFORM/VECTORSCOPE

Nascondere o visualizzare la forma d'onda/il vettorscopio.

Mostrare la barra degli strumenti

Nascondere o visualizzare la barra degli strumenti del browser.

Modalità schermo pulito

Passare a Modalità schermo pulito per visualizzare solo il live view.

Visualizzazione con Priorità alla qualità dell'immagine/Priorità alle prestazioni in tempo reale

Scegliere come si preferisce visualizzare la vista attraverso l'obiettivo, dando la priorità alla qualità dell'immagine o garantendo che l'immagine venga aggiornata in tempo reale.



- La priorità alla qualità dell'immagine massimizza la qualità dell'immagine, ma potrebbe causare un ritardo di visualizzazione.
- La priorità alla visualizzazione in tempo reale mantiene il ritardo di visualizzazione al minimo, indipendentemente da fattori come la velocità di connessione.

Modalità chiara/Modalità scura

Commutare tra i display di registrazione in remoto di modalità chiara e modalità scura.

Interrompere la connessione di una fotocamera

Fare clic o toccare una miniatura nell'area "Scegliere fotocamera" per terminare la connessione alla fotocamera selezionata.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

