

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# GFX 100II

## Nye funksjoner

Versjon 1.20

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Innhold

GFX100 II firmware-versjon 1.20 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| Nr. | Beskrivelse   | Se<br> | Ver. |
|-----|---|---|------|
| 1   | Det er lagt til en knapp for visning av fire skjermer for eksternt filmopptak. I tillegg er Clean display mode lagt til i den eksterne opptaksmenyen. | 1<br>2  | 1.20 |


## Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.


### Det eksterne opptaksdisplayet

Ver. 1.20

Kontrollene som er tilgjengelige i det eksterne opptaksdisplayet er beskrevet nedenfor.

 Skjermoppsettet varierer blant annet med størrelsen på skjermen på datamaskinen eller nettbrettet.

### Oversikt



- 12 Det er lagt til en knapp for visning av fire skjermer. Hvis du trykker på denne knappen, deles skjermbildet inn i fire deler slik at du kan kontrollere sanntidsvisningen for flere kameraer samtidig.

Juster innstillingene for eksternt filmopptak.

**Show histogram**

Skjul eller vis histogrammet.

**Show microphone level**

Skjul eller vis mikrofonens opptaksnivå.

**Show WAVEFORM/VECTORSCOPE**

Skjul eller vis bølgeformen/vektorskopet.

**Show tool bar**

Skjul eller vis nettleserens verktøylinje.

**Clean display mode**

Bytt til Clean display mode for kun å se sanntidsvisningen.

**Display with Image quality priority/Real-time performance priority**

Velg hvordan du vil at bildet gjennom linsen skal vises, og prioriter enten bildekvalitet eller at bildet oppdateres i sanntid.



- Prioritering av bildekvalitet maksimerer bildekvaliteten, men kan føre til forsinkelser i visningen.
- Prioritering av sanntidsvisning gjør at skjermforsinkelsen blir minimal, uavhengig av faktorer som tilkoblingshastighet.

### **Light mode/Dark mode**

Veksle mellom lys og mørk modus for eksternt opptak.

### **Stop the camera connection**

Klikk eller trykk på et miniatyrbilde i området «Velg kamera» for å avslutte tilkoblingen til det valgte kameraet.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

