



		SR <sup>1</sup>	Adv.				P	S	A	M	((G))	▲	🏃	🌙	SP											📷	📶 <sup>6</sup>		
			Adv	📄	📱										👤	🌙	🌟	🌟	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷			📷	📷
손떨림보정모드 <sup>5</sup>	👤 <sub>1</sub>	✓ <sup>3</sup>								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	👤 <sub>1</sub>		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	👤 <sub>2</sub>									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	👤 <sub>2</sub>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	OFF		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
수동 모드에서 노출 미리보기	수동 모드에서 노출 미리보기		✓	✓	✓				✓																		✓		
	사진 효과 미리보기	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	포커스 체크		✓		✓	✓	✓	✓	✓																				

- 1 OFF로 고정되었습니다.
- 2 ON으로 고정되었습니다.
- 3 모드에 따라 자동으로 변경됩니다.
- 4 하이키, 로우-키, 또는 다이내믹 톤 모드에서 사용할 수 없습니다.
- 5 호환 가능한 렌즈만.
- 6 원격 무선 촬영.