

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-H2S

Brugervejledning (netværks- og USB-indstillinger)

## Nye funktioner

Version 3.00

Funktioner, der er tilføjet eller ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den originale dokumentation til dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>*

## Indhold

Firmwareversionen 3.00 i X-H2S tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| Nr. | Beskrivelse   | Se<br> | Ver. |
|-----|---|---|------|
| 1   | Punktet <b>Bluetooth ENHEDSLISTE</b> er blevet føjet til <b>Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.</b> i netværks-/USB-indstillingsmenuen. | 1   | 3.00 |

## Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

### Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.

Ver. 3.00

Justér både Bluetooth-relaterede indstillinger og en række smartphone-relaterede indstillinger.



Sørg for, at din smartphone eller tablet kører den seneste version af smartphone-appen.

### REGISTRERING AF TILKNYT.

Kæd kameraet sammen med en smartphone eller tablet, som smartphone-appen er blevet installeret på.

### VÆLG PARRINGSDESTINATION

Vælg en forbindelse på en liste over enheder, som kameraet er blevet kædet sammen med ved hjælp af **REGISTRERING AF TILKNYT.** Vælg **INGEN FORBINDELSE** for at afslutte uden at oprette forbindelse.

### SLET REG. AF TILKNYTNING

Slet eksisterende oplysninger om sammenkædning for en smartphone eller tablet.



Den valgte enhed fjernes fra sammenkædningslisten.

### Bluetooth ENHEDSLISTE

Opstil de enheder, som kameraet er kædet sammen med (udover smartphone), eller afslut sammenkædningen med de valgte enheder.

## Bluetooth TIL/FRA

Hvis **TIL** er valgt, opretter kameraet automatisk forbindelse til sammenkædede smartphones eller tablets, der kører smartphone-appen.

### Indstillinger

**TIL**

**FRA**

## START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.

Vælg **TIL** for at overføre billederne automatisk, efterhånden som de tages.

### Indstillinger

**TIL**

**FRA**


## SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE

Vælg **TIL** for at aktivere igangværende download af stedsdata fra sammenkædede smartphones eller tablets.

### Indstillinger

**TIL**

**FRA**

 Stedsdata downloades kun, mens smartphone-appen kører. Download afbrydes, hvis sammenkædningen afsluttes. Ikonet for kameraets stedsdata vises med rødt, hvis stedsdata ikke er blevet opdateret i over 30 minutter.

## NAVN

Vælg et navn (**NAVN**) til at identificere kameraet på det trådløse netværk (kameraet tildeles et unikt navn som standard).

## BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET

Hvis **TIL** er valgt, bliver kameraet ved med at overføre billeder til sammenkædede smartphones eller tablets, selv når de er slukkede.

| Indstillinger |            |
|---------------|------------|
| <b>TIL</b>    | <b>FRA</b> |

## TILPAS BILLEDSTØRR. T. TLF.

Vælg **TIL** (anbefales) for at aktivere komprimering og reducere filstørrelsen for overførsel.

| Indstillinger |            |
|---------------|------------|
| <b>TIL</b>    | <b>FRA</b> |



- Billederne på kameraets hukommelseskort påvirkes ikke.
- Komprimering anvendes kun til billeder, der er taget i en størrelse L.

## FREKVENSDST. TRÅDLØS KOMM.

Vælg båndet for trådløse LAN-forbindelser.

| Indstillinger                   |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>2,4 GHz(IEEE802.11b/g/n)</b> | <b>5 GHz(IEEE802.11a/n/ac)</b> |



- Visse lande og områder forbyder udendørs brug af visse kanaler på 5 GHz-båndet. Kontrollér, om anvendelse af 5,2 GHz (W52)-båndet er tilladt, før du vælger 5 GHz-indstillingen.
- De tilgængelige indstillinger varierer alt efter salgsland eller -område.

## VÆLG FILTYPE

Vælg det format eller de formater, der anvendes til overførsel. Billederne kan overføres i **JPEG**-format og/eller **HEIF**.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

