

DIGITAL CAMERA

X-H2S

Bruksanvisning (nettverks- og USB-innstillinger)

Nye funksjoner

Versjon 3.00

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som følge av firmwareoppdateringer ikke lenger samsvarer med beskrivelsene i den originale dokumentasjonen for dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold

X-H2S firmware-versjon 3.00 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Et element for Bluetooth-ENHETSLISTE er lagt til Bluetooth/SMARTTELEFONINST. i menyen for nettverk/USB-innstilling.	1	3.00

Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.

Ver. 3.00

Juster Bluetooth-relaterte innstillinger i tillegg til en rekke smarttelefonrelaterte innstillinger.



Sørg for at smarttelefonen eller nettbrettet kjører den siste versjonen av smarttelefonappen.

REGISTRERING AV PARING

Par kameraet med en smarttelefon eller et nettbrett som smarttelefonappen er installert på.

SLETT PARINGSMÅL

Velg en tilkobling fra en liste over enheter som kameraet har blitt parett med ved hjelp av **REGISTRERING AV PARING**. Velg **INGEN TILKOBLING** for å avslutte uten å koble til.

SLETT REG. AV PARING

Slett eksisterende paringsinformasjon for en smarttelefon eller et nettbrett.



Den valgte enheten blir fjernet fra paringslisten.

Bluetooth-ENHETSLISTE

Vis enhetene som kameraet er parett med (annet enn smarttelefonen) eller avslutt paring med valgte enheter.

Bluetooth PÅ/AV

Hvis **PÅ** er valgt, vil kameraet automatisk kobles til parede smarttelefoner eller nettbrett som kjører smarttelefonappen.

Alternativer

PÅ

AV

AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING

Velg **PÅ** for å laste opp bilder automatisk etter hvert som de blir tatt.

Alternativer

PÅ

AV


SYNK. AV SMARTTELEFONPLASSERING

Velg **PÅ** for å aktivere kontinuerlig nedlasting av posisjonsdata fra parede smarttelefoner eller nettbrett.

Alternativer

PÅ

AV

 Posisjonsdata hentes kun når smarttelefonappen kjører. Nedlastingen avbrytes hvis paringen avsluttes. Ikonet for kameraets posisjonsdata vises i rødt hvis posisjonsdata ikke har blitt oppdatert på over 30 minutter.

NAVN

Velg et navn (**NAVN**) for å identifisere kameraet i det trådløse nettverket (som standard tildeles kameraet et unikt navn).

BILDEOVERFØRING MENS STRØM ER AV

Hvis **PÅ** er valgt, vil kameraet fortsette å laste opp bilder til parede smarttelefoner eller nettbrett selv når det er slått av.

Alternativer

PÅ

AV

ENDRE BILDEST. FOR SMARTLF.

Velg **PÅ** (anbefalt) for å aktivere komprimering og redusere filstørrelsen ved opplasting.

Alternativer

PÅ

AV



- Bildene på kameraets minnekort påvirkes ikke.
- Komprimering brukes kun for bilder tatt i størrelse L.

INNST. FREKV. TRÅDLØS KOMMUNIK.

Velg bånd for trådløse LAN-tilkoblinger.

Alternativer

2,4 GHz(IEEE802.11b/g/n)

5 GHz(IEEE802.11a/n/ac)



- Noen land og regioner forbyr utendørs bruk av bestemte kanaler i 5 GHz-båndet. Kontroller om bruk av 5,2 GHz (W52)-båndet er tillatt før du velger 5 GHz-alternativet.
- Alternativene varierer med land eller salgsområde.

VELG FILTYPE

Velg formatet eller formatene som brukes for opplasting. Bilder kan lastes opp i **JPEG** -format og/eller **HEIF**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

