

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T30 II

## Nye funksjoner

Versjon 1.20

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Innhold

X-T30 II firmware-versjon 1.20 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Et element for <b>Bluetooth-ENHETSLISTE</b> er lagt til <b>TILKOBLINGSINNSTILLING &gt; Bluetooth-INNSTILLINGER</b> i oppsettmenyen.	1	1.20
2	TG-BT1 stativgrep er lagt til listen over valgfritt tilbehør.	3	1.20

# Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

## Bluetooth-INNSTILLINGER

Ver. 1.20

Justere Bluetooth-innstillinger.

Alternativ	Beskrivelse
<b>REGISTRERING AV PARING</b>	Par kameraet sammen med en smarttelefon som kjører FUJIFILM Camera Remote-appen.
<b>SLETT PARINGSMÅL</b>	Velg en tilkobling fra en liste over enheter som kameraet har blitt koblet til ved hjelp av <b>REGISTRERING AV PARING</b> . Velg <b>INGEN TILKOBLING</b> for å avslutte uten å koble til.
<b>SLETT REG. AV PARING</b>	Slett sammenkoblingsinformasjon for valgte enheter. Velg enheten i enhetslisten. Den valgte enheten vil også bli fjernet fra enhetene som er oppført i <b>SETT PARINGSMÅL</b> .
<b>Bluetooth-ENHETS-LISTE</b>	Vis enhetene som kameraet er parett med (annet enn smarttelefonen) eller avslutt paring med valgte enheter.
<b>Bluetooth PÅ/AV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ</b>: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth tilkobling med parede enheter når det slås på.</li><li>• <b>AV</b>: Kameraet kobles ikke til via Bluetooth.</li></ul>
<b>AUTO-BILDEOVERFØRING</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ</b>: Marker bilder for opplasting mens de blir tatt. Marker JPEG-bilder for opplasting etter hvert som de blir tatt.</li><li>• <b>AV</b>: Bilder blir ikke merket for opplasting etter hvert som de blir tatt.</li></ul>
<b>INNST. FOR SYNK. AV SMARTTELEFON</b>	Velg om du vil synkronisere kameraet med klokkeslettet og/eller plasseringen til en parett smarttelefon. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>STED OG TID</b>: Synkroniser tid og plassering.</li><li>• <b>STED</b>: Synkroniser plassering.</li><li>• <b>TID</b>: Synkroniser tid.</li><li>• <b>AV</b>: Synkronisering av.</li></ul>



- Installer den nyeste versjonen av FUJIFILM Camera Remote-appen på smarttelefonen eller nettbrettet ditt før du parer enheten med kameraet ditt eller laster opp bilder.
- Når **PÅ** er valgt for både **Bluetooth PÅ/AV** og **AUTO-BILDEOVERFØRING** eller bilder er for øyeblikket valgt for opplasting ved hjelp av **BILDEOVERFØRING**-alternativet i  (avspilling)-menyen, vil opplasting til sammenkoblede enheter begynner kort tid etter at du avslutter avspilling eller slår av kameraet av. **BILDEOVERFØRING** kan også brukes til å velge bilder for opplasting når **AUTO-BILDEOVERFØRING** er av.

Følgende valgfrie tilbehør er tilgjengelig fra Fujifilm. For nyeste informasjon om ekstrautstyr som er tilgjengelig i ditt område, kontakt din lokale Fujifilm-representant eller besøk <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

#### Oppladbare Li-ion-batterier

**NP-W126S:** NP-W126S oppladbare batterier med ekstra ladekapasitet kan kjøpes ved behov.

#### Batteriladere

**BC-W126S:** Ekstra batteriladere kan kjøpes ved behov. Ved +20 °C, lades BC-W126S og NP-W126S på cirka 150 minutter.

#### Vekselstrømsadptere

**AC-9V** (krever CP-W126 likestrømkobling): Bruk denne 100–240 V, 50/60 Hz vekselstrømadapteren for opptak og avspilling over lengre tid eller når du kopierer bilder til en datamaskin.

#### Likestrømskoblinger

**CP-W126:** For utvidet opptak eller avspilling eller ved bruk av kameraet med en datamaskin, bruk CP-W126 for å koble kameraet til strømadapteren AC-9V.

#### Fjernutløsere

**RR-100:** Bruk for å redusere kameraristing eller for å holde lukkeren åpen under en langtidseksponering (ø2,5 mm).

#### Stereomikrofoner

**MIC-ST1:** En ekstern mikrofon for filmopptak.

#### FUJINON-objektiver

**Objektiver i XF-/XC-serien:** Utskiftbare objektiver for bruk sammen med FUJIFILM X-fatningen.

**Objektiver i FUJINON MKX-serien:** Kinoobjektiver til FUJIFILM X-stativ.

#### Makro utvidelsesrør

**MCEX-11/16:** Fest mellom kameraet og objektivet for å ta bilder ved høye reproduksjonsrater.

#### Telekonvertere

**XF1.4X TC WR:** Øker brennvidden til compatible objektiver med omtrent 1,4x.

**XF2X TC WR:** Øker brennvidden til compatible objektiver med omtrent 2,0x.

## Festeadaptere

**FUJIFILM M FESTEADAPTER:** Gjør det mulig å bruke kameraet sammen med en lang rekke objektiver med M-feste.

## Kamerahusdeksler

**BCP-001:** Dekk til kameraets objektivfatning når et objektiv ikke er montert.

## Blitsenheter med skofeste

**EF-X500:** I tillegg til manuell og TTL-blitskontroll, har blitsen med klype et ledetall på 50 (ISO 100, m) og støtter FP (høyhastighets synk). Dette gjør at den kan brukes med lukkerhastigheter som overstiger blitssynk hastigheten. Blitsen støtter batteripakken EF-BP1 (ekstrautstyr) og Fujifilms optiske trådløse blitskontroll, og den kan brukes som styringsenhet eller fjernstyrt blitsenhet for fjernstyrt trådløs blitsfotografering.

**EF-BP1:** En batteripakke for EF-X500-blitsenheter. Tar opptil 8 AA-batterier.

**EF-60:** I tillegg til manuell og TTL-blitskontroll, har denne klipsmonterte blitsen et ledetall på 60 (ISO 100, m) og støtter FP (høyhastighets synk). Dette gjør at den kan brukes med lukkerhastigheter som er kortere enn blitsens synkroniseringshastighet. Den kan også brukes som fjernstyrt blits under kontrollen av en EF-W1 trådløs styringsenhet (ekstrautstyr).

**EF-W1:** Med støtte for NAS\* trådløs kommunikasjonsstandard som er utviklet av Nissin Japan, kan denne trådløse blitsstyringsenheten brukes med EF-60 klipsmonterte blitsenheter (ekstrautstyr) og andre NAS-kompatible enheter.

\* NAS er et registrert varemerke for Nissin Japan Ltd.

**EF-42:** Denne blits med klype har et ledetall på 42 (ISO 100, m) og støtter manuell og TTL-blitskontroll.

**EF-X20:** Denne blits med klype har et ledetall på 20 (ISO 100, m) og støtter manuell og TTL-blitskontroll.

**EF-20:** Denne blits med klype har et ledetall på 20 (ISO 100, m) og støtter TTL-blitskontroll (manuell blitskontroll støttes ikke).

## Stativgrep

**TG-BT1:** Ta opp filmer, ta bilder eller juster zoomen på kompatible zoomobjektiver mens du holder dette Bluetooth-stativgrepet.

**Gripebelter**

**GB-001:** Gir bedre grep. Kan kombineres med et håndgrep for sikrere håndtering.

**instax SHARE skrivere**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive ut bilder på instax film.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

