

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T30 II

## Nya funktioner

Version 1.20

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Innehåll

X-T30 II:s firmwareversion 1.20 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	Se 	Ver.
1	Punkten <b>Bluetooth-ENHETSLISTA</b> har lagts till under <b>ANSLUTNINGSSINSTÄLLNING &gt; Bluetooth-INSTÄLLNINGAR</b> i inställningsmenyn.	1	1.20
2	Stativgreppet TG-BT1 har lagts till som ett tillval i tillbehörslistan.	3	1.20

## Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

### Bluetooth-INSTÄLLNINGAR

Ver. 1.20

Justera Bluetooth-inställningarna.

Alternativ	Beskrivning
<b>REGISTRERA PARKOPPLING</b>	Parkoppla kameran med en smartphone eller surfplatta som kör FUJIFILM Camera Remote-appen.
<b>VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.</b>	Välj en anslutning från en lista över enheter som kameran har parkopplats till med hjälp av <b>REGISTRERA PARKOPPLING</b> . Välj <b>INGEN ANSLUTNING</b> för att avsluta utan att ansluta.
<b>TA BORT PARKOPPLINGSREG.</b>	Radera parkopplingsinformation för valda enheter. Välj enheten i listan över enheter. Den valda enheten kommer även att tas bort från enheter som listas i <b>VÄLJ PARKOPPLINGSDEST</b> .
<b>Bluetooth-EHETSLISTA</b>	Visa de enheter som kameran har parkopplats med (förutom smarttelefonen) eller avsluta parkopplingen med valda enheter.
<b>Bluetooth PÅ/AV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ:</b> Kameran skapar automatiskt en Bluetooth-anslutning med parade enheter när den är påslagen.</li><li>• <b>AV:</b> Kameran kan inte ansluta via Bluetooth.</li></ul>
<b>AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ:</b> Markera bilder för uppladdning när de tas. Markera JPEG-bilder för uppladdning allteftersom de tas.</li><li>• <b>AV:</b> Bilder markeras inte för uppladdning allteftersom de tas.</li></ul>
<b>SYNK.INST. FÖR SMARTPHONE</b>	Välj om du vill synkronisera kameran till den tid och/eller plats som tillhandahålls av en parkopplad smartphone. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PLATS&amp;TID:</b> Synkronisera tid och plats.</li><li>• <b>PLATS:</b> Synkronisera platsen.</li><li>• <b>TID:</b> Synkronisera tiden.</li><li>• <b>AV:</b> Synkronisering av.</li></ul>



- Installera den senaste versionen av FUJIFILM Camera Remote-appen på din smarttelefon eller surfplatta innan du parkopplar enheten med din kamera eller laddar upp bilder.
- När **PÅ** är valt för både **Bluetooth PÅ/AV** och **AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING** eller bilder är valda för överföring med alternativet **BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG** i  (uppspelning)-menyn så påbörjas överföring till parkopplade enheten strax efter att du återgått till uppspelningsläge eller stänger av kameran. **BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG** kan också användas för att välja bilder för överföring när **AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING** är avstängt.

Följande extra tillbehör är tillgängliga från Fujifilm. För den senaste informationen om tillgängliga tillbehör i ditt land, kontrollera med din lokala Fujifilm-återförsäljare eller besök

<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

#### Uppladdningsbara litiumjonbatterier

**NP-W126S:** Ytterligare uppladdningsbara högkapacitets-NP-W126S-batterier kan köpas vid behov.

#### Batteriladdare

**BC-W126S:** Extra batteriladdare kan köpas vid behov. Vid +20 °C laddar BC-W126S ett NP-W126S inom cirka 150 minuter.

#### Nätadapterar

**AC-9V** (kräver CP-W126 DC-kopplare): Använd denna 100–240 V, 50/60 Hz nätadapter för utökad fotografering och bildvisning eller vid kopiering av bilder till en dator.

#### DC-kopplare

**CP-W126:** För en längre tids fotografering eller uppspelning eller när du använder kameran med en dator ska du använda CP-W126 för att ansluta kameran till nätadaptern AC-9V.

#### Fjärrutlösningar

**RR-100:** Använd för att minska kameraskakningar eller hålla slutaren öppen vid tidsexponering (ø2,5 mm).

#### Stereomikrofoner

**MIC-ST1:** En extern mikrofon för filminspelning.

#### FUJINON-objektiv

**Objektiv i XF-/XC-serien:** Utbytbara objektiv endast för användning med FUJIFILM X-fattning.

**Objektiv i FUJINON MKX-serien:** Filmobjektiv för FUJIFILM X-fattningen.

#### Makroförlängningsrör

**MCEX-11/16:** Montera mellan kameran och objektivet för att fotografera med höga avbildningsförhållanden.

#### Telekonverterare

**XF1.4X TC WR:** Ökar kompatibla objektivs brännvidd med cirka 1,4x.

**XF2X TC WR:** Ökar kompatibla objektivs brännvidd med cirka 2,0x.

### Fattningsadaptar

**FUJIFILM M-FATTNINGSAPTER:** Gör det möjligt att använda kameran med ett brett urval av objektiv med M-fattning.

### Kamerahuslock

**BCP-001:** Täck över objektivets monteringsfläns när inget objektiv är monterat.

### Skomonterade blixtenheter

**EF-X500:** Förutom manuell och TTL-blixtstyrning har denna blixtenhet av "clip-on"-typ ett ledtal på 50 (ISO 100, m) och stödjer FP (höghastighetssynk), så att den kan användas med slutartider som understiger blixtsynkhastigheten. Den har stöd för det separat sålda batteripaket EF-BP1 och Fujifilm optisk trådlös fjärblixtkontroll, och den kan användas som en blixtkontrollenhet eller fjärblixtenhet för trådlös blyxtfotografering med fjärrstyrning.

**EF-BP1:** Ett batteripack för EF-X500-blixtenheter. Tar upp till 8 AA-batterier.

**EF-60:** Förutom manuell och TTL-blixtstyrning har denna blixtenhet av "clip-on"-typ ett ledtal på 60 (ISO 100, m) och stödjer FP (höghastighetssynk), så att den kan användas med slutartider som är kortare än blixtsynkhastigheten. Den kan även användas som fjärblixt vid styrning med en separat såld trådlös EF-W1-kontrollenhet.

**EF-W1:** Med stöd för NAS\* trådlös kommunikationsstandard utvecklad av Nissin Japan, kan denna trådlösa blixtkontrollenhet användas med extra fästbara EF-60-blixtar och andra NAS-enheter.

\* NAS är ett registrerat varumärke som tillhör Nissin Japan Ltd.

**EF-42:** Denna blixtenhet av "clip-on"-typ har ett ledtal på 42 (ISO 100, m) och stödjer manuell och TTL-blixtstyrning.

**EF-X20:** Denna blixtenhet av "clip-on"-typ har ett ledtal på 20 (ISO 100, m) och stödjer manuell och TTL-blixtstyrning.

**EF-20:** Denna blixtenhet av "clip-on"-typ har ett ledtal på 20 (ISO 100, m) och stödjer TTL-blixtstyrning (manuell blyxtstyrning stöds inte).

### Stativgrepp

**TG-BT1:** Spela in filmer, ta bilder eller justera zoom på kompatibla motorzoomobjektiv med reglagen på detta handhållna Bluetooth-stativgrepp.

**Handremmar**

**GB-001:** Förbättrar greppet. Kombinera med ett handtag för säkrare hantering.

**instax SHARE-skrivare**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Anslut via trådlöst LAN för att skriva ut bilder på instax-film.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

