

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30 III

Guía de nuevas características

Versión 1.10

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Contenido

Las características indicadas a continuación han sido añadidas, eliminadas o actualizadas en la versión 1.10 del firmware de X-T30 III. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
1	Ahora se pueden imprimir fotos en las series Fujifilm instax Evo y Fujifilm instax LiPlay conectadas.	1 2 3 4 5	1.10
2	Se ha añadido  instax IMPRES. Directa a  AJUSTE DE BOTÓN/DIAL >  CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN Fn.	4	

Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

IMPRESIÓN IMPR. instax

Ver. 1.10

Imprima fotos en las impresoras opcionales Fujifilm instax Link, serie Fujifilm instax Evo y serie Fujifilm instax LiPlay. Primero registre la impresora que va a utilizar (📖 3).

instax MODO CALIDAD IMAGEN

Ver. 1.10


Ajuste la calidad de la imagen al imprimir fotos en las impresoras opcionales Fujifilm instax Link, serie Fujifilm instax Evo y serie Fujifilm instax LiPlay.

Opción	Descripción
Modo instax-Rich	Imprima con una rica expresión de color.
Modo instax-Natural	Imprima con una calidad de imagen convencional.



Estas opciones solo están disponibles cuando se utiliza una impresora compatible.

Esta cámara admite las siguientes características:

Característica	Descripción	
Conexión a la aplicación del teléfono inteligente	Conéctese a teléfonos inteligentes a través de Bluetooth® y cargue imágenes o controle la cámara remotamente mientras el teléfono inteligente muestra la vista a través del objetivo.	
Lectores de tarjetas USB	Conecte un lector de tarjetas a un ordenador o teléfono inteligente mediante USB y copie las imágenes de las tarjetas de memoria.	
Cámara web	Conecte la cámara a un ordenador mediante USB para usarla como una cámara web.	
Impresoras instax	Imprima imágenes en impresoras instax o cámaras híbridas instax conectadas.	3
Cargar a Frame.io	Cargue archivos a Frame.io.	
Procesamiento RAW	Conecte la alimentación del motor de procesamiento de imágenes de la cámara cuando procese imágenes RAW en un ordenador.	
Guardar y cargar ajustes	Guarde los ajustes de la cámara o cargue los ajustes existentes desde a un ordenador.	

Imprima fotos en las impresoras opcionales Fujifilm instax Link, serie Fujifilm instax Evo y serie Fujifilm instax LiPlay.



Visite el siguiente sitio web para obtener más información sobre las impresoras compatibles.

<https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>

Establecer una conexión

Seleccione **AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE** en el menú Ajuste de red/USB para vincular la cámara con las impresoras en **REGISTRO DE VINCULACIÓN**. Una vez emparejada, la cámara y las impresoras se conectarán automáticamente a través de Bluetooth.



- Una vez emparejada, la impresora se conectará automáticamente a la cámara cada vez que se encienda.
- Deshabilitar Bluetooth cuando la cámara no está conectada a la impresora reduce el consumo de energía de la cámara.
- Si la conexión a la impresora es inestable, elimine el emparejamiento con la impresora desde **AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE > LISTA DISPOSITIVOS Bluetooth** y vuelva a emparejarla con la impresora.

Ajuste la calidad de la imagen al imprimir fotos en las impresoras opcionales Fujifilm instax Link, serie Fujifilm instax Evo y serie Fujifilm instax LiPlay (📖 1).

▶ CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN Fn

Seleccione el rol desempeñado por el botón **Fn** durante la reproducción.

Opción	Descripción
 ORDEN TRANSF. SMARTPHONE	Pulsar el botón marca la imagen actual para su transferencia. Si la cámara no está actualmente emparejada con otro teléfono inteligente, se mostrarán las opciones de AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE .
 SELEC. y ORDEN TRANSF. SMARTPHONE	Al pulsar el botón se muestra un cuadro de diálogo en el que se pueden seleccionar las imágenes para su carga a un teléfono inteligente con el que se ha emparejado la cámara. Si la cámara no está actualmente emparejada con un teléfono inteligente, se mostrarán las opciones de AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE .
 Frame.io ORDEN DE TRANSFERENCIA	Pulsar el botón marca la imagen actual para la carga a Frame.io.
 instax IMPRES. Directa	Cambie la visualización de la imagen actual a la pantalla de impresión para impresoras instax o cámaras híbridas instax.
 instax IMPRES. Directa	solo surte efecto al conectar una impresora o cámara híbrida compatible.

Fujifilm ofrece los siguientes accesorios. Para obtener la información más reciente sobre los accesorios disponibles en su región, consulte a su representante local de Fujifilm o visite <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

Pilas de ión de litio recargables

NP-W126S: Se pueden adquirir pilas recargables NP-W126S adicionales de gran capacidad según se necesite.

Cargadores de pilas

BC-W126S: Se pueden adquirir cargadores de pilas de repuesto según se necesite. A +20 °C, el BC-W126S carga una NP-W126S en aproximadamente 150 minutos.

Disparadores remotos

RR-100: Usar para reducir las sacudidas de la cámara o para mantener el obturador abierto durante una exposición prolongada (ø2,5 mm).

Micrófonos estéreo

MIC-ST1: Un micrófono externo para la grabación de vídeo.

Objetivos FUJINON

Objetivos de la serie XF/XC: Objetivos intercambiables de uso exclusivo con la montura FUJIFILM X.

Objetivos de la serie FUJINON MKX: Objetivos de cine para la montura FUJIFILM X.

Tubos de extensión macro

MCEX-11/16: Coloque entre la cámara y el objetivo para disparar a tasas altas de reproducción.

Teleconvertidores

XF1.4X TC WR: Aumenta la distancia focal de los objetivos compatibles en aproximadamente 1,4x.

XF2X TC WR: Aumenta la distancia focal de los objetivos compatibles en aproximadamente 2,0x.

Adaptadores de montura

ADAPTADOR DE MONTURA M DE FUJIFILM: Permite usar la cámara con una amplia selección de objetivos de montura M.

Unidades de flash de zapata

EF-X500: Además del control de flash manual y TTL, esta unidad de flash de clip posee un número de guía 50 (ISO 100, m) y es compatible con FP (sincronización de alta velocidad), permitiendo su uso con velocidades de obturación que excedan la velocidad de sincronización del flash. Con soporte para el pack de pilas EF-BP1 opcional y el control de flash inalámbrico óptico Fujifilm, puede usarse como controlador o unidad de flash remota para la fotografía con flash remoto inalámbrico.

EF-BP1: Un pack de pilas para las unidades de flash EF-X500. Usa hasta 8 pilas AA.

EF-60: Además del control de flash manual y TTL, esta unidad de flash de clip posee un número de guía 60 (ISO 100, m) y es compatible con FP (sincronización de alta velocidad), permitiendo su uso con velocidades de obturación que excedan la velocidad de sincronización del flash. También se puede utilizar como flash remoto bajo el control de un controlador inalámbrico opcional EF-W1.

EF-W1: Con soporte para el estándar de comunicación inalámbrica NAS* desarrollado por Nissin Japan, este controlador de flash inalámbrico puede usarse con las unidades de flash de clip EF-60 opcionales y otras unidades compatibles con NAS.
* NAS es una marca comercial registrada de Nissin Japan Ltd.

EF-42: Esta unidad de flash con clip tiene un número guía de 42 (ISO 100, m) y es compatible con el control de flash manual y TTL.

EF-X20: Esta unidad de flash con clip tiene un número guía de 20 (ISO 100, m) y es compatible con el control de flash manual y TTL.

EF-20: Esta unidad de flash con clip tiene un número guía de 20 (ISO 100, m) y es compatible con el control de flash TTL (control de flash manual no compatible).

Empuñadura de trípode

TG-BT1: Grabe vídeos, tome fotografías o ajuste el zoom de los objetivos con zoom motorizado compatibles mientras sostiene esta empuñadura de trípode Bluetooth.

Empuñaduras

MHG-XT10: Muestra un agarre mejorado. Las pilas y las tarjetas de memoria se pueden extraer con la empuñadura en su sitio, y la empuñadura está equipada con un raíl para las monturas de zapata rápida de la cámara.

Bandas de agarre

GB-001: Mejora el agarre. Combinada con una empuñadura para un manejo más seguro.

Tapas del cuerpo

BCP-001: Tapa la montura del objetivo de la cámara cuando no hay un objetivo instalado.

Impresoras para teléfonos inteligentes

Impresoras de la serie instax Link: Cuando se conecta a un dispositivo vinculado mediante Bluetooth, esta impresora se puede utilizar para imprimir fotos de forma rápida y sencilla en película instantánea instax.

Serie instax Evo: Esta cámara híbrida le permite disparar mientras visualiza el monitor, seleccionar sus fotos favoritas e imprimirlas en película instantánea instax.

Serie instax LiPlay: Esta cámara híbrida puede convertir el audio grabado con la cámara en un código QR e imprimirlo junto con la foto en película instantánea instax.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

