

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T30 III

## Uudet ominaisuudet

Versio 1.10





Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Sisällys

Alla luetellut ominaisuudet on lisätty, poistettu tai päivitetty X-T30 III:n laiteohjelmistoversiossa 1.10. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	Katso 	Ver.
1	Kuvia voidaan nyt tulostaa yhdistetyillä Fujifilm instax Evo -sarjan ja Fujifilm instax LiPlay -sarjan laitteilla.	1 2 3 4 5	1.10
2	 <b>instax SUORA TULOUSTUS</b> on lisätty kohtaan  <b>PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS &gt;</b>  <b>Fn-PAINIKEASETUS.</b>	4	

## Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

### instax -TULOST. TULOSTAA

Ver. 1.10

Tulosta kuvia valinnaisilla Fujifilm instax Link -tulostimilla, Fujifilm instax Evo -sarjan ja Fujifilm instax LiPlay -sarjan laitteilla. Rekisteröi ensin tulostin, jota aiot käyttää (📖 3).

### instax KUVANLAATUTILA

Ver. 1.10

Aseta kuvanlaatu, kun kuvia tulostetaan valinnaisilla Fujifilm instax Link -tulostimilla, Fujifilm instax Evo -sarjan ja Fujifilm instax LiPlay -sarjan laitteilla.

Valinta	Kuvaus
<b>instax-Rich-tila</b>	Tulosta rikkailla väreillä.
<b>instax-Natural-tila</b>	Tulosta tavanomaisella kuvanlaadulla.



Nämä lisävarusteet ovat käytettävissä vain yhteensopivan tulostimen kanssa.

Tämä kamera tukee seuraavia ominaisuuksia:

Ominaisuus	Kuvaus	
<b>Yhteyden muodostaminen älypuhelinsovellukseen</b>	Muodosta yhteys älypuheliini Bluetoothin® kautta ja lataa kuvia laitteelta tai ohjaa kameraa etänä samalla, kun älypuhelin näyttää objektiivin läpi näkyvän näkymän.	
<b>USB-kortinlukijat</b>	Liitä kortinlukija tietokoneeseen tai älypuheliimeen USB:n kautta ja kopioi kuvia muistikorteilta.	
<b>Verkkokamera</b>	Käytä kameraa verkkokamerana yhdistämällä se tietokoneeseen USB:n kautta.	
<b>instax-tulostimet</b>	Tulosta kuvia yhdistetyillä instax-tulostimilla tai instax-hybridikameroilla.	3
<b>Lataa Frame.io:hon</b>	Lataa tiedostot Frame.io:hon.	
<b>RAW-käsittely</b>	Valjasta kameran kuvankäsittelymoottorin teho käyttöösi, kun käsittelet RAW-kuvia tietokoneella.	
<b>Asetusten tallentaminen ja lataaminen</b>	Tallenna kamera-asetukset tietokoneelle tai lataa siellä jo olevat kamera-asetukset.	

Tulosta kuvia valinnaisilla Fujifilm instax Link -tulostimilla, Fujifilm instax Evo -sarjan ja Fujifilm instax LiPlay -sarjan laitteilla.



Katso yhteensopivat tulostimet seuraavalta verkkosivustolta.  
<https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>

## Yhteyden muodostaminen

Valitse **Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS** verkko/USB-asetusvalikosta kameran ja tulostimien pariliittämiseksi kohdassa **LAITEPARIN REKISTERÖINTI**. Kun laitepari on muodostettu, kamera ja tulostimet yhdistetään automaattisesti Bluetoothin välityksellä.





- Kun laitepari on muodostettu, tulostin yhdistää kameraan automaattisesti aina, kun se käynnistetään.
- Bluetoothin poistaminen käytöstä, kun kamera ei ole yhdistetty tulostimeen, vähentää kameran virrankulutusta.
- Jos yhteys tulostimeen on epävakaa, poista laitepari tulostimen kanssa kohdasta **Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > Bluetooth-LAITELUETTELO** ja muodosta laitepari tulostimen kanssa uudelleen.

Aseta kuvanlaatu, kun kuvia tulostetaan valinnaisilla Fujifilm instax Link -tulostimilla, Fujifilm instax Evo -sarjan ja Fujifilm instax LiPlay -sarjan laitteilla (📖 1).

## ▶ Fn-PAINIKEASETUS

Valitse Fn-painikkeen toiston aikana suorittama tehtävä.

Vaihtoehto	Kuvaus
 <b>ÄLYPUHELIMEN SIIRTOKÄSKY</b>	Painikkeen painaminen merkkää nykyisen kuvan siirtoa varten. Ellei kamera ole parhaillaan pariliitettynä älypuhelimeen, <b>Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS</b> vaihtoehdot tulevat näkyviin.
 <b>VALITSE &amp; ÄLYPUHELIMEN SIIRTOKÄSKY</b>	Painikkeen painaminen tuo näkyviin valintaikkunan, jossa kuvia voidaan valita ladattaviksi kameras kanssa pariliitettynä älypuhelimeen. Ellei kamera ole parhaillaan pariliitettynä älypuhelimeen, <b>Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS</b> vaihtoehdot tulevat näkyviin sen sijaan.
 <b>Frame.io SIIRTOTILAUS</b>	Painikkeen painaminen merkkää nykyisen kuvan Frame.io:hon lataamista varten.
 <b>instax SUORA TULOSTUS</b>	Vaihda nykyisen kuvan näyttö instax-tulostimien tai instax-hybridikameroiden tulostusnäyttöön.

 **instax SUORA TULOSTUS** on käytössä vain, kun siihen on yhdistetty yhteensopiva tulostin tai hybridikamera.

Seuraavat lisävarusteet ovat Fujifilmin valmistamia. Saat viimeisimmät tiedot alueellasi saatavilla olevista lisävarusteista paikalliselta Fujifilm-edustajaltasi tai osoitteesta

<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

#### Ladattava litiumioniakut

**NP-W126S:** suuren kapasiteetin ladattavia NP-W126S-lisäakkuja voi ostaa tarpeen mukaan.

#### Akkulaturit

**BC-W126S:** korvaavia akkulatureita voi ostaa tarpeen mukaan. +20°C:n lämpötilassa BC-W126S lataa NP-W126S:n noin 150 minuutissa.

#### Kaukolaukaisimet

**RR-100:** käytä kameran tärinän vähentämiseen tai suljimen auki pitämiseen aika-  
valotuksen aikana (ø2,5 mm).

#### Stereomikrofonit

**MIC-ST1:** ulkoinen mikrofoni videon tallennukseen.

#### FUJINON-objektiivit

**XF-/XC-sarjan objektiivit:** yksinomaan FUJIFILMin X-kiinnityksen kanssa käytettäviksi tarkoitettut keskenään vaihdettavat objektiivit.

**FUJINON MKX -sarjan objektiivi:** FUJIFILMin X-kiinnitykseen sopivat elokuvaobjektiivit.

#### Makrojatkoputket

**MCEX-11/16:** kiinnitä kameran ja objektiivin väliin ottaaksesi kuvia korkeilla toistosuhteilla.

#### Telejatkeet

**XF1.4X TC WR:** pidentää yhteensopivien objektiivien polttovälin noin 1,4-kertaiseksi.

**XF2X TC WR:** pidentää yhteensopivien objektiivien polttovälin noin 2,0-kertaiseksi.

#### Kiinnityssovittimet

**FUJIFILM M MOUNT ADAPTER:** mahdollistaa kameran käyttämisen useiden M-kiinnitykseen sopivien objektiivien kanssa.

## Varustekenkään kiinnitettävät salamalaitteet

**EF-X500:** manuaali- ja TTL-salamaohjauksen lisäksi tällä klipseillä kiinnitettävällä salamalaitteella on ohjeluku 50 (ISO 100, m) ja se tukee FP:tä (pikasykronointia), jolloin sitä voidaan käyttää suljinajoilla, jotka ylittävät salaman täsmäysnopeuden. Koska sen ominaisuuksiin kuuluu lisävarusteena saatavan EF-BP1-akkuyksikön ja Fujifilmin optisen langattoman salamanohjaimen tuki, sitä voidaan käyttää komentolaitteena tai etäsalamalaitteena etäohjattavassa langattomassa salamavalokuvauksessa.

**EF-BP1:** EF-X500-salamalaitteiden akkuyksikkö. Tilaa jopa 8 AA-paristolle.

**EF-60:** manuaali- ja TTL-salamaohjauksen lisäksi tällä klipseillä kiinnitettävällä salamalaitteella on ohjeluku 60 (ISO 100, m) ja se tukee FP:tä (pikasykronointia), jolloin sitä voidaan käyttää suljinajoilla, jotka ylittävät salaman täsmäysnopeuden. Sitä voidaan käyttää myös etäsalamana, jota ohjataan lisävarusteena saatavalla langattomalla EF-W1-komentolaitteella.

**EF-W1:** tämä langaton salaman komentolaitte tukee Nissin Japanin kehittämää langatonta NAS<sup>2</sup>-tiedonsiirtostandardia, joten sitä voidaan käyttää yhdessä lisävarusteena saatavien klipsikiinnitteisten EF-60-salamalaitteiden ja muiden NAS-yhteensopivien yksiköiden kanssa.

\* NAS on Nissin Japan Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

**EF-42:** tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 42 (ISO 100, m), ja se tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa.

**EF-X20:** tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 20 (ISO 100, m), ja se tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa.

**EF-20:** tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 20 (ISO 100, m), ja se tukee TTL-salamanhallintaa (käsisäätöistä salamanhallintaa ei tueta).

## Jalustakahvat

**TG-BT1:** tallenna videoita, ota valokuvia tai säädä yhteensopivien sähköisten zoom-objektiivien zoomia samalla, kun pitelet kiinni tästä Bluetooth-jalustakahvasta.

## Käsi kahvat

**MHG-XT10:** parantaa otetta. Akut ja muistikortit voidaan poistaa kahvan ollessa paikallaan, ja kahvassa on kisko pikakengällä varustettuja kameran kiinnikkeitä varten.

### Käsikahvojen hinnat

**GB-001:** parantaa otetta. Yhdistä käsikahvan kanssa varmempaa käsittelyä varten.

### Rungon suojukset

**BCP-001:** suojaa kameran objektiivin kiinnikettä, kun kameraan ei ole kiinnitetty objektiivia.

### Älypuhelintulostimet

**instax Link -sarjan tulostimet:** kun tulostin on yhdistetty Bluetoothin kautta pariliitettyyn laitteeseen, sillä voidaan tulostaa kuvia nopeasti ja helposti instax-pikafilmille.

**instax Evo -sarja:** tämän hybridikameran avulla voit kuvata samalla kun katsot näyttöä, valita suosikkikuvasi ja tulostaa ne instax-pikafilmille.

**instax LiPlay -sarja:** tämä hybridikamera voi muuntaa kameralla tallennetun äänen QR-koodiksi ja tulostaa sen yhdessä kuvan kanssa instax-pikafilmille.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

