

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30 III

Nouvelles Fonctionnalités

Version 1.10

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sommaire

Les fonctionnalités indiquées ci-dessous ont été ajoutées, supprimées ou mises à jour dans la version 1.10 du firmware du X-T30 III. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	X-T30 III	Voir	Ver.
				
1	Il est désormais possible d'imprimer les photos avec des appareils connectés de la gamme Fujifilm instax Evo et de la gamme Fujifilm instax LiPlay.	250	1	1.10
		254	2	
		264	3	
		283	4	
		368	5	
2	 instax IMPRES. DIRECTE a été ajouté à  CONFIG. TOUCHE/MOLETTE >  RÉGLAGE DU BOUTON Fn.	320	4	


Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X-T30 III Manuel du propriétaire:  250

Ver. 1.10

IMPRESS. IMPRIM instax

Imprimez des photos avec les imprimantes Fujifilm instax Link ou les appareils des gammes Fujifilm instax Evo et Fujifilm instax LiPlay (tous disponibles en option). Enregistrez d'abord l'imprimante que vous allez utiliser ( 3).

X-T30 III Manuel du propriétaire:  250

Ver. 1.10

instax MODE QUALITÉ D'IMAGE

Réglez la qualité d'image lorsque vous imprimez des photos avec les imprimantes Fujifilm instax Link ou les appareils des gammes Fujifilm instax Evo et Fujifilm instax LiPlay (tous disponibles en option).

Option	Description
Mode instax-Rich	Imprimez avec des couleurs riches.
Mode instax-Natural	Imprimez avec une qualité d'image classique.



Ces options sont disponibles uniquement lors de l'utilisation d'une imprimante compatible.


Fonctionnalités prises en charge

Cet appareil photo prend en charge les fonctionnalités suivantes :

Fonctionnalité	Description	
Connexion à l'application du smartphone	Connectez-vous aux smartphones en Bluetooth® et transférez les images ou commandez l'appareil photo à distance lorsque le smartphone affiche la vue passant par l'objectif.	
Lecteurs de cartes USB	Connectez un lecteur de cartes à un ordinateur ou à un smartphone en USB et copiez les images depuis les cartes mémoire.	
Caméra Web	Connectez l'appareil photo à un ordinateur en USB pour l'utiliser comme webcam.	
Imprimantes instax	Imprimez des photos avec des imprimantes instax ou des appareils photo instantanés instax connectés.	3
Transfert vers Frame.io	Transférez les fichiers vers Frame.io.	
Traitement RAW	Tirez parti de la puissance du processeur de traitement d'image de l'appareil photo lors du traitement des photos RAW sur un ordinateur.	
Enregistrement et chargement des réglages	Enregistrez les réglages de l'appareil photo sur un ordinateur ou chargez les réglages existants depuis un ordinateur.	

Imprimantes instax

Imprimez des photos avec les imprimantes Fujifilm instax Link ou les appareils des gammes Fujifilm instax Evo et Fujifilm instax LiPlay (tous disponibles en option).

 Consultez le site Web suivant pour en savoir plus sur les imprimantes compatibles.

<https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>

Établissement d'une connexion

Sélectionnez **RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE** dans le menu Réglage réseau/USB pour coupler l'appareil photo aux imprimantes dans **ENREGISTREMENT COUPLAGE**. Une fois couplés, l'appareil photo et les imprimantes seront automatiquement connectés en Bluetooth.





-  • Une fois couplée, l'imprimante se connecte automatiquement à l'appareil photo à chaque démarrage.
- Désactiver le Bluetooth lorsque l'appareil photo n'est pas connecté à l'imprimante réduit la consommation électrique de l'appareil photo.
- Si la connexion à l'imprimante est instable, supprimez le couplage avec l'imprimante dans **RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE > LISTE DES APPAREILS Bluetooth** et effectuez à nouveau le couplage avec l'imprimante.


instax MODE QUALITÉ D'IMAGE

Réglez la qualité d'image lorsque vous imprimez des photos avec les imprimantes Fujifilm instax Link ou les appareils des gammes Fujifilm instax Evo et Fujifilm instax LiPlay (tous disponibles en option) (1).

▶ RÉGLAGE DU BOUTON Fn

Choisissez le rôle joué par la touche **Fn** pendant la lecture.

Option	Description
 DEMANDE TRANS. SMARTPHONE	Si vous appuyez sur la touche, l'image actuellement affichée est sélectionnée pour le transfert. Si l'appareil photo n'est pas couplé actuellement à un smartphone, les options RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE s'affichent.
 SÉLECT&DEMANDE TRANS. SMARTPHONE	Si vous appuyez sur la touche, une boîte de dialogue s'affiche ; vous pouvez alors sélectionner les images à transférer sur un smartphone auquel l'appareil photo est couplé. Si l'appareil photo n'est pas couplé actuellement à un smartphone, les options RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE s'affichent à la place.
 Frame.io FILE D'ATTENTE DE TRANSFERT	Si vous appuyez sur la touche, l'image actuellement affichée est sélectionnée pour le transfert vers Frame.io.
 instax IMPRES. DIRECTE	Passez de l'affichage de l'image actuelle à l'écran d'impression des imprimantes instax ou des appareils photo instantanés instax.

 **instax IMPRES. DIRECTE** s'active uniquement lors de la connexion d'un appareil photo instantané ou d'une imprimante compatible.

Accessoires de la marque Fujifilm

Les accessoires suivants sont disponibles auprès de Fujifilm. Pour obtenir les dernières informations sur les accessoires disponibles dans votre région, contactez votre représentant Fujifilm local ou visitez le site

<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

Batteries Li-ion

NP-W126S : vous pouvez acheter d'autres batteries NP-W126S de grande capacité en cas de besoin.

Chargeurs de batterie doubles

BC-W126S : vous pouvez acheter des chargeurs de batterie de rechange en cas de besoin. À +20 °C/+68 °F, le BC-W126S charge une NP-W126S en 150 minutes environ.

Déverrouillages à distance

RR-100 : permet de réduire les mouvements de l'appareil ou de garder l'obturateur ouvert pendant une exposition temporelle (ø 2,5 mm).

Microphones stéréo

MIC-ST1 : microphone externe destiné à l'enregistrement vidéo.

Objectifs FUJINON

Objectifs de la gamme XF/XC : objectifs interchangeable destinés exclusivement à la monture X de FUJIFILM.

Objectifs FUJINON de la gamme MKX : objectifs de cinéma destinés à la monture X de FUJIFILM.

Bagues-allonge macro

MCEX-11/16 : à installer entre l'appareil photo et l'objectif pour photographier à des rapports de reproduction élevés.

Téléconvertisseurs

XF1.4X TC WR : multiplie la focale des objectifs compatibles par 1,4x environ.

XF2X TC WR : multiplie la focale des objectifs compatibles par 2,0x environ.

Bagues adaptatrices

BAGUE ADAPTATRICE POUR MONTURE M FUJIFILM : permet d'utiliser l'appareil photo avec un vaste choix d'objectifs à monture M.

Flashes externes

EF-X500 : en plus de proposer les réglages TTL et manuel, ce flash emboîtable a un nombre guide de 50/164 (ISO 100, m/pi) et permet la synchronisation haute vitesse (FP). Il peut donc être utilisé à des vitesses d'obturation plus rapides que la vitesse de synchronisation du flash. Compatible avec le bloc-piles EF-BP1 (en option) et le contrôle optique sans fil de Fujifilm, il peut être utilisé comme contrôleur ou flash asservi dans le cadre de prises de vues réalisées sans fil et à distance.

EF-BP1 : bloc-piles destiné aux flashes EF-X500. Fonctionne avec 8 piles AA.

EF-60 : en plus du contrôle de flash TTL et manuel, ce flash emboîtable au nombre guide de 60/197 (ISO 100, m/pi) prend en charge le mode FP (synchronisation haute vitesse), ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des vitesses d'obturation supérieures à la vitesse de synchronisation du flash. Il peut également servir de flash asservi, commandé par un contrôleur sans fil EF-W1 (en option).

EF-W1 : compatible avec la norme de communication sans fil NAS* développée par Nissin Japan, ce contrôleur de flash sans fil peut être utilisé avec des flashes emboîtables EF-60 (en option) et d'autres flashes compatibles avec la norme NAS.

* NAS est une marque déposée de Nissin Japan Ltd.

EF-42 : ce flash emboîtable a un nombre guide de 42/137 (ISO 100, m/pi) et peut être contrôlé en TTL et manuel.

EF-X20 : ce flash emboîtable a un nombre guide de 20/65 (ISO 100, m/pi) et peut être contrôlé en TTL et manuel.

EF-20 : ce flash emboîtable a un nombre guide de 20/65 (ISO 100, m/pi) et peut être contrôlé en TTL (le contrôle manuel n'est pas possible).

Grips avec trépied

TG-BT1 : enregistrez des vidéos, prenez des photos ou réglez la focale des zooms motorisés compatibles tout en tenant ce grip avec trépied Bluetooth.

Poignées

MHG-XT10 : améliore la prise en main. Vous pouvez retirer les batteries et les cartes mémoire en laissant la poignée en place ; en outre, elle dispose d'une glissière pour fixer rapidement l'appareil photo à un support.

Ceintures de transport

GB-001 : améliore la prise en main. Associez cet accessoire à une poignée pour une manipulation plus sécurisée.

Bouchons de boîtier

BCP-001 : protégez la monture d'objectif de l'appareil photo lorsqu'aucun objectif n'est fixé.

Imprimantes pour smartphone

Imprimantes de la gamme instax Link : lorsqu'elle est connectée à un périphérique couplé en Bluetooth, cette imprimante permet d'imprimer rapidement et aisément les photos sur des films instantanés instax.

Gamme instax Evo : cet appareil photo instantané vous permet de photographier à l'aide de l'écran, de sélectionner vos photos préférées et de les imprimer sur des films instantanés instax.



Gamme instax LiPlay : cet appareil photo instantané peut convertir le son enregistré avec l'appareil photo en QR code et imprimer ce dernier avec la photo sur des films instantanés instax.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr