

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30 III

Le nuove funzioni

Versione 1.10


Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indice

Le funzioni elencate di seguito sono state aggiunte, eliminate o aggiornate nella versione firmware 1.10 di X-T30 III. Per il manuale più recente, visitare il seguente sito web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N.	Descrizione	X-T30 III 	Vedere 	Ver.
1	È ora possibile stampare le immagini su serie Fujifilm instax Evo e serie Fujifilm instax LiPlay collegate.	250 254 264 283 368	1 2 3 4 5	1.10
2	➦ instax STAMPA DIRETTA è stata aggiunta a 📷 IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > ▶ IMPOSTAZIONE PULSANTE Fn.	320	4	


Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-T30 III Manuale dell'utente:  250

Ver. 1.10

instax STAMPA CON STAMP

Stampare immagini su stampanti Fujifilm instax Link, serie Fujifilm instax Evo e serie Fujifilm instax LiPlay opzionali. Prima di tutto registrare la stampante che si utilizzerà ( 3).

X-T30 III Manuale dell'utente:  250

Ver. 1.10

MOD QUALITÀ IMMAGINE instax

Impostare la qualità dell'immagine quando si stampano le immagini su stampanti Fujifilm instax Link, serie Fujifilm instax Evo e serie Fujifilm instax LiPlay opzionali.


Opzione	Descrizione
Mod. instax-Rich	Stampare con una ricca espressione cromatica.
Mod. instax-Natural	Stampare con qualità di immagine convenzionale.



Queste opzioni sono disponibili solo quando si utilizza una stampante compatibile.

Funzioni supportate

Questa fotocamera supporta le seguenti funzioni:

Funzione	Descrizione	
Connessione all'app per smartphone	Connettersi a smartphone tramite Bluetooth® e caricare immagini o controllare la fotocamera in remoto mentre lo smartphone visualizza la vista attraverso l'obiettivo.	
Lettori schede USB	Collegare un lettore di schede a un computer o a uno smartphone tramite USB e copiare le immagini dalle schede di memoria.	
Fotocamera web	Collegare la fotocamera a un computer tramite USB per utilizzarla come webcam.	
Stampanti instax	Stampare foto su stampanti instax collegate o fotocamere ibride instax.	3
Caricare su Frame.io	Caricare file su Frame.io.	
Elaborazione RAW	Sfruttare la potenza del motore di elaborazione delle immagini della fotocamera quando si elaborano immagini RAW su un computer.	
Salvataggio e caricamento delle impostazioni	Salvare le impostazioni della fotocamera su un computer o caricare quelle esistenti da questo.	

Stampanti instax

Stampare immagini su stampanti Fujifilm instax Link, serie Fujifilm instax Evo e serie Fujifilm instax LiPlay opzionali.



Visitare il seguente sito web per le stampanti compatibili.

<https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>


Stabilire una connessione

Selezionare **IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE** nel menu Impostazione network/USB per accoppiare la fotocamera con le stampanti in **REG ACCOPPIAMENTO**. Una volta accoppiate, la fotocamera e le stampanti saranno automaticamente connesse tramite Bluetooth.



- Una volta accoppiata, la stampante si collegherà automaticamente alla fotocamera ogni volta che viene avviata.
- La disattivazione di Bluetooth quando la fotocamera non è collegata alla stampante riduce il consumo di energia della fotocamera.
- Se la connessione alla stampante è instabile, eliminare l'accoppiamento con la stampante per **IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE > ELENCO DISPOSITIVI Bluetooth** e accoppiare nuovamente con la stampante.



MOD QUALITÀ IMMAGINE instax

Impostare la qualità dell'immagine quando si stampano le immagini su stampanti Fujifilm instax Link, serie Fujifilm instax Evo e serie Fujifilm instax LiPlay opzionali ( 1).

 **IMPOSTAZIONE PULSANTE Fn**

Scegliere il ruolo svolto dal pulsante **Fn** durante la riproduzione.

Opzione	Descrizione
 COMANDO TRASF. SMARTPHONE	Premendo il pulsante si contrassegna l'immagine corrente per il trasferimento. Se la fotocamera non è attualmente accoppiata con uno smartphone, verranno visualizzate le opzioni IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE .
 SELEZ. e COMANDO TRASF. SMARTPHONE	Premendo il pulsante si visualizza una finestra di dialogo in cui possono essere selezionate le immagini per il caricamento su uno smartphone con il quale la fotocamera è accoppiata. Se la fotocamera non è attualmente accoppiata con uno smartphone, verranno visualizzate invece le opzioni IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE .
 Frame.io ORDINE DI TRASFERIMENTO	Premendo il pulsante si contrassegna l'immagine corrente per il caricamento su Frame.io.
 instax STAMPA DIRETTA	Passare dalla visualizzazione dell'immagine corrente alla schermata di stampa per le stampanti instax o le fotocamere ibride instax.

  **instax STAMPA DIRETTA** ha effetto solo quando si collega una stampante o una fotocamera ibrida compatibile.

Accessori di Fujifilm

I seguenti accessori sono disponibili presso Fujifilm. Per le ultime informazioni riguardo gli accessori disponibili nella propria zona, contattare il rivenditore Fujifilm di zona o visitare il sito <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

Batterie ricaricabili agli ioni di litio

NP-W126S: batterie ricaricabili aggiuntive NP-W126S di grande capacità possono essere acquistate secondo le necessità.

Caricabatteria

BC-W126S: caricabatteria di ricambio possono essere acquistati secondo le necessità. A +20 °C, BC-W126S carica una NP-W126S in circa 150 minuti.

Telecomandi per lo scatto a distanza

RR-100: utilizzato per ridurre i movimenti della fotocamera o per tenere aperto l'otturatore durante un'esposizione a tempo ($\varnothing 2,5$ mm).

Microfoni stereofonici

MIC-ST1: un microfono esterno per la registrazione di filmati.

Obiettivi FUJINON

Obiettivi serie XF/XC: obiettivi intercambiabili per uso esclusivo con l'attacco FUJIFILM X Mount.

Obiettivi serie FUJINON MKX: obiettivi cinematografici per FUJIFILM X Mount.

Tubi di prolunga macro

MCEX-11/16: fissare tra la fotocamera e l'obiettivo per scattare ad alti rapporti di riproduzione.

Teleconvertitori

XF1.4X TC WR: aumenta la lunghezza focale dell'obiettivo compatibile di circa 1,4x.

XF2X TC WR: aumenta la lunghezza focale dell'obiettivo compatibile di circa 2,0x.

Adattatori di montaggio

ADATTATORE FUJIFILM M MOUNT: consente di utilizzare la fotocamera con un'ampia selezione di obiettivi con montaggio M-mount.

Unità flash montate su slitta

EF-X500: oltre al controllo flash manuale e TTL, questa unità flash clip-on ha un numero guida di 50 (ISO 100, m) e supporta FP (sincronizzazione ad alta velocità), consentendo il suo utilizzo con tempi di posa che superano la velocità di sincronizzazione flash. Offrendo supporto per il pacco batterie opzionale EF-BP1 e il controllo flash ottico wireless FUJIFILM, può essere utilizzato come commander o unità flash remota per la fotografia con flash wireless remoto.

EF-BP1: un pacco batterie per unità flash EF-X500. Contiene fino a 8 batterie AA.

EF-60: oltre al controllo flash manuale e TTL, questa unità flash clip-on ha un numero guida di 60 (ISO 100, m) e supporta FP (sincronizzazione ad alta velocità), consentendo il suo utilizzo con tempi di posa che superano la velocità di sincronizzazione flash. Può inoltre essere utilizzato come flash remoto sotto il comando di un commander senza fili EF-W1.

EF-W1: con il supporto per lo standard di comunicazione wireless NAS* sviluppato da Nissin Japan, questo commander flash wireless può essere utilizzato con le unità flash clip-on opzionali EF-60 ON e altre unità compatibili NAS.

* NAS è un marchio registrato di Nissin Japan Ltd.

EF-42: questa unità flash clip-on ha un numero guida di 42 (ISO 100, m) e supporta il controllo flash manuale e TTL.

EF-X20: questa unità flash clip-on ha un numero guida di 20 (ISO 100, m) e supporta il controllo flash manuale e TTL.

EF-20: questa unità flash clip-on ha un numero guida di 20 (ISO 100, m) e supporta il controllo flash TTL (il controllo flash manuale non è supportato).

Impugnature treppiedi

TG-BT1: registrare filmati, scattare foto o regolare lo zoom su obiettivi con zoom motorizzato compatibili mentre si tiene questa impugnatura treppiedi Bluetooth.

Impugnature

MHG-XT10: presenta una impugnatura migliorata. Le batterie e le schede di memoria possono essere rimosse con l'impugnatura in posizione, e l'impugnatura è dotata di un binario per i montaggi su fotocamera con attacco rapido.

Cinghie dell'impugnatura

GB-001: migliora la presa. Combinare con un'impugnatura manuale per una manipolazione più sicura.

Tappi corpo

BCP-001: coprire l'attacco dell'obiettivo della fotocamera quando l'obiettivo non è montato.

Stampanti per smartphone

Stampanti serie instax Link: quando è collegata a un dispositivo accoppiato tramite Bluetooth, questa stampante può essere utilizzata per stampare foto in modo rapido e semplice su instax instant film.

Serie instax Evo: questa fotocamera ibrida consente di scattare guardando il monitor, selezionare le foto preferite e stamparle su instax instant film.

Serie instax LiPlay: questa fotocamera ibrida può convertire l'audio registrato con la fotocamera in un codice QR e stamparlo insieme alla foto su instax instant film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

