

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30 III

Nieuwe Functies

Versie 1.10

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Inhoud

De hieronder vermelde functies zijn toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt in X-T30 III firmwareversie 1.10. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	Zie 	Ver.
1	Foto's kunnen nu worden afgedrukt op verbonden Fujifilm instax Evo-serie en Fujifilm instax LiPlay-serie.	1 2 3 4 5	1.10
2	 instax DIRECT PRINTEN is toegevoegd aan  TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN >  Fn KNOP INSTELLING.	4	

Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

AFDRUK. instax PRINTER

Ver. 1.10

Druk foto's af op optionele Fujifilm instax Link-printers, Fujifilm instax Evo-serie en Fujifilm instax LiPlay-serie. Registreer eerst de printer die u gaat gebruiken (📖 3).

instax BEELDKWALITEITSMODUS

Ver. 1.10

Stel de beeldkwaliteit in bij het afdrucken van foto's op optionele Fujifilm instax Link-printers, Fujifilm instax Evo-serie en Fujifilm instax LiPlay-serie.

Optie	Beschrijving
Modus instax-Rich	Afdrukken met rijke kleurenweergave.
Modus instax-Natural	Afdrukken met conventionele beeldkwaliteit.



Deze opties zijn alleen beschikbaar bij gebruik van een compatibele printer.

Deze camera ondersteunt de volgende functies:

Functie	Beschrijving	
Verbinding maken met de smartphone-app	Maak verbinding met smartphones via Bluetooth® en upload foto's of bedien de camera op afstand terwijl de smartphone het beeld door het objectief weergeeft.	
USB-kaartlezers	Sluit een kaartlezer aan op een computer of smartphone via USB en kopieer foto's van geheugenkaarten.	
Webcamera	Sluit de camera aan op een computer via USB voor gebruik als een webcam.	
instax-printers	Druk foto's af op aangesloten instax-printers of instax-hybridecamera's.	3
Uploaden naar Frame.io	Uploaden van bestanden naar Frame.io.	
RAW-verwerking	Benut de voeding van de beeldprocessor van de camera bij het verwerken van RAW-foto's op een computer.	
Instellingen opslaan en laden	Sla camera-instellingen op naar, of laad bestaande instellingen vanaf, een computer.	

Druk foto's af op optionele Fujifilm instax Link-printers, Fujifilm instax Evo-serie en Fujifilm instax LiPlay-serie.



Bezoek de volgende website over compatibele printers.

<https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>

Een verbinding tot stand brengen

Selecteer **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** in het netwerk/USB-instellingenmenu om de camera te koppelen met de printers in **KOPPELREGISTRATIE**. Eenmaal gekoppeld, worden de camera en printers automatisch verbonden via Bluetooth.



- Eenmaal gekoppeld, maakt de printer automatisch verbinding met de camera telkens wanneer deze wordt gestart.
- Het uitschakelen van Bluetooth wanneer de camera niet is verbonden met de printer, vermindert het stroomverbruik van de camera.
- Als de verbinding met de printer instabiel is, verwijdert u de koppeling met de printer voor **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **Bluetooth-APPARAATLIJST** en koppelt u opnieuw met de printer.


Stel de beeldkwaliteit in bij het afdrucken van foto's op optionele Fujifilm instax Link-printers, Fujifilm instax Evo-serie en Fujifilm instax LiPlay-serie (📖 1).

▶ Fn KNOP INSTELLING

Ver. 1.10

Kies de functie van de **Fn**-knop tijdens afspelen.

Optie	Beschrijving
 OPDRACHT SMARTPHONEVERZ.	Als u op de knop drukt, wordt de huidige foto voor overdracht gemarkeerd. Als de camera op dat moment niet gekoppeld is aan een smartphone, worden opties voor Bluetooth-/SMARTPHONE-INST. weergegeven.
 SELECT. & OPDRACHT SMARTPHONEVERZ.	Door op de knop te drukken, wordt een dialoogvenster weergegeven waar foto's kunnen worden geselecteerd om te uploaden naar een smartphone waarmee de camera is gekoppeld. Als de camera op dat moment niet gekoppeld is aan een smartphone, worden in plaats daarvan opties voor Bluetooth-/SMARTPHONE-INST. weergegeven.
 Frame.io OVERDRACHT BESTELLING	Door op de knop te drukken, wordt de huidige foto gemarkeerd om te uploaden naar Frame.io.
 instax DIRECT PRINTEN	Schakel de weergave van het huidige beeld om naar het afdruckscherm voor instax-printers of instax hybride camera's.

 **instax DIRECT PRINTEN** werkt alleen bij het aansluiten van een compatibele printer of hybride camera.

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar bij Fujifilm. Informeer bij uw lokale Fujifilm-vertegenwoordiger naar de meest recente informatie over accessoires die in uw regio leverbaar zijn of ga naar <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

Oplaadbare Li-ionbatterijen

NP-W126S: extra NP-W126S oplaadbare batterijen met hoge capaciteit kunnen naar behoefte worden bijgekocht.

Batterijladers

BC-W126S: vervangende batterijladers kunnen naar behoefte worden bijgekocht. Bij +20 °C laadt de BC-W126S een NP-W126S in ongeveer 150 minuten op.

Afstandsontpanners

RR-100: Hiermee kunt u het schudden van de camera verminderen of de sluiters open houden tijdens langdurige belichting (ø2,5 mm).

Stereomicrofoons

MIC-ST1: Een externe microfoon voor filmopname.

FUJINON-lenzen

XF/XC-serie lenzen: Verwisselbare lenzen uitsluitend voor gebruik met het FUJIFILM X-bevestigingspunt.

FUJINON MKX-serie lenzen: Film lenzen voor de FUJIFILM X-bevestiging.

Macro-verlengstukken

MCEX-11/16: Te bevestigen tussen de camera en de lens om op te nemen bij hoge reproductieverhoudingen.

Teleconverters

XF1.4X TC WR: Vergroot de brandpuntsafstand van de compatibele lenzen met ongeveer 1,4x.

XF2X TC WR: Vergroot de brandpuntsafstand van de compatibele lenzen met ongeveer 2,0x.

Bevestigingsadapters

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Biedt de mogelijkheid om de camera met een divers aanbod aan M-bevestigingslenzen te gebruiken.

Flitsers met schoenbevestiging

EF-X500: In aanvulling op handmatige en TTL-flitserregeling heeft deze klikbare flitser een richtgetal van 50 (ISO 100, m) en ondersteunt FP (synchronisatie met hoge snelheid), waardoor deze gebruikt kan worden bij sluitertijden hoger dan de flitssynchronisatiesnelheid. Met ondersteuning voor de optionele EF-BP1-accu en Fujifilm optische draadloze flitserregeling, kan hij worden gebruikt als een commander of flitser op afstand voor draadloze flitsfotografie op afstand.

EF-BP1: Een accu voor EF-X500-flitsers. Gebruikt maximaal 8 AA-batterijen.

EF-60: In aanvulling op handmatige en TTL-flitserregeling heeft deze klikbare flitser een richtgetal van 60 (ISO 100, m) en ondersteunt FP (synchronisatie met hoge snelheid), waardoor deze gebruikt kan worden bij sluitertijden hoger dan de flitssynchronisatiesnelheid. Hij kan ook worden gebruikt als flitser op afstand onder besturing van een optionele EF-W1-draadloze commander.

EF-W1: Met ondersteuning voor de NAS* draadloze communicatiestandaard ontwikkeld door Nissin Japan, kan deze commander voor draadloze flitsers worden gebruikt met optionele EF-60 klikbare flitsers en andere NAS-conforme apparaten.

* NAS is een geregistreerd handelsmerk van Nissin Japan Ltd.

EF-42: Deze clip-on flitser beschikt over een richtgetal van 42 (ISO 100, m) en ondersteunt handmatige en TTL-flitserregeling.

EF-X20: Deze clip-on flitser beschikt over een richtgetal van 20 (ISO 100, m) en ondersteunt handmatige en TTL-flitserregeling.

EF-20: Deze clip-on flitser beschikt over een richtgetal van 20 (ISO 100, m) en ondersteunt TTL-flitserregeling (handmatige flitserregeling wordt niet ondersteund).

Handgrepen van het statief

TG-BT1: Neem filmpjes op, maak foto's of pas zoom aan op compatibele power-zoomlenzen terwijl u deze Bluetooth-statiefgreep vasthoudt.

Handgrepen

MHG-XT10: Betreft een verbeterde handgreep. Batterijen en geheugenkaarten kunnen worden verwijderd met de handgreep vast en de handgreep is uitgerust met een rail voor snelle montage van schoentjes op de camera.

Handgriepriemen

GB-001: Verbetert de grip. Combineer met een handgreep voor veiliger hanteren.

Behuizingsdoppen

BCP-001: Dek de lensbevestiging van de camera af wanneer er geen lens is bevestigd.

Smartphoneprinters

instax Link serie-printers: indien verbonden met een via Bluetooth gekoppeld apparaat kan deze printer worden gebruikt om foto's snel en eenvoudig af te drukken op instax instant film.

instax Evo-serie: met deze hybridecamera kunt u opnemen terwijl u de monitor bekijkt, uw favoriete foto's selecteren en deze afdrukken op instax instant film.

instax LiPlay-serie: deze hybride camera kan audio die met de camera is opgenomen omzetten in een QR-code en deze samen met de foto op instax instant film afdrukken.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

