

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T50

## Nya funktioner

Version 1.30

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Innehåll

Funktionerna nedan har lagts till, tagits bort eller uppdaterats i X-T50-firmware version 1.30. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| Nr. | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se | Ver. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1   | <b>TRÅDLÖS KOMM.</b> har tagits bort från <b>FOTOGRAFERING INSTÄLLNING</b> , <b>FILMINSTÄLLNING</b> och <b>REPRISMENY</b> .                                                                                                                                                                                             | —  | 1.30 |
| 2   | <b>instax SKRIVARUTSKRIFT</b> har tagits bort från <b>REPRISMENY</b> .                                                                                                                                                                                                                                                  | —  |      |
| 3   | Parkopplingsproceduren mellan kameran och smarttelefonen har ändrats.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |      |
| 4   | <b>instax SKRIVARANL INST</b> har tagits bort från menyn Nätverks-/USB-inställning.                                                                                                                                                                                                                                     | —  |      |
| 5   | <b>TRÅDLÖS KOMM.</b> har tagits bort från de funktioner som kan tilldelas i <b>KNAPP-/RATTINSTÄLLNING</b> > <b>FUNK.(Fn)-INSTÄL.</b> och <b>POWER ZOOM FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR (Fn)</b> .                                                                                                                                | —  |      |
| 6   | <b>TRÅDLÖS KOMMUNIKATION</b> har tagits bort från <b>KNAPP-/RATTINSTÄLLNING</b> > <b>Fn1-KNAPPINSTÄLLNING</b> .                                                                                                                                                                                                         | —  |      |
| 7   | Tillvalen "instax SHARE-skrivare SP-1/SP-2/SP-3" från Fujifilm stöds inte längre.                                                                                                                                                                                                                                       | —  |      |
| 8   | <b>KNAPP-/RATTINSTÄLLNING</b> > <b>INSTÄLLNING FÖR OBJEKTIVETS ZOOM/FOKUS</b> > <b>ANVÄNDNING AV FOKUSRINGEN</b> har döpts om till <b>ANVÄNDNING AV FOKUSRINGEN</b> och <b>ANVÄNDNING AV FOKUSRINGEN</b> . Tillsammans med denna ändring kan nu fokusringens rotationsvinkel ställas in i inställningen <b>LINJÄR</b> . | 3  | 1.20 |

## Ändringar och tillägg


Följande ändringar och tillägg har gjorts.

### Ansluta till en smartphone

Ver. 1.30

Parkoppla kameran med din smartphone och anslut via Bluetooth®.

- 1 Tryck på knappen  (Bluetooth) när kameran är i fotograferingsläge.




 Du kan också fortsätta direkt till steg 3 genom att hålla -knappen intryckt under uppspelning.

- 2 Markera **Bluetooth** och tryck på **MENU/OK**.




- 3 Markera **PARKOPPLING** och tryck på **MENU/OK**.



- 4 Starta appen på smarttelefonen och parkoppla den med kameran för att visa en kod på smarttelefonen och kameran. Bekräfta att båda koderna matchar för att kunna utföra parkopplingen.

En smartphone-ikon och en vit Bluetooth-ikon visas på kameradisplayen när en anslutning har upprättats.



- När enheterna har parkopplats kommer smartphonen automatiskt att ansluta till kameran när appen startas.
- Genom att inaktivera Bluetooth när kameran inte är ansluten till en smartphone minskas batteriets urladdning.

## ANVÄNDNING AV FOKUSRINGEN

Justera inställningarna för fokusförskjutning när du använder fokusringen under stillbildsfotografering.

### EJ LINJÄR

Fokus justeras i samma takt som ringen vrids.

### LINJÄR

Fokus justeras linjärt i enlighet med hur mycket ringen vrids. Fokusringens rotationsvinkel kan också ställas in vid fokusering mellan det minsta fokusavståndet och oändlighet.

| Alternativ                | Beskrivning                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STANDARD</b>           | Inaktivera inställningarna för fokusringens maximala rotationsvinkel. Den maximala rotationsvinkeln varierar beroende på objektivet.                                                    |
| <b>90°/180°/270°/360°</b> | Ställ in fokusringens maximala rotationsvinkel. Välj <b>ANPASSAD 1</b> , <b>ANPASSAD 2</b> eller <b>ANPASSAD 3</b> för att ställa in rotationsvinkeln från 60° till 900° i steg om 10°. |

## ANVÄNDNING AV FOKUSRINGEN

Justera inställningarna för fokusförskjutning när du använder fokusringen under filminspelning.

### EJ LINJÄR

Fokus justeras i samma takt som ringen vrids.

### LINJÄR

Fokus justeras linjärt i enlighet med hur mycket ringen vrids. Fokusringens rotationsvinkel kan också ställas in vid fokusering mellan det minsta fokusavståndet och oändlighet.

| Alternativ                                                  | Beskrivning                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STANDARD</b>                                             | Inaktivera inställningarna för fokusringens maximala rotationsvinkel. Den maximala rotationsvinkeln varierar beroende på objektivet.                                                    |
| <b>90°/180°/270°/360°</b>                                   |                                                                                                                                                                                         |
| <b>ANPASSAD 1</b><br><b>ANPASSAD 2</b><br><b>ANPASSAD 3</b> | Ställ in fokusringens maximala rotationsvinkel. Välj <b>ANPASSAD 1</b> , <b>ANPASSAD 2</b> eller <b>ANPASSAD 3</b> för att ställa in rotationsvinkeln från 60° till 900° i steg om 10°. |

## This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

