

FUJIFILM

富士数码相机

X-T50 系列

新功能指南

1.30 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

BL00005429-600 **ZHS**

目录

在 X-T50 固件 1.30 版中添加、删除或更新了下列功能。访问以下网站可获取最新使用手册。

<https://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

编号	说明	页码 书	版本
1	已从  拍摄设置、  视频设置 和  播放菜单 中删除了   无线通信。	—	
2	已从  播放菜单 中删除了 instax 打印机打印。	—	
3	更改了相机和智能手机之间的配对步骤。	1	
4	已从网络/USB设置菜单中删除了 instax 打印机 连接设定。	—	
5	已从可在  按钮/拨盘设置 > 功能(Fn)设定 和 电动变焦镜头功能(Fn)设定 中指定的功能中删除了  无线通信。	—	1.30
6	已从  按钮/拨盘设置 >  Fn1 按钮设置 中删除了  无线通信。	—	
7	不再支持Fujifilm的“instax SHARE 打印机 SP-1/SP-2/SP-3”配件。	—	
8	 按钮/拨盘设置 > 镜头变焦/对焦设定 > 对焦环操作 已重命名为  对焦环操作 和  对焦环操作。伴随着这一变化，现在可在 线性 设置中设置对焦环的旋转角度。	3	1.20

更改与新增

更改与新增如下所述。


连接智能手机

1.30 版

将相机与智能手机配对并通过 Bluetooth® 连接。

1 当相机处于拍摄模式时按下

Bluetooth (蓝牙) 按钮。




通过在回放时按住 Bluetooth 按钮也可以直接进入步骤 3。

2 高亮显示 蓝牙 并按下 MENU/OK。




3 高亮显示 配对 并按下 MENU/OK。



4 在智能手机上启动应用程序并使智能手机与相机配对，以在智能手机和相机上显示一个代码。确认这两个代码匹配以进行配对。

连接建立后，相机显示屏中将出现一个智能手机图标和一个白色蓝牙图标。



- 一旦设备完成配对，当应用程序启动时智能手机将自动连接相机。
- 相机未连接智能手机时禁用蓝牙可减少电池电量的消耗。

对焦环操作

在静态摄影期间，调整操作对焦环时的焦点偏移设置。

非线性

以与对焦环旋转相同的速度调整对焦。

线性

根据对焦环旋转量线性调整对焦。当在最小对焦距离和无限远之间进行对焦时，还可设置对焦环的旋转角度。

选项	说明
默认	禁用对焦环的最大旋转角度设置。最大旋转角度因镜头不同而异。
90° / 180° / 270° / 360° 自定义 1 自定义 2 自定义 3	设置对焦环的最大旋转角度。选择 自定义 1 、 自定义 2 或 自定义 3 以 10° 为增量在 60° 至 900° 的范围内设置旋转角度。

对焦环操作

在画录制期期间，调整操作对焦环时的焦点偏移设置。

非线性

以与对焦环旋转相同的速度调整对焦。

线性

根据对焦环旋转量线性调整对焦。当在最小对焦距离和无限远之间进行对焦时，还可设置对焦环的旋转角度。

选项	说明
默认	禁用对焦环的最大旋转角度设置。最大旋转角度因镜头不同而异。
90° / 180° / 270° / 360° 自定义 1 自定义 2 自定义 3	设置对焦环的最大旋转角度。选择 自定义 1 、 自定义 2 或 自定义 3 以 10° 为增量在 60° 至 900° 的范围内设置旋转角度。

备忘录

FUJIFILM

原产地：日本

监制：富士胶片株式会社

地址：日本东京都港区赤坂9-7-3

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区平家桥路100弄6号

晶耀前滩7号楼601单元

电话：400-820-6300

出版日期：2025年7月



U3
II



Bluetooth®