

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

新功能

1.30 版

因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

BL00005429-H00 **ZHT**

目錄

X-T50 1.30 版韌體新增、刪除或更新了下列功能。訪問以下網站可獲取最新使用手冊。

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

編號	說明	頁碼 	版本
1	  無線通訊 已從  拍攝設定、  動畫設定 和  播放選單 中刪除。	—	
2	instax 印表機列印 已從  播放選單 中刪除。	—	
3	相機與智慧型手機的配對程序已變更。	1	
4	instax 印表機連接設定 已從 網絡/USB 設置 選單中刪除。	—	
5	無線通訊 已從可在  按鈕/轉盤設定 > 功能 (Fn) 設定 和 電動縮放鏡頭功能 (Fn) 設定 中指定的功能中刪除。	—	1.30
6	 無線通訊 已從  按鈕/轉盤設定 >  Fn1 按鈕設置 中刪除。	—	
7	不再支援 Fujifilm 的 “instax SHARE 印表機 SP-1/SP-2/SP-3” 配件。	—	
8	 按鈕/轉盤設定 > 鏡頭縮放/對焦設定 > 對焦環操作 已重新命名為  對焦環操作 和  對焦環操作。隨著這一變更，對焦環的旋轉角度現在可以在 線性 設定中設定。	3	1.20

變更與新增

變更與新增如下所述。

連接至智慧型手機

1.30 版

將相機與智慧型手機配對並透過 Bluetooth® 連接。

- 1 當相機處於拍攝模式時按下 **Bluetooth** 鈕。



 您也可以在播放過程中按住 **Bluetooth** 鈕直接進入步驟 3。

- 2 反白顯示 **藍牙** 並按下 **MENU/OK**。




- 3 反白顯示 **配對** 並按下 **MENU/OK**。



- 4 在智慧型手機上啓動應用程式，與相機進行配對，此時智慧型手機與相機將顯示驗證碼。確認兩組驗證碼相符後即可完成配對。

建立連接後，相機螢幕中將出現一個智慧型手機圖示和一個白色的藍牙圖示。



- 裝置配對後，智慧型手機將在應用程式啓動時自動連接至相機。
- 在相機未連接至智慧型手機時停用藍牙可減少電池電量消耗。

對焦環操作

在靜態攝影過程中操作對焦環時，調整對焦偏移的設定。

非線性

以與對焦環旋轉相同的速度調整對焦。

線性

根據對焦環的旋轉量線性調整對焦。當在最小對焦距離和無限遠之間對焦時，也可以設定對焦環的旋轉角度。

選項	說明
預設的	停用對焦環最大旋轉角度的設定。最大旋轉角度視鏡頭而異。
90°/180°/270°/360° 自定 1 自定 2 自定 3	設定對焦環的最大旋轉角度。選擇 自定 1 、 自定 2 或 自定 3 ，以 10° 為增量將旋轉角度從 60° 設定為 900°。



對焦環操作

在動畫錄製過程中操作對焦環時，調整對焦偏移的設定。

非線性

以與對焦環旋轉相同的速度調整對焦。

線性

根據對焦環的旋轉量線性調整對焦。當在最小對焦距離和無限遠之間對焦時，也可以設定對焦環的旋轉角度。

選項	說明
預設的	停用對焦環最大旋轉角度的設定。最大旋轉角度視鏡頭而異。
90°/180°/270°/360°	設定對焦環的最大旋轉角度。選擇 自定 1 、 自定 2 或 自定 3 ，以 10° 為增量將旋轉角度從 60° 設定為 900°。

備忘錄

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>



Bluetooth®