

Begrensninger på kamerainstillinger

De tilgjengelige valgene i hvert fotomodus er listet opp nedenfor. Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig for elementene som støttes i en angitt modus, og funksjon kan være begrenset, avhengig av opptaksforhold.

Opptaksmodus/motivprogram		P	S	A	M		BKT					
BLITSFUNKSJONINNSTILLING ³	TTL-MODUS		✓				✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ³	✓ ³		✓ ³
			✓	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓		✓
	SYNK.-MODUS		✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ³	✓ ³		✓ ³
			✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓		✓
	M	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓ ¹		✓
FJERN RØDE ØYNE ³		✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³							
		✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³							
		✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³							
	AV	✓	✓	✓	✓							✓ ¹
BLITSKOMPENSASJON		✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓ ⁷
SELVUTLØSER		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
EKSP. KOMPENSASJON		✓	✓	✓	✓ ⁵	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
F		✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S.S.		✓ ¹	✓ ⁴	✓ ¹	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ³	✓
LUKKERTYPE	MS (til 1/4000)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		✓ ⁷
	MS+ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
	ES (til 1/32000)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹	✓ ⁷
Programjustering		✓				✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
AE/AF-LÅSEKNAPP	KUN AF-LÅS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	KUN AE-LÅS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	AE/AF-LÅS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
Følsomhet	AUTO								✓		✓	
	AUTO1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁷
	AUTO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁷
	AUTO3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁷
	H (51200)/H (25600)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓				✓
	12800	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓		✓	✓	✓
	6400 – 1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
640 – 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓	✓	✓	✓	✓	
L (100)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓				✓	
BILDESTØRRELSE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ⁷
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ⁷
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ⁷
BILDEKVALITET	FINE/NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	RAW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
RÅOPPTAK	UKOMPRI-MERT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
	TAPSFRI-KOMPRI-MERT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
DYNAMISK OMFANG	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ⁷
	R100/R200/R400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
FILMSIMULERING		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEKSTUREFFEKT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HVITBALANSE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓
DIGITAL TELE-KONV. (50mm/70mm)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KONVERTERINGSLINSE (VID/TELE)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANSIKTSPÅVISNING		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ØYEGJENKJENNELSE AF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LYSMÅLING		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ⁷
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
Fokusfunksjon	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ⁷
	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ⁷
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ⁷
AF-MODUS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		✓ ¹
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
FILM AF-MODUS											✓	
											✓	
MF-HJELP	STANDARD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		✓ ¹		
	DIGITALT DELT BILDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	FOKUSTOPPMERKING	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
KOBLE PUNKT-AE & FOKUSOMR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
AF+MF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
AF-BELYSNING		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ⁷
FARGE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
SKARPHET		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
HØYLYS NIVÅ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷

Opptaksmodus/motivprogram		P	S	A	M		BKT					
SKYGGJE NIVÅ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
STØYREDUSERING		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
LANG EKSPONERING		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
VELG TILPAS. INNST. ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
FOR.-VIS. EKS./HVTBALANSE I M. MOD.					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
FOKUSSJEKK	AF ¹¹	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰			
	MF ¹¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
TILPASSET BILDE INNST	INNRAMMINGSGUIDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	ELEKTRONISK NIVÅ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	FOKUSOMRÅDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	AF AVSTANDSINDIKATOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	MF AVSTANDSMÅLER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	HISTOGRAM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	OPPTAKSMODUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	APERT./LUK.HAST./ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	INFORMASJONSBAGGRUNN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eksp. komp. (siffer)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eksp. komp. (skala)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FOKUSMODUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	LYSMÅLING	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	LUKKERTYPE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	BLITS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	KONTINUERLIG-MODUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	HVTBALANSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	FILMSIMULERING	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	DYNAMISK OMFANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ANTALL BILDER IGJEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BILDESTR./KVALITET	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
FILM-MODUS OG OPPTAKSTID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DIGITAL TELE-KONV.	✓	✓	✓	✓	✓							
KONVERTERINGSLINSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BATTERINIVÅ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
INNRAMMING ¹³	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FARGEROM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹²	✓ ⁷

1 Fastsatt automatisk.

2 Begrenset til området $\pm 2,0$ EV under filmopptak.

3 Tilgjengelige valg varierer med opptaksmodus.

4 **A** er ikke tilgjengelig.

5 Kun tilgjengelig med auto ISO-følsomhet.

6 Bare tilgjengelig med blits (ekstraustyr) som støtter pulsmodus. Ikke tilgjengelig med den innebygde blitsen.

7 Innstillinger for stillfotografering brukes.

8 Blitsen kan ikke brukes med den elektroniske lukkeren. Tilgjengelig når et annet alternativ enn **AV** er valgt for **FJERN RØDE ØYNE** og **ANSIKTSPÅVISNING** er på.

9 Trådløs fjernstyrt fotografering.

10 Kun tilgjengelig når **AF-S** er valgt som fokusfunksjon og **ENKELT PUNKT** er valgt for **AF-MODUS**.

11 Deaktivert automatisk under fotografering med intervallutløser.

12 sRGB velges automatisk.

13 Kun tilgjengelig i LCD/EVF-display.