

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100s

New Features Guide

Version 1.10










本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種ของファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/>

変更項目

GFX100S Version 1.10 では以下の機能が追加または変更されています。最新の使用説明書は、下記ホームページをご覧ください。

<http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

No.	概要	GFX100S 	詳細 	Ver.
1	カスタムモードの内容が変更になり、撮影メニューの  画質設定 > カスタム登録 / 編集 と  動画設定 >  カスタム登録 / 編集 によるカスタムモードの登録方法や編集方法が変更になりました。	74	1	
2	撮影メニューの  画質設定 にカスタム登録内容の自動更新が追加され、  動画設定 に  カスタム登録内容の自動更新が追加されました。	124 167	7	1.10
3	セットアップメニューの  操作ボタン・ダイヤル設定 > コマンドダイヤル設定のフロントコマンドダイヤル 1 ~ 3 とリアコマンドダイヤルに設定できる絞り (プログラムシフト) が絞りに変更されました。	231	8	

追加 / 変更内容


追加または変更になった内容は以下のとおりです。

GFX100S 使用説明書：📖 74

Ver. 1.10

カスタムモード



モードダイヤルを **C1 (カスタム 1)** から **C6 (カスタム 6)** のいずれかに合わせると、あらかじめ登録しておいた撮影メニューの設定で撮影できます。設定の登録や変更は **画質設定 > カスタム登録 / 編集** で行えます。




現在の設定を反映する

現在の撮影メニューの設定をカスタム登録できます。

- 1 撮影メニューから **画質設定 > カスタム登録/編集** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。
- 2 現在の設定を反映したい場所を **C1～C6** から選び、**MENU/OK** ボタンを押します。
- 3 現在の設定を反映を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。




- 4 実行を選んでMENU/OKボタンを押します。**
現在の撮影メニューの設定が保存されます。




カスタム設定の内容を変更する

選んだカスタム設定の内容を変更して保存できます。


- 1 撮影メニューから [C] 画質設定 > カスタム登録/編集を選び、MENU/OKボタンを押します。**
- 2 設定を変更したいカスタムを選び、MENU/OKボタンを押します。**



- 3 確認/編集を選び、MENU/OKボタンを押します。**



- 4 撮影メニューの一覧からカスタム登録したいメニューの項目を選んでMENU/OKボタンを押します。**
選んだ項目の設定ができます。



5 MENU/OKボタンを押すと、項目の設定を終了して撮影メニューの一覧に戻ります。

続けて別の項目を設定することができます。



画質設定 > カスタム登録内容の自動更新をしないに設定している場合、設定を変更した項目には赤い丸が表示され、自動的に保存されません。


- 設定を変更した項目を選んで **Q** ボタンを押すと、選んだ項目を個別に保存できます。
- 手順 3 の画面に戻り、**変更を保存**を選ぶと、設定を変更した項目をすべて保存できます。**変更をリセット**を選ぶと、変更をすべて保存せずに元の設定に戻します。
- 赤い丸が付いた変更中のカスタムをコピーした場合に、変更中のカスタムがコピーの対象となります。

カスタム設定をコピーする


選んだカスタム設定の内容を別のカスタム設定に上書きできます。カスタム設定の名前を変更している場合、コピー先のカスタム名はコピー元のカスタム名と同じになります。

1 撮影メニューから **画質設定 > カスタム登録/編集** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

2 コピー元のカスタム設定を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。



3 コピーを選び、**MENU/OK** ボタンを押します。




4 C1～C6から、コピーしたい場所を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

確認画面が表示されます。




すでに作成されているカスタム設定を選ぶと、そのカスタム設定に登録されている内容を上書きします。




5 実行を選んで**MENU/OK** ボタンを押します。

カスタム設定が上書きされます。




カスタム設定を初期化する


選んだカスタム設定を初期化します。

- 1 撮影メニューから  画質設定 > カスタム登録/編集を選び、MENU/OK ボタンを押します。


- 2 初期化したいカスタム設定を選び、MENU/OK ボタンを押します。



- 3 初期化を選び、MENU/OKボタンを押します。
確認画面が表示されます。



- 4 実行を選んでMENU/OKボタンを押します。
選んだカスタム設定が初期化されます。




カスタム設定の名前を変更する


カスタム設定の名前を変更できます。

- 1 撮影メニューから **画質設定 > カスタム登録/編集** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

- 2 名前を変更したいカスタム設定を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。



- 3 カスタム名編集を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。



- 4 カスタム設定の名前を入力して設定を選びます。
カスタム設定の名前が変更されます。

カスタム登録内容の自動更新

カスタム登録の内容を自動更新できます。

設定	説明
する	カスタム設定（カスタム1～6）の内容を変更すると、設定内容が自動的に更新されます。
しない	カスタム登録の内容を自動更新しません。カスタム登録内容を変更する場合は手動で行います（📖 2）。

🎥 カスタム登録内容の自動更新

静止画撮影メニューと同じ機能ですが、動画撮影用に設定してください。

コマンドダイヤル設定

フロントコマンドダイヤルとリアコマンドダイヤルの機能を設定できます。

設定	説明
フロントコマンドダイヤル 1	フロントコマンドダイヤル 1 にシャッタースピード (S.S.(プログラムシフト)) または絞り値 (絞り)* を割り当てます。
フロントコマンドダイヤル 2 フロントコマンドダイヤル 3	フロントコマンドダイヤル 2 とフロントコマンドダイヤル 3 に、シャッタースピード (S.S.(プログラムシフト))、絞り値 (絞り)*、ISO 感度 (ISO)、またはなしを割り当てます。
リアコマンドダイヤル	リアコマンドダイヤル回転時の機能をシャッタースピード (S.S.(プログラムシフト))、絞り値 (絞り)*、ISO 感度 (ISO)、またはなしに割り当てます。
露出補正割り当て	<input checked="" type="checkbox"/> (露出補正) ボタンを押したときに、フロントコマンドダイヤルとリアコマンドダイヤルのどちらか、または両方で露出補正をするかを選びます。

* 撮影モードが **A** (絞り優先) か **M** (マニュアル) で、絞りリングを **A** ポジションまたは **C** ポジションに設定しているとき



- コマンドダイヤル設定は、フロントコマンドダイヤルの中央を長押ししても設定できません。
- フロントコマンドダイヤルの中央を押すたびに、フロントコマンドダイヤル 1、フロントコマンドダイヤル 2、フロントコマンドダイヤル 3 の順に切り替えます。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

