

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T4

New Features Guide




Version 1.20

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種ของファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/>

変更項目

X-T4 Version 1.20 では以下の機能が追加または変更されています。
それ以前のバージョンの情報は、下記ホームページをご覧ください。
<http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

No.	概要	X-T4 	詳細 	Ver.
1	セットアップメニューの  消費電力設定に自動電源OFF 温度が追加されました。	232	1	1.20

追加 / 変更内容

追加または変更になった内容は以下のとおりです。

X-T4 使用説明書：📖 232

Ver. 1.20

自動電源 OFF 温度

カメラの温度が上昇した際にはメッセージが表示され、さらに上昇すると、撮影を中断し電源を自動的にオフにします。その際の温度を変更できます。

設定	説明
標準	カメラの電源をオフにする温度を 標準 に設定します。
高	標準 に比べて、カメラの温度が高くなっても撮影することができます。動画撮影時など 高 に設定すると、 標準 に比べて撮影時間が長くなります。カメラを持ち続けると低温やけどの恐れがありますので、三脚などをお使いください。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

