

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T5

New Features Guide

Version 2.00







本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種ของファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/>

変更項目

X-T5 Version 2.00 では以下の機能が追加または変更されています。
最新の使用説明書は、下記ホームページをご覧ください。

<https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

No.	概要	X-T5 	詳細 	Ver.
1	再生メニューのスマートフォンに画像転送 > コマ選択が画像を選択して転送に変更されました。	239	1	2.00
2	 操作ボタン・ダイヤル設定 >  Fn1 ボタン設定の  スマートフォン転送予約の内容が変更されました。また、  選択 & スマートフォン転送予約が追加されました。	303	2	2.00

追加 / 変更内容

追加または変更になった内容は以下のとおりです。

X-T5 使用説明書：📖 239

Ver. 2.00

スマートフォンに画像転送

Bluetooth® でペアリングしているスマートフォンに画像を転送できます。

1 スマートフォンに画像転送 > 画像を選択して転送を選びます。



予約リセットを選ぶと、スマートフォンへの画像転送予約をすべて解除できます。

2 転送予約する画像を選びます。

MENU/OK ボタンを押して画像を選択します。


- 表示する画像を絞り込んだり、画像を表示するメモリーカードスロットを切り替えたいときは、画像を選択する前に **DISP/BACK** ボタンを押してください。

- **Q** ボタンを押すと画像を全選択できます。
- **AEL** ボタンを押すと、開始する画像と終了する画像を選んで範囲選択できます。



3 DISP/BACKボタンを押してから転送開始を選びます。

画像が転送されます。



▶ Fn1 ボタン設定

再生モードで **Fn1** ボタンを押したときの動作を設定できます。

設定	説明
☐ スマートフォン 転送予約	表示している画像を転送予約します。スマートフォンとペアリングしていないときは Bluetooth/ スマートフォン設定 の画面が表示されます。
🎵 選択 & スマート フォン転送予約	画像選択画面を表示します。ペアリングしているスマートフォンに転送する画像を選んで転送予約できます。スマートフォンとペアリングしていないときは Bluetooth/ スマートフォン設定 の画面が表示されます。
📶 ワイヤレス通信	ワイヤレス通信を行います。

MEMO

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

