

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100 II

新功能

2.00 版



因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

目錄

GFX100 II 韌體 2.00 版新增或更新了下列功能。訪問以下網站可獲取最新使用手冊。

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

編號	說明	頁碼 	版本
1	遠端動畫錄製中新增了一個 4 面螢幕顯示鈕。此外，Clean display mode 已新增至遠端錄製選單中。	1 2	1.20
2	固件升級 已新增至設定選單的  使用者設定 下，韌體升級方法已變更。	3 4	2.00


變更與新增

變更與新增如下所述。


遠端錄製顯示

1.20 版

下方詳細介紹了遠端錄製顯示中可用的控制。

 顯示佈局隨電腦或平板電腦螢幕的大小以及其他因素而變化。

概述



- ⑫ 新增了一個 4 面螢幕顯示鈕。若按下該鈕，螢幕顯示會分為四個部分，可同時查看多個相機的即時視圖。

調整遠端錄製設置。

Show histogram

隱藏或查看色階分佈圖。

Show microphone level

隱藏或查看麥克風錄製音量。

Show WAVEFORM/VECTORSCOPE

隱藏或查看波形/向量示波器。

Show tool bar


隱藏或查看瀏覽器工具列。

Clean display mode

切換到 Clean display mode 以僅顯示即時視圖。

Display with Image quality priority/Real-time performance priority

選擇您喜歡的鏡頭視野顯示方式，優先考慮影像品質或確保照片即時更新。

-  優先影像品質可最大限度地提高影像品質，但可能會導致顯示滯後。
- 無論連接速度等因素如何，優先即時顯示可將顯示滯後降至最低。

Light mode/Dark mode

在明暗模式遠端錄製顯示之間切換。

Stop the camera connection


按一下或輕觸“選擇相機”區域中的縮圖可結束與所選相機的連接。

固件升級

2.00 版

使用記憶卡上儲存的韌體升級相機、鏡頭和其他配件的韌體。

當韌體已升級，並已新增和/或變更功能時，請升級韌體。

 升級至最新韌體後，相機的功能可能與本手冊中列出的功能有所不同。

下載韌體

首先下載最新韌體並將其儲存至記憶卡中。有關下載韌體的方法，請參閱以下網站。

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>


升級韌體

韌體可以透過以下方式進行升級。

啓動相機時升級

將包含新韌體的記憶卡插入相機。按下 **DISP/BACK** 鈕的同時，開啓相機。隨即可以升級韌體。升級完成後，請關閉相機一次。


從設定選單升級


將包含新韌體的記憶卡插入相機。選擇  使用者設定 > 固件升級 以升級韌體。

使用智慧手機應用程式升級

若您正在使用智慧手機應用程式，可以從該應用程式升級韌體。有關詳細資訊，請參閱以下網站。

<https://fujifilm-dsc.com/>


 若您正在使用智慧手機應用程式，最新韌體可能會自動從智慧手機下載至相機。


-  使用電量充足的電池來升級韌體。在升級過程中，請勿關閉或操作相機。若在韌體升級期間關閉相機，則相機可能無法再正常工作。
- 韌體升級期間，EVF 上不會顯示任何內容。使用 LCD 螢幕
- 韌體升級所需的時間取決於韌體的大小。最多可能需要大約 10 分鐘。
- 韌體升級後，無法返回至以前的版本。
- 若在升級韌體時出現錯誤訊息，請參閱以下網站。

<https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/>

檢查韌體版本

若要查看版本資訊，請在按下 **DISP/BACK** 鈕的同時開啓相機。

 相機僅當插有記憶卡時才會顯示韌體版本。

 若要查看可更換鏡頭、熱靴閃光燈組件及轉接環等選購配件的韌體版本或為它們升級韌體，請將這些配件安裝在相機上。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

