

# FUJIFILM

富士数码相机

# X-Pro3 系列

## 新功能指南

1.20 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：


<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

BL00005123-600 **ZHS**

## 目录

X-Pro3 固件 1.20 版添加或更新了下列功能。有关早期版本的信息，请访问以下网站。

<http://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

编号	说明	X-Pro3 	页码 	版本
1	在设置菜单的  <b>屏幕设置</b> 中添加了 <b>亮框位置存储</b> 项目。	201	1	1.20

## 更改与新增


更改与新增如下所述。

X-Pro3 用户手册：📖 201


1.20 版

### 亮框位置存储

半按快门按钮时，亮框会移动以显示实际的裁剪区域。选择释放按钮后亮框是否要保持在新的位置。



正常显示



半按快门按钮时显示

选项	说明
开	释放快门按钮时，亮框保持在新位置。
关	释放快门按钮时，亮框返回其正常位置。

# FUJIFILM

---

原产地：日本  
监 制：富士胶片株式会社  
地 址：日本东京都港区赤坂9-7-3

销 售 商：富士胶片(中国)投资有限公司  
地 址：上海市浦东新区平家桥路100弄  
6号晶耀前滩7号楼601单元  
电 话：400-820-6300

出版日期：2021年2月

