

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T5

새로운 기능

버전 2.00

펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

BL00005275-900 **KO**

목차

X-T5 펌웨어 버전 2.00에서는 아래 나열된 기능이 추가되거나 업데이트됩니다. 최신 설명서는 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	참조 図書	버전
1	재생 메뉴의 스마트폰에 이미지 전송 > 프레임 선택 항목 이름이 이미지 선택 및 전송 으로 변경되었습니다.	1	2.00
2	▣ 버튼/다이얼 설정 > ▣ Fn1 버튼 설정 > ▣ 스마트폰 전송 순서가 변경되었으며, ▣ 선택&스마트폰 전송 순서 옵션이 추가되었습니다.	2	2.00

변경 사항 및 추가 사항

변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

스마트폰에 이미지 전송

버전 2.00

블루투스를 통해 페어링된 스마트폰 또는 태블릿에 업로드할 사진을 선택하십시오.


1 스마트폰에 이미지 전송 > 이미지 선택 및 전송을 선택합니다.

- 진행하기 전에 모든 사진에서 “스마트폰에 업로드” 표시를 제거 하려면 **리셋**을 선택합니다.

2 업로드할 사진을 표시합니다.


사진을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 업로드용으로 표시합니다.

- 다른 슬롯의 메모리 카드로 전환하거나 선택한 조건을 충족하는 사진만 표시하려면 표시를 시작하기 전에 **DISP/BACK**을 누릅니다.
- 모든 사진을 선택하려면 **Q** 버튼을 누릅니다.
- AEL** 버튼을 누른 상태에서 두 사진을 선택하면 선택한 사진 사이의 모든 사진도 선택됩니다.



3 **DISP/BACK**을 누르고 전송 시작을 선택합니다.

선택한 사진이 업로드됩니다.



▣ Fn1 버튼 설정

버전 2.00

재생 중 Fn1 버튼이 수행하는 역할을 선택합니다.

옵션	설명
▣ 스마트폰 전송 순서	버튼을 누르면 전송할 현재 사진이 표시됩니다. 현재 카메라가 스마트폰과 페어링되지 않은 경우 Bluetooth/스마트폰 설정 옵션이 표시됩니다.
▣ 선택&스마트폰 전송 순서	버튼을 누르면 카메라가 페어링된 스마트폰에 업로드할 사진을 선택할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다. 현재 카메라가 스마트폰과 페어링되지 않은 경우 Bluetooth/스마트폰 설정 옵션이 대신 표시됩니다.
☞ 무선통신	버튼을 사용하여 무선으로 연결할 수 있습니다.

메모

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>



Bluetooth®