

الخيارات المتوفرة في كل وضع تصوير مدرجة أدناه. قد لا تتوفر بعض الخيارات للعناصر المدعومة في أي وضع محدد، وكم يتم تقييد الوظيفة حسب ظروف التصوير.

AUTO															AUTO					AUTO					AUTO					ذراع تحديد الوضع التلقائي				
وضع التصوير/موضع المشهد																																		
تحويل التلفاز الرقمي																																		
وضع شاشة اللمس																																		
وضع الفلاش ¹⁰																																		
تعويض الفلاش																																		
مؤقت ذاتي																																		
تعويض التعريض الضوئي																																		
F																																		
S.S.																																		
نوع الغالق																																		
تغيير البرنامج																																		
زر القفل AE/AF																																		
ISO																																		
حجم الصورة																																		
جودة الصورة																																		
نطاق ديناميكي																																		
محاكاة فيلم																																		
توازن البيض																																		
رصد الوجه																																		
رصد العين AF																																		
قياس ضوئي																																		
وضع التركيز البؤري																																		
وضع AF																																		
مساعد MF																																		
تشابك SPOT AE ومنطقة تركيز																																		
إزالة احمرار عين																																		
مصباح AF																																		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓		مستمر							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓		تصحح							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓		تحويل التلفاز الرقمي							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		وضع شاشة اللمس							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓		وضع الفلاش ¹⁰							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓			AUTO						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓			إزالة احمرار عين: OFF						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓			إزالة احمرار عين: ON						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓			إزالة احمرار عين: ON (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓			إزالة احمرار عين: OFF (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓			إزالة احمرار عين: ON (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓			إزالة احمرار عين: OFF (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓			إزالة احمرار عين: ON (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓			إزالة احمرار عين: OFF (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		إزالة احمرار عين: ON (مؤقت)							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		إزالة احمرار عين: OFF (مؤقت)							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		إزالة احمرار عين: ON (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		إزالة احمرار عين: OFF (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		إزالة احمرار عين: ON (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		إزالة احمرار عين: OFF (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		إزالة احمرار عين: ON (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		إزالة احمرار عين: OFF (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		إزالة احمرار عين: ON (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		إزالة احمرار عين: OFF (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		إزالة احمرار عين: ON (مؤقت)						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		إزالة احمرار عين: OFF (مؤقت)						

		AUTO													●				ذراع تحديد الوضع التلقائي						
		AUTO													●				وضع التصوير/موضع المشهد						
		AUTO													●				M A S P						
✓ ¹²																				✓	✓	✓	✓	لون	
✓ ¹²																				✓	✓	✓	✓	الحدة	
✓ ¹²																				✓	✓	✓	✓	درجة لون بارزة	
✓ ¹²																				✓	✓	✓	✓	درجة لون مظلمة	
✓ ¹²																				✓	✓	✓	✓	تخفيض الضوضاء NR	
✓ ¹²		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تعريض ضوئي طويل NR	
																				✓ ³	✓	✓	✓	اختر ضبط عادي	
✓ ¹²																				✓	✓	✓	✓	تحريير/ حفظ الضبط العادي	
																				✓ ⁶	✓ ⁵	✓ ⁶	✓ ⁵	تعريض في وضع يدوي	
																				✓ ⁶	✓ ⁵	✓ ⁶	✓ ⁵	حقق من تركيز بؤري (AF) ¹¹	
																				✓ ⁶	✓ ⁵	✓ ⁶	✓ ⁵	حقق من تركيز بؤري (MF) ¹¹	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تهيئة العرض حسب طلب	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		خطوط إرشادية للتأطير
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		مستوى إلكتروني
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		مؤشر مسافة AF
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		مؤشر مسافة MF
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		رسم بياني نسيجي
																				✓ ⁸	✓	✓	✓		فتحة/سرعة/S-وضع حساسية ISO
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		تعويض تعريض ضوئي
																				✓	✓	✓	✓		قياس ضوئي
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		فلاش
		✓																		✓	✓	✓	✓		توازن البياض
		✓																		✓	✓	✓	✓		محاكاة فيلم
																				✓	✓	✓	✓		نطاق ديناميكي
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المتبقي من الاطارات	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جودة/حجم الصورة	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستوى البطارية	
✓ ¹²	✓ ⁹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	حيز اللون	

- 1 يتم التحديد تلقائياً.
- 2 محدود بالنطاق ±2.0EV أثناء تصوير الأرقام.
- 3 تختلف الخيارات المتاحة حسب وضع التصوير.
- 4 A غير متاح.
- 5 متاح فقط مع حساسية ISO التلقائية.
- 6 متاح فقط عند اختيار نقطة واحدة لوضع AF في وضع التركيز S
- 7 متاح فقط عند تدوير ذراع تحديد الوضع التلقائي إلى **AUTO**
- 8 تعرض الشاشة سرعة الغالق فقط.
- 9 يتم اختيار sRGB تلقائياً.
- 10 ينطفئ الفلاش عند اختيار غالق إلكتروني ل نوع الغالق.
- 11 ينطفئ تلقائياً عندما يتم تشغيل مؤقت الفاصل الزمني.
- 12 يتم استخدام إعدادات التصوير الثابت.
- 13 التصوير اللاسلكي عن بعد.