

Wybierak trybu auto	●				● AUTO	● AUTO	● AUTO	AUTO															●														
Tryb fotografowania/programy	P	S	A	M																																	
WYOSTRZENIE	✓	✓	✓	✓			✓																												✓ ¹²		
PODŚWIETL. TON	✓	✓	✓	✓			✓																												✓ ¹²		
PRZECIEMNIJ TON	✓	✓	✓	✓			✓																												✓ ¹²		
REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ	✓	✓	✓	✓			✓																												✓ ¹²		
DŁUGA EKSP. RZ.	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹²		
WYB. USTAW. SPEC.	✓	✓	✓	✓			✓	✓ ³																													
ED/ZAP. UST. SPEC.																																					
PODG. NAŚW. W MAN.				✓			✓																												✓ ¹²		
PODGLĄD OSTROŚCI (AF) ¹¹	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶			✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶																											
PODGLĄD OSTROŚCI (MF) ¹¹	✓	✓	✓	✓			✓	✓																													
USTAW. SPECJ. WYŚ	WSPOM. KADR.	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷		
	POZIOM ELEKTRONICZNY	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓	
	WSKAŹNIK ODLEGL. AF	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	
	WSKAŹNIK ODLEGL. MF	✓	✓	✓	✓			✓	✓				✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	
	HISTOGRAM	✓	✓	✓	✓			✓	✓				✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	
	APERTURA/ CZAS NAŚW./ISO	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓																										✓ ⁸	
	ZMIANA EKSPOZYCJI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	
	FOTOMETRIA	✓	✓	✓	✓			✓	✓																												
	LAMPĄ BŁYSKOWA	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷	✓ ⁷		✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷		✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	
	BALANS BIELI	✓	✓	✓	✓	✓		✓																												✓	
	SYMULACJA FILMU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓																								✓	
	ZAKRES DYNAMICZNY	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓																											
	POZOSTAŁE KLATKI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	
	ROZM. OBRAZU/JAKOŚĆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	
MOC BATERII	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷		
PRZESTRZEŃ KOLORU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁹	✓ ¹²		

- 1 Ustawiane automatycznie.
- 2 Ograniczone do zakresu ±2,0EV podczas nagrywania filmów.
- 3 Dostępne opcje różnią się w zależności od trybu fotografowania.
- 4 **A** nie jest dostępne.
- 5 Dostępne tylko z auto czułością ISO.
- 6 Dostępne, tylko gdy **POJEDYNCZY PUNKT** jest wybrany dla **TRYB AF** w trybie ostrości **S**.
- 7 Dostępne tylko wtedy, gdy wybierak trybu auto jest obrócony w położenie **AUTO**.
- 8 Wyświetlacz pokazuje tylko czas otwarcia migawki.
- 9 sRGB jest wybierany automatycznie.
- 10 Lampa błyskowa wyłącza się, gdy **ELEKTRONICZNA MIGAWKA** jest wybrane dla **TYP MIGAWKI**.
- 11 Wyłącza się automatycznie, gdy włączony jest interwałometr.
- 12 Używane są ustawienia nieruchomej fotografii.
- 13 Bezprzewodowe zdalne fotografowanie.