

Kameran asetuksiin liittyvät rajoitukset

Eri kuvaustiloissa käytettävissä olevat vaihtoehdot on lueteltu alhaalla.

		P	S	A	M	PÄÄLLEKÄISKU- VAUS	LIKEPANO- RAAMA	VIDEO	INTERVALLIAJAS- TINKUVAUS
JATKUVA	NOPEA	✓	✓	✓	✓				
	HIDAS	✓	✓	✓	✓				
HAARUKOINTI	AE HAARUKOINTI	✓	✓	✓	✓				✓
	ISO-HAARUKOINTI	✓	✓	✓	✓				✓
	ELOK.SIMUL.HAARUK.	✓	✓	✓	✓				✓
	VALKOTASAPAINO BKT	✓	✓	✓	✓				✓
	DYN.ALAN HAARUKOINTI	✓	✓	✓	✓				✓
AUTOM. TÄRKK. ASETUS	TARKENNUSALUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓
	MAKRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	SULKIM./TARKENN. ENSIS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	PIKA-AF-ASETUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	AUTOFOKUS TILA	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓
	ALUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓
	KASVOJENTUNNISTUS	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	ENNEN AF-ÄÄ	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	AF-APUVALO	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	KORJATTU AF-KEHYS	✓	✓	✓	✓	✓			
HERKKYYS	H (51200)/H (25600)/H (12800)	✓	✓	✓	✓				✓
	6400-1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	800-200	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	L (100)	✓	✓	✓	✓				✓
KUVAKOKO	AUTO1/AUTO2/AUTO3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	L	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	M	✓	✓	✓	✓	✓			✓
KUVAN LAATU	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³		✓
	FINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	FINE+RAW	✓	✓	✓	✓				✓
	NORMAL+RAW	✓	✓	✓	✓				✓
RAW	✓	✓	✓	✓				✓	

		P	S	A	M	PÄÄLLEKÄISKU- VAUS	LIKEPANO- RAAMA	VIDEO	INTERVALLIAJAS- TINKUVAUS
MF-APU	VAKIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓ ⁵	✓
	DIGIT. JAETTU KUVA	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	TARKENNUSPIIKIN KOROSTUS	✓	✓	✓	✓	✓			✓
LISÄSUODATIN		✓	✓	✓	✓				✓
INTERVALLIAJASTINKUVAUS		✓	✓	✓	✓				
ITSELAUKAISIN		✓	✓	✓	✓	✓			
AE/AF-LUKITUSTILA		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
AE/AF-LUK.PAINIK.		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
VALOTUKSEN MITTAUS	MONIPISTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓
	PISTE	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	KESKIARVO	✓	✓	✓	✓	✓			✓
PISTE-AE:N JA TARK. KYTK.		✓	✓	✓	✓	✓			✓
PUNASILM. POISTO		✓	✓	✓	✓				✓
TALL ALKUP KUVA		✓	✓	✓	✓				✓
SALAMATILA	AUTOMAATTINEN	✓				✓ ⁷			✓
	PAKKOSALAMA	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	HIDAS SULJIN	✓		✓		✓ ⁷			✓
	COMMANDER	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	ULKOINEN SALAMA	✓	✓	✓	✓	✓			✓
ESTETTY SALAMA		✓	✓	✓	✓	✓			✓
SALAMAKORJAUS		✓	✓	✓	✓	✓			✓
SULKIMEN TYYPPI		✓	✓	✓	✓	✓			✓
VIDEOASETUKSET	VIDEOTILA							✓	
	VIDEON HERKKYYS							✓	
	MIC-TASON SÄÄTÖ							✓	
VIRRANHALLINTA	ETSIMEN VIRRANS.	✓	✓	✓	✓				

1 Kesimmäistä tarkennusaluetta käytetään.

2 Alueen valintaa ei voi muuttaa.

3 Pysyvästi 5.

4 Näkyy aina.

5 Pysyvästi VAKIO.

6 Pysyvästi MONIPISTE.

7 Käytettävissä olevat asetukset riippuvat kuvaustilasta.