

Restrizioni relative alle impostazioni della fotocamera

Le opzioni disponibili in ciascuna modalità di scatto sono elencate di seguito.

		P	S	A	M	ESPOSIZ. MULTIPLA	AUTO PANORAMA	VIDEO	RIPR. A INT. CON TIMER	
SCATTO CONT.	ALTA	✓	✓	✓	✓					
	BASSA	✓	✓	✓	✓					
BRACKETING	BKT AE	✓	✓	✓	✓				✓	
	ISO BKT	✓	✓	✓	✓				✓	
	BKT SIMULAZIONE FILM	✓	✓	✓	✓				✓	
	BIL. BIANCO BKT	✓	✓	✓	✓				✓	
	BKT GAMMA DINAMICA	✓	✓	✓	✓				✓	
IMPOSTAZ. AUTOFOCUS	AREA MESSA A FUOCO	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	
	MACRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	PRIOR. RILASCIO/FUOCO	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	IMPOST. AF ISTANTANEA	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	MODALITA' AF	MULTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓
		AREA	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓
	RILEVAM. VOLTO	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	PRE-AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	ILLUMIN. AF	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
QUADRO CORREZ AF	✓	✓	✓	✓	✓					
ISO	H (51200)/H (25600)/H (12800)	✓	✓	✓	✓				✓	
	6400-1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	800-200	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	L (100)	✓	✓	✓	✓				✓	
	AUTO1/AUTO2/AUTO3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
DIMENSIONI IMM.	L	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	M	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³		✓	
QUALITÀ IMM.	FINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	FINE+RAW	✓	✓	✓	✓				✓	
	NORMAL+RAW	✓	✓	✓	✓				✓	
	RAW	✓	✓	✓	✓				✓	

		P	S	A	M	ESPOSIZ. MULTIPLA	AUTO PANORAMA	VIDEO	RIPR. A INT. CON TIMER
ASSIST. MF	STANDARD	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓ ⁵	✓
	IMMAGINE DIGITALE DIVISA	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	EVIDENZ. FOCUS PEAK	✓	✓	✓	✓	✓			✓
FILTRO AVANZATO		✓	✓	✓	✓				✓
RIPR. A INT. CON TIMER		✓	✓	✓	✓				
AUTOSCATTO		✓	✓	✓	✓	✓			
MOD. BLOCCO AE/AF		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TASTO BLOC. AE/AF		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
FOTOMETRIA	MULTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁵	✓
	SPOT	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	MEDIA	✓	✓	✓	✓	✓			✓
PTO INT. E AREA M. FUOCO		✓	✓	✓	✓	✓			✓
RIMOZ. OCCHI ROSSI		✓	✓	✓	✓				✓
SALVA IMM. ORIG.		✓	✓	✓	✓				✓
MODO FLASH	AUTO	✓				✓ ⁷			✓
	FLASH FORZATO	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	SLOW SYNCHRO	✓		✓		✓ ⁷			✓
	COMMANDER	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	FLASH ESTERNO	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	FLASH DISATTIV.	✓	✓	✓	✓	✓			✓
COMPENSAZ. FLASH		✓	✓	✓	✓	✓			✓
TIPO OTTURATORE		✓	✓	✓	✓	✓			✓
IMP FILMATO	MOD. FILM.							✓	
	ISO VIDEO							✓	
	REGOL. LIV. MIC.							✓	
GESTIONE ENERGIA	MOD. RISP. EN. MO	✓	✓	✓	✓				

1 Viene usata l'area messa a fuoco centrale.

2 La selezione dell'area non può essere modificata.

3 Fissata su 5.

4 Sempre visualizzata.

5 Fissata su **STANDARD**.

6 Fissata su **MULTI**.

7 Le opzioni disponibili variano a seconda della modalità di ripresa.