各撮影モードで使用できる機能について

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

- ✔ が付いている機能でも、選択できない設定値がある場合があります。
- 撮影条件によっては機能が制限される場合があります。

オートモード切換レバー			●				●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	AUTO																
撮影モード（シーン）			P	S	A	M						Adv.	SR+														TEXT		13
連写			✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
BKT			✔	✔	✔	✔																							
デジタルテレコン			✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
タッチパネルモード			✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
フラッシュモード[10]	赤目補正 OFF	AUTO	✔						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔					✔	✔	✔	✔				✔
			✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔	✔	✔	✔			✔		✔
		SLOW	✔		✔				✔		✔			✔	✔			✔	✔										✔
			✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔
			✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔		✔
	赤目補正 ON	AUTO	✔										✔	✔	✔							✔	✔	✔	✔				✔
			✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔						✔	✔	✔	✔					✔
		SLOW	✔		✔									✔	✔			✔	✔										✔
			✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔				✔
			✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔				✔
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔		✔
フラッシュ調光補正			✔	✔	✔	✔			✔		✔																		✔[12]
セルフタイマー			✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔
露出補正			✔	✔	✔	✔[5]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔
絞り値			✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
シャッタースピード			✔[1]	✔[4]	✔[1]	✔[4]	✔[3]	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[3]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[3]	✔
シャッター方式		MS	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[12]
		MS+ES	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[12]
		ES	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔																✔[1]	✔[12]
プログラムシフト			✔						✔		✔																		✔[12]
AE/AF-LOCK 機能選択		AF-L	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[12]
		AE+AF	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[12]
感度	AUTO										✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	
	AUTO1/AUTO2/AUTO3		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																			✔[12]
	H (51200)[2]/ H (25600)[2]/ H (12800)[2]		✔	✔	✔	✔			✔																				✔
	6400 ～ 1000		✔	✔	✔	✔	✔		✔																			✔	✔
	800 ～ 400		✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔																	✔	✔
	320 ～ 200		✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔																		✔
	L (100)		✔	✔	✔	✔			✔																				✔
画像サイズ		L	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[12]
		M	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[12]
		S	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[12]
画質モード		FINE/ NORMAL	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[12]
		RAW	✔	✔	✔	✔																							✔[12]
ダイナミックレンジ		AUTO	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]		✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[12]
		DR100/DR200/ DR400	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔																		✔[12]
フィルムシミュレーション		STD	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
		V/S/C	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																		✔	✔
		NH/NS	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																		✔	✔
		BP/BY/ BR/BG	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔															✔	✔
		SEPIA	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔															✔	✔
ホワイトバランス			✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
顔キレイナビ			✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]			✔	✔		✔	✔	✔		✔			✔	
瞳 AF			✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔		✔				
測光			✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[12]
			✔	✔	✔	✔			✔																				✔[12]
			✔	✔	✔	✔			✔																				✔[12]
フォーカスモード		S	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]
		C	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
		M	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	

オートモード切換レバー		●				●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	AUTO																
撮影モード（シーン）		P	S	A	M																							13
AF モード	センター固定																											✔12
	▪	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔																	✔1
	[ ]	✔	✔	✔	✔	✔1	✔1	✔	✔	✔	✔	✔1	✔1	✔1	✔1	✔1	✔1	✔1	✔1	✔1	✔1	✔1	✔1	✔1	✔1	✔1		✔12
	[ ]	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔																	
MF アシスト	スタンダード	✔	✔	✔	✔	✔1	✔1	✔1	✔1						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	デジタルスプリットイメージ	✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	フォーカスピーキング	✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
測光 & フォーカスエリア連動		✔	✔	✔	✔			✔																				✔12
赤目補正		✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔				
AF 補助光		✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔	✔12
カラー		✔	✔	✔	✔			✔																				✔12
シャープネス		✔	✔	✔	✔			✔																				✔12
ハイライトトーン		✔	✔	✔	✔			✔																				✔12
シャドウトーン		✔	✔	✔	✔			✔																				✔12
ノイズリダクション		✔	✔	✔	✔			✔																				✔12
長秒時ノイズ		✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔12
カスタム選択 / 登録 / 編集		✔	✔	✔	✔			✔	✔3																			
マニュアル時モニター露出反映					✔	✔		✔																				✔12
フォーカスチェック（AF）11		✔6	✔6	✔6	✔6			✔6	✔6	✔6	✔6																	
フォーカスチェック（MF）11		✔	✔	✔	✔			✔	✔						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
画面のカスタマイズ	フレーミングガイド	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7		
	電子水準器	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔		✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔	
	AF 時の距離指標	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔		✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7		
	MF 時の距離指標	✔	✔	✔	✔			✔	✔				✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔	
	ヒストグラム	✔	✔	✔	✔			✔	✔				✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7		
	絞り値 / シャッター速度 /ISO	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔									✔8									
	露出補正バー	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7		✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔	
	測光	✔	✔	✔	✔			✔	✔																			
	フラッシュ	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔7	✔7		✔7	✔7	✔7		✔7	✔7	✔7	✔7	✔7		✔7		
	ホワイトバランス	✔	✔	✔	✔	✔		✔																			✔	
	フィルムシミュレーション	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔															✔	
	ダイナミックレンジ	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔																		
	撮影可能枚数	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7		
	画像サイズ & 画質モード	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7		
	バッテリー残量表示	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔7	✔	
色空間		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔9	✔12

1 自動で固定されます。
2 動画時の設定範囲は± 2.0 に制限されます。
3 各モードで設定値が制限されます。
4 **A** は選択できません。
5 感度が **AUTO** のときのみ有効です。
6 フォーカスモードが **S** で **AF モード**が**シングルポイント**のときのみ有効です。
7 オートモード切換レバーが **AUTO** のときのみ選択できます。
8 シャッター速度のみ表示できます。
9 自動的に sRGB になります。
10 **シャッター方式**で電子シャッターが選択されたときは、発光禁止になります。
11 インターバル撮影タイマーを設定しているときは、自動的に OFF になります。
12 静止画撮影の設定を引き継ぎます。
13 **ワイヤレス通信**のリモート撮影