# 各撮影モードで使用できる機能について

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

- ✔ が付いている機能でも、選択できない設定値がある場合があります。
- 撮影条件によっては機能が制限される場合があります。

| オートモード切換 | | | OFF | | | | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影モード（シーン） | | | P | S | A | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤目補正 OFF | | AUTO | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✔ |
| | | SLOW | ✔ | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ |
| | | REAR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔ | | ✔ |
| 赤目補正 ON | | AUTO | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |
| | | SLOW | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ |
| | | REAR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔ | | ✔ |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[8] |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[5] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| F | | | ✔[1] | ✔[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔ | ✔[1] | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔ | ✔ |
| S.S. | | | ✔[1] | ✔[4] | ✔[1] | ✔[4] | ✔ | ✔[1] | ✔ | ✔[1] | ✔[3] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[3] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[3] | ✔ |
| SHUTTER | MS | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔[8] |
| | MS+ES | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔[8] |
| | ES | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[1] | ✔[8] |
| プログラムシフト | | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[8] |
| AF-L | AF-L | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | AE+AF | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| ISO | AUTO1/AUTO2/AUTO3 | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H (51200)/H (25600)/H (12800) | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ |
| | 6400 ～ 1000 | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ |
| | 800 | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ |
| | 640 ～ 400 | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ |
| | 320 ～ 200 | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ |
| | L (100) | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ |
| | L | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔[8] |
| | M | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔[8] |
| | S | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔[8] |
| | FINE/NORMAL | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔[8] |
| | RAW | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[8] |
| D-Range | AUTO | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | | ✔[1] | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[8] |
| | D100/D200/D400 | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[8] |
| | STD | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔ | ✔ |
| | V/S/C | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ |
| | NR/NS | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ |
| | B/BV/BR/BG | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ |
| | SFX | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ |
| WB | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔ | ✔[1] | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔ | ✔ |
| ブラケティング | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連写 | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[8] |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[8] |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[8] |
| フォーカスモード | S | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[8] |
| | C | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] |
| | M | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[8] |
| AF | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[1] |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MF assist | スタンダード | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | ✔[1] | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | デジタルスプリットイメージ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | フォーカスピーキング | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| AF+MF | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | | | | | | | | ✔ | | | | | ✔[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔[8] |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[8] |
| | | | | | | | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔[8] |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[1] | ✔[1] | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[8] |
| | OFF | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[8] |
| LMO[6] | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔[8] |
| 赤目補正 | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | |
| AF 補助光 | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔[8] |
| Color | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[8] |
| Sharp | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[8] |
| Tone | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[8] |
| Tone | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[8] |
| NR | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[8] |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔[8] |
| C/C | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔[3] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マニュアル時モニター露出反映 | | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔[8] |
| | フォーカスチェック（AF）[9] | | ✔[7] | ✔[7] | ✔[7] | ✔[7] | ✔[7] | ✔[7] | ✔[7] | ✔[7] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フォーカスチェック（MF）[9] | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| オートモード切換 | | OFF | | | | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影モード（シーン） | | P | S | A | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [2] |
| | フレーミングガイド | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | 電子水準器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| | AF 時の距離指標 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | MF 時の距離指標 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| | ヒストグラム | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | 絞り値 / シャッター速度 /ISO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | ✔[10] | | | | | | | | | |
| | 露出補正バー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| | 測光 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フラッシュ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | |
| | ホワイトバランス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | |
| | フィルムシミュレーション | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | ✔ | |
| | ダイナミックレンジ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 撮影可能枚数 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | 画像サイズ & 画質モード | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | バッテリー残量表示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[11] | ✔[8] |

1 自動で固定されます。
2 **ワイヤレス通信**のリモート撮影
3 各モードで設定値が制限されます。
4 **A** は選択できません。
5 感度が **AUTO** のときのみ有効です。
6 使用しているレンズによって異なります。
7 フォーカスモードが **S** で **AF モード**が**シングルポイント**のときのみ有効です。
8 静止画撮影の設定を引き継ぎます。
9 インターバル撮影タイマーを設定しているときは、自動的に OFF になります。
10 シャッター速度のみ表示できます。
11 自動的に sRGB になります。
12 **シャッター方式**で電子シャッターが選択されたときは、発光禁止になります。