Restriktioner på kameraindstillinger

De tilgængelige indstillinger i hver optageindstilling, er opstillet herunder. Visse valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for de enheder, der er understøttet i enhver given tilstand, og funktion kan være begrænset alt efter optageforholdene.

Kontakt til autotilstandsvælger			●					●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	AUTO															
Optagetilstand/motivposition			P	S	A	M	BKT	CH/CL		Adv.																					
FJERN RØDE ØJNE: FRA		AUTO	✔							✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔					✔	✔	✔	✔				✔
			✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔				✔	✔	✔	✔			✔		✔
		SLOW	✔		✔					✔		✔					✔	✔			✔	✔										✔
		REAR	✔	✔	✔	✔				✔		✔									✔	✔										✔
			✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔		✔
FJERN RØDE ØJNE: TIL		AUTO	✔													✔	✔	✔		✔					✔	✔	✔	✔				✔
			✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔						✔	✔	✔	✔				✔
		SLOW	✔		✔												✔	✔			✔	✔										✔
		REAR	✔	✔	✔	✔															✔	✔										✔
			✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔				✔
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔		✔
			✔	✔	✔	✔				✔		✔																				✔[14]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔
			✔	✔	✔	✔[5]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔
F			✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
S.S.			✔[1]	✔[4]	✔[1]	✔[4]	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[3]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[3]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[3]	✔
SHUTTER	MS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	MS+ES		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	ES		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔																		✔[1]	✔[14]
Programskift			✔				✔	✔		✔		✔																				✔[14]
AF-L	AF-L		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	AE+AF		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
ISO	AUTO								✔	✔	✔					✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
	AUTO1/AUTO2/AUTO3		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔																	✔[14]
	H (51200)[2]/H (25600)[2]/H (12800)[2]		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔				✔																				✔
	6400 – 1000		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔																	✔	✔
	800		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔																	✔	✔
	640 – 400		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔		✔		✔		✔																	✔	✔
	320 – 200		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔		✔		✔		✔																		✔
	L (100)		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔				✔																				✔
	L		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	M		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	S		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	FINE/NORMAL		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	RAW		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔																								✔[14]
D-Rng	AUTO		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]		✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[14]
	R100/R200/R400		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔																		✔[14]
	STD		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
	V/S/C		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔																✔	✔
	NH/NS		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔																✔	✔
	B/BY/BR/BG		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔															✔	✔
	SEPIA		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔															✔	✔
WB			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
BKT1/BKT2			✔	✔	✔	✔	✔																									
CH/CL			✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔[1]	✔[1]	✔[1]			✔	✔		✔	✔	✔		✔			✔	
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔		✔				
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[14]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
Fokustilstand	S		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
	C		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]			✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]
	M		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]			✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
AF			✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔																			✔[1]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	
			✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔																			
MF assist	STANDARD		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]			✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	DIGITALT OPDELT BILLEDE		✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS.		✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
AF+MF			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		

Kontakt til autotilstandsvælger		●					●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	AUTO																
Optagetilstand/motivposition		P	S	A	M	BKT	CH/CL		Adv.						SR+																[15]
[8]	(✋)₁●						✔[9]	✔[3]		✔					✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	(✋)₁	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
	(✋)₂●						✔[9]	✔[3]		✔						✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	(✋)₂	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]		✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
	OFF	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔		✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
LMO[6]		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
FJERN RØDE ØJNE		✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔				
AF-HJÆLPELYS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔	✔[14]
Color		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
Shift		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
Tone		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
Tone		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
NR		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
/		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔[3]																			
	VIS EKS. MAN. TIL.				✔	✔	✔		✔		✔		✔																		✔[14]
	FOKUSKONTROL (AF)[13]	✔[7]	✔[7]	✔[7]	✔[7]	✔[7]	✔[7]		✔[7]	✔[7]	✔[7]	✔[7]																			
	FOKUSKONTROL (MF)[13]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]			✔	✔						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	GUIDE INDRAMNING	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	ELEKTRONISK NIVEAU	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔	
	AF-AFSTANDSINDI-KATOR	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	MF-AFSTANDSINDI-KATOR	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔						✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔		
	HISTOGRAM	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔				✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]			
	BLÆNDE/ S-HASTIG./ISO	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔									✔[10]									
	EKSP. KOMPENSATION	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔	
	LYSMÅLING	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				
	BLITZ	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔[9]	✔[9]		✔[9]	✔[9]	✔[9]		✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		✔[9]		
	HVIDBALANCE	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔																	✔	
	FILMSIMULERING	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔															✔	
	DYNAMISK OMFANG	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔																		
	BILLEDER TILBAGE	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	BILLEDSTØR./ -KVAL.	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	BATTERINIVEAU	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔	
		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[11]	✔[14]

1 Fastsættes automatisk.
2 Begrænset rækkevidde på ± 2,0 EV under videooptagelse.
3 De tilgængelige indstillinger varierer alt efter optageindstillingen.
4 **A** er ikke tilgængelig.
5 Er kun tilgængelig med auto-ISO-følsomhed.
6 Varierer med objektiv.
7 Kun tilgængelig når **ENKELT PUNKT** er valgt for **AF-TILSTAND** i fokustilstand **S**.
8 Varierer med objektiv. Deaktiveres automatisk når objektivet ikke understøtter optisk billedstabilisering (O.I.S.) eller O.I.S-kontakten er slukket. Funktioner, som vist når kontakten er tændt (i stativ-tilstand, kan du vælge fra (✋)₁ og (✋)₂) eller hvis objektivet understøtter O.I.S. men ikke er udstyret med O.I.S.-kontakt.
9 Kun tilgængelig når kontakten til autotilstandsvælgeren er drejet til **AUTO**.
10 Visningen viser kun lukkertid.
11 sRGB valgt automatisk.
12 Blitzen slukker når **ELEKTRONISK LUKKER** er valgt for **LUKKERTYPE**.
13 Slukker automatisk når intervaltimeren er tændt.
14 Benytter indstillinger for stillfotografering.
15 Trådløs, fjernstyret fotografering.