

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T20

## Neue Merkmale

Version 2.00

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)*

BL00004969-400

DE

## Inhalt

Die X-T20-Firmware-Version 2.00 fügt die nachfolgend aufgeführten Funktionen hinzu oder aktualisiert sie. Besuchen Sie für Informationen zu früheren Versionen die folgende Webseite.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschreibung	X-T20 	Siehe 	Ver.
1	Zum Anzeigen von separaten RGB-Histogrammen sowie Bildbereichen, die bei den gegenwärtigen Einstellungen von Überbelichtung bedroht sind, drücken Sie die Funktionstaste mit der Zuweisung <b>HISTOGRAMM</b> . Die Anzeigen werden in das Livebild eingeblendet.	19	1	2.00
2	Bedienelemente wurden hinzugefügt.	22	2	2.00
3	Die Optionen <b>MODUS GROSSE INDIKAT(EVF)</b> und <b>MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)</b> wurden im Setup-Menü zu  <b>DISPLAY-EINSTELLUNG</b> hinzugefügt.	220	3	2.00
4	Die Option <b>ANZEIGEEINST GROSSE INDIK</b> wurde zu  <b>DISPLAY-EINSTELLUNG</b> im Setup-Menü hinzugefügt.	220	4	2.00
5	Ein Punkt  <b>VERBINDUNGS-EINSTELLUNG</b> > <b>PC-ANSCHLUSS-MODUS</b> wurde zum Setupmenü hinzugefügt.	239	5	2.00
6	Es können jetzt Studio-Blitz-Commander von Drittanbietern verwendet werden, die mit dem FUJIFILM-Blitzsystem kompatibel sind.	257	6	2.00
7	FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-Objektive werden jetzt unterstützt.	272	7	2.00


# Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.

## X-T20 Bedienungsanleitung: 19 Die Standard-Anzeige individuell anpassen

### Histogramme

Histogramme zeigen die Tonwertverteilung in einem Bild an. Die Helligkeit wird auf der horizontalen Achse und die Anzahl der Pixel auf der vertikalen Achse dargestellt.




- **Optimale Belichtung:** Die Pixel sind auf einer ausgewogenen Kurve über den gesamten Tonwertbereich verteilt.
- **Überbelichtet:** Die Pixel häufen sich auf der rechten Seite des Diagramms.
- **Unterbelichtet:** Die Pixel häufen sich auf der linken Seite des Diagramms.



Zum Anzeigen von separaten RGB-Histogrammen sowie Bildbereichen, die bei den gegenwärtigen Einstellungen von Überbelichtung bedroht sind, drücken Sie die Funktionstaste mit der Zuweisung **HISTOGRAMM**. Die Anzeigen werden in das Livebild eingeblendet.


- ① Überbelichtete Bereiche blinken
- ② RGB-Histogramme




## X-T20 Bedienungsanleitung: 22

### Touchscreen-Modus

Die folgenden Bedienelemente wurden hinzugefügt.

Nr.	Beschreibung	X-T20 
1	Streichgesten können jetzt zum Auswählen des Fokusbereichs während des Fokuszooms verwendet werden.	86
2	Die Gesten „Finger zusammen- und auseinanderziehen“ können jetzt zum Auswählen der Anzahl der Bilder (ein, neun oder hundert) verwendet werden, die während der Multibild-Wiedergabe angezeigt werden.	178
3	Die Bilder in den Anzeigen von neun und hundert Bildern können jetzt mit Berührungs- oder Ziehgesten ausgewählt werden; tippen Sie zweimal auf ein Bild, um es als Einzelbild anzuzeigen.	179
4	Die Bedienelemente können jetzt im <b>Q</b> -Menü (Schnellmenü) verwendet werden.	243
5	Der Touchscreen kann jetzt für die Texteingabe verwendet werden.	235 236

## X-T20 Bedienungsanleitung: 220 MODUS GROSSE INDIKAT(EVF)

Wählen Sie **AN**, um große Anzeigen im elektronischen Sucher anzuzeigen. Die angezeigten Anzeigen können mit  **DISPLAY-EINSTELLUNG > ANZEIGEEINST GROSSE INDIK** ausgewählt werden.





AUS




AN

## MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)

Wählen Sie **AN**, um große Anzeigen im LCD-Monitor anzuzeigen. Die angezeigten Anzeigen können mit  **DISPLAY-EINSTELLUNG > ANZEIGEEINST GROSSE INDIK** ausgewählt werden.




AUS




AN



Wenn **MODUS GROSSE INDIKAT** einer Funktionstaste zugeordnet ist, kann die Taste auch dazu verwendet werden, den **MODUS GROSSE INDIKAT** ein- (**AN**) und auszuschalten (**AUS**) ( 224, 250).

## X-T20 Bedienungsanleitung: 220 ANZEIGEEINST GROSSE INDIK

Wählen Sie die angezeigten Anzeigen aus, wenn **AN** für **DISPLAY-EINSTELLUNG > MODUS GROSSE INDIKAT(EVF)** oder **MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)** ausgewählt ist.



Option	Beschreibung
① <b>Aufnanzg</b>	Wählen Sie die am unteren Rand der Anzeige aufgeführten Punkte. Ausgewählte Punkte werden mit Häkchen markiert ( <input checked="" type="checkbox"/> ); um die Auswahl aufzuheben, markieren Sie die Häkchen und drücken Sie auf <b>MENU/OK</b> .
② <b>Skala</b>	Wählen Sie <b>AN</b> , um die Belichtungsanzeige anzuzeigen.
③ <b>L1, L2, L3, L4</b>	Wählen Sie bis zu vier große Symbole für die Anzeige auf der linken Seite des Bildschirms aus.
④ <b>R1, R2, R3, R4</b>	Wählen Sie bis zu vier große Symbole für die Anzeige auf der rechten Seite des Bildschirms aus.

## X-T20 Bedienungsanleitung: 239 PC-ANSCHLUSS-MODUS

Einstellungen für das Verbinden mit einem Computer.

Option	Beschreibung
<b>USB-KARTENLESER</b>	Das Verbinden der Kamera mit einem Computer per USB aktiviert automatisch den Datenübertragungsmodus, wodurch Daten auf den Computer kopiert werden können. Besteht keine Verbindung, funktioniert die Kamera normal.
<b>USB RAW-KONV./ SICHER.</b>	<p>Wenn Sie die Kamera über USB an einen Computer anschließen, wird der USB-RAW-Konvertierungs-/Sicherungswiederherstellungsmodus automatisch aktiviert. Die Kamera funktioniert normal, wenn sie nicht angeschlossen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB RAW-KONV. (erfordert FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Verwenden Sie den Bildverarbeitungsprozessor der Kamera, um RAW-Dateien schnell in hochwertige JPEG-Bilder umzuwandeln.</li><li>• <b>SICHER. (erfordert FUJIFILM X Acquire):</b> Speichern und laden Sie Kameraeinstellungen. Konfigurieren Sie die Kamera im Handumdrehen neu oder teilen Sie Einstellungen mit anderen Kameras desselben Typs.</li></ul>

## **X-T20 Bedienungsanleitung: 257**

### **Blitzeinstellungen**

Es können jetzt Studio-Blitz-Commander von Drittanbietern verwendet werden, die mit dem FUJIFILM-Blitzsystem kompatibel sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die Ihrem Studio-Blitzgerät beiliegt.



## X-T20 Bedienungsanleitung: 272

### Elektrischer Zoom

Die Kamera unterstützt jetzt elektrische XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-Zoomobjektive. Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung:

- Mit dem Zoomring kann der Zoom eingestellt werden.
- Mit dem Fokusring können Feinanpassungen zum Zoomen im Fokusmodus **S** (AF-S) und **C** (AF-C) vorgenommen werden.
- Die Zoomposition bleibt während der Intervallaufnahme fixiert.
- Das Objektiv bleibt während der Wiedergabe ausgefahren, so dass die Aufnahme schnell fortgesetzt werden kann.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

