

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100S

새로운 기능

버전 1.10



펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

목차

GFX100S 펌웨어 버전 1.10에서는 아래 나열된 기능이 추가되거나 업데이트됩니다. 최신 설명서는 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	GFX100S 	참조 	버전
1	사용자 모드 기능 변경으로 인해 촬영 메뉴에서 이미지 품질 설정 > 사용자 설정 편집/저장 및 동영상 설정 > 사용자 설정 편집/저장 을 사용하여 사용자 설정 बैं크를 만들고 편집하는 방법이 변경되었습니다.	58	1	1.10
2	이미지 품질 설정 > 자동 업데이트 사용자 설정 및 동영상 설정 > 자동 업데이트 사용자 설정 항목이 촬영 메뉴에 추가되었습니다.	—	7	
3	전면 커맨드 다이얼 3 및 후면 커맨드 다이얼 에서 버튼/다이얼 설정 > 커맨드 다이얼 설정 > 전면 커맨드 다이얼 1의 조리개(프로그램 조절) 옵션이 조리개 로 변경되었습니다.	—	8	

변경 사항 및 추가 사항


변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

GFX100 : 58

버전 1.10

커스텀 모드


모드 다이얼을 **C1(커스텀 1)~C6(커스텀 6)** 모드 중 하나로 돌려 이전에 저장한 촬영 메뉴 설정을 사용하여 사진을 촬영합니다. 설정은 **이미지 품질 설정 > 사용자 설정 편집/저장**을 사용하여 저장 또는 편집할 수 있습니다.




현재 설정 저장

사용자 설정 बैं크에서 현재 설정을 저장합니다.

- 1 촬영 메뉴에서 **이미지 품질 설정 > 사용자 설정 편집/저장**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 2 현재 설정(C1~C6)의 대상 बैं크를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 3 현재 설정 저장을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.




- 4 실행을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
현재 설정이 선택한 बैं크에 저장됩니다.




사용자 설정 편집

기존 사용자 설정 बैं크를 편집합니다.


- 1 촬영 메뉴에서 **이미지 품질 설정 > 사용자 설정 편집/저장**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 2 원하는 사용자 설정 बैं크를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.



- 3 편집/확인을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.



- 4 카메라가 촬영 메뉴 항목 목록을 표시합니다. 편집하려는 항목을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
선택한 항목을 원하는 대로 조정합니다.



5 MENU/OK를 눌러 변경사항을 저장하고 촬영 메뉴 목록으로 돌아옵니다.

원하는 대로 추가 항목을 조정합니다.



이미지 품질 설정 > 자동 업데이트 사용자 설정에 비활성화

가 선택되면 편집된 항목 옆에 빨간색 점이 나타나지만 변경사항이 자동으로 저장되지 않습니다.

- 선택된 항목의 변경사항을 저장하려면 목록에서 항목을 선택하고 **Q**를 누릅니다.
- 모든 항목의 변경사항을 저장하려면 3단계로 돌아가 **변경사항 저장**을 선택합니다. 모든 변경사항을 취소하고 이전 설정으로 돌아가려면 **변경사항 재설정**을 선택합니다.
- 빨간색 점으로 표시된 항목을 복사한 경우 항목은 변경사항이 그대로 유지된 상태로 복사됩니다.

사용자 설정 복사

한 은행에서 다른 은행로 사용자 설정을 복사하여 대상 은행의 설정을 덮어씁니다. 소스 은행 이름이 변경된 경우 이름도 대상 은행으로 복사됩니다.

1 촬영 메뉴에서 **이미지 품질 설정 > 사용자 설정 편집/저장**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

2 소스 은행을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.



3 복사를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.




4 대상 은행(C1~C6)를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

MENU/OK를 누릅니다.


확인 대화상자가 표시됩니다.



대상 은행의 사용자 설정에 대한 모든 변경사항을 덮어씁니다.



5 실행을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 선택한 설정이 대상 은행에 복사되어 기존 설정을 덮어씁니다.




사용자 설정 리셋

선택된 사용자 설정 बैं크를 리셋합니다.

1 촬영 메뉴에서 **이미지 품질 설정 > 사용자 설정 편집/저장**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.


2 원하는 사용자 설정 बैं크를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.



3 **커스텀 설정 리셋**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
확인 대화상자가 표시됩니다.




4 **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
선택한 बैं크가 리셋됩니다.



사용자 설정 बैं크 이름 바꾸기

선택된 사용자 설정 बैं크 이름을 바꿉니다.

- 1 촬영 메뉴에서 **이미지 품질 설정 > 사용자 설정 편집/저장**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 2 원하는 사용자 설정 बैं크를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.



- 3 사용자 지정 이름 편집을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.



- 4 사용자 설정 बैं크의 새 이름을 입력하고 **설정**을 선택합니다. 선택한 बैं크 이름이 변경됩니다.

자동 업데이트 사용자 설정

버전 1.10

저장된 사용자 설정의 변경사항을 자동으로 적용할지 여부를 선택합니다.

옵션	설명
활성화	커스텀 1에서 커스텀 6까지의 사용자 설정 변경사항이 자동으로 적용됩니다.
비활성화	변경사항은 자동으로 적용되지 않습니다. 사용자 설정의 변경사항을 수동으로 적용해야 합니다(☞ 2).

📷 자동 업데이트 사용자 설정

버전 1.10

옵션은 스틸 촬영의 경우와 동일하지만, 설정은 반드시 별도로 조절해야 합니다.

커맨드 다이얼이 하는 역할을 선택합니다.

옵션	설명
전면 커맨드 다이얼1	셔터 속도(S.S. (프로그램이동)), 조리개(조리개)*를 전면 커맨드 다이얼1에 지정합니다.
전면 커맨드 다이얼2	셔터 속도(S.S. (프로그램이동)), 조리개(조리개)*, 감도(ISO)를 지정하거나 어떠한 기능(없음)도 전면 커맨드 다이얼2 또는 전면 커맨드 다이얼3에 지정하지 않습니다.
후면 커맨드 다이얼	셔터 속도(S.S. (프로그램이동)), 조리개(조리개)*, 감도(ISO)를 지정하거나 어떠한 기능(없음)도 후면 커맨드 다이얼에 지정하지 않습니다.
노출 보정 할당	<input checked="" type="checkbox"/> (노출 보정) 버튼을 누른 후 전면 및 후면 커맨드 다이얼 중 하나나 둘 모두를 사용하여 노출 보정을 조절할 수 있습니다.

* 모드 A(조리개 우선 AE) 또는 M(수동)에서 조리개 링이 A 또는 C로 회전했습니다.



- 커맨드 다이얼 설정은 전면 커맨드 다이얼 중앙을 길게 누른 상태에서 액세스할 수도 있습니다.
- 또한 전면 커맨드 다이얼 중앙을 누르면 전면 커맨드 다이얼1, 전면 커맨드 다이얼2, 전면 커맨드 다이얼3 순서로 설정이 번갈아 표시됩니다.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

