

DIGITAL CAMERA

# X-H2

Anleitung (Netzwerk- und USB-Einstellungen)

## Neue Merkmale

Version 2.00

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den Dokumentationen zu diesem Produkt überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>*

## Inhalt

Die X-H2-Firmware-Version 2.00 fügt die nachfolgend aufgeführten Funktionen hinzu oder aktualisiert sie. Besuchen Sie für das aktuellste Handbuch die folgende Webseite.


<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschreibung	X-H2 	Siehe 	Ver.
1	Fotos und Filme können jetzt auf Frame.io hochgeladen werden. Der Punkt <b>Frame.io Camera to Cloud</b> wurde zu diesem Zweck zum Menü Netzwerk/USB-Einstellungen hinzugefügt.	viii 3 4 29 76 79 88	1 2 3 5 16 19 20	2.00
2	Ein Eintrag <b>Bluetooth-GERÄTELISTE</b> wurde zu <b>Bluetooth-/SMARTPHONEINSTEL</b> im Netzwerk/USB-Einstellungsmenü hinzugefügt.	73	21	1.20

## Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.

**X-H2 Anleitung (Netzwerk- und USB-Einstellungen):**  viii  
**FT-XH-Datentransmitter (separat erhältlich)** **Ver. 2.00**


- Wenn ein optionaler FT-XH-Datentransmitter angeschlossen ist, können Sie:
  - über kabelgebundene oder WLAN-Netzwerke fotografieren (Tethering-Fotografie), \*
  - Dateien über ein kabelgebundenes oder WLAN-Netzwerk oder unter Verwendung der USB-Tethering-Funktion eines Smartphones oder Tablet-PCs auf Frame.io hochladen,
  - Bilder über ein kabelgebundenes oder WLAN-Netzwerk oder unter Verwendung der USB-Tethering-Funktion eines Smartphones oder Tablet-PCs auf einen FTP-Server hochladen, und
  - Filme ferngesteuert aufnehmen, indem Sie die Kamera (oder mehrere Kameras, die jeweils mit einem eigenen Datentransmitter ausgestattet sind) mithilfe eines Webbrowsers von einem Computer, Smartphone oder Tablet-PC aus steuern.
- \* Der FT-XH-Datentransmitter unterstützt 2x2 MIMO WLAN für höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als mit der Kamera allein möglich sind.
- Die Menüpunkte, die mit einem -Symbol gekennzeichnet sind, stehen zur Verfügung, wenn ein Datentransmitter angeschlossen ist.
- Eine Liste der Kameras, die Datentransmitter unterstützen, finden Sie auf der folgenden Website. Informationen zu Themen wie zum Beispiel dem Anbringen von Datentransmittern finden Sie in der Kameraanleitung.

*<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>*

## Verfügbare Funktionen, wenn ein optionaler FT-XH-Daten-Transmitter angeschlossen ist

Funktion	Beschreibung
<b>Tethering-Fotografie</b>	Nehmen Sie Bilder von einem Computer aus auf, mit dem die Kamera über Hochgeschwindigkeits-WLAN oder USB verbunden ist („tethered“ = „angebunden“).
<b>Auf Frame.io hochladen</b>	Laden Sie Dateien auf Frame.io hoch.
<b>FTP-Bildübertragung</b>	Laden Sie Dateien auf einen FTP-Server hoch.
<b>Ferngesteuerte Videoaufnahme</b>	Steuern Sie die Kamera und nehmen Sie Bilder ferngesteuert über einen Webbrowser auf einem Computer oder Tablet-PC auf.

Mit Ausnahme des Hochladens auf Frame.io können Sie auf diese Funktionen zugreifen, indem Sie ein Verbindungseinstellungsprofil auswählen, in dem die gewünschten Einstellungen und der Verbindungstyp mit **VERBINDEINST. ERSTELL/BEARBEIT** gespeichert wurden. Auf die Einstellungen des Hochladens auf Frame.io können Sie über das Menü **Netzwerk/USB-Einstellungen** zugreifen.


-  Der Zugriff auf die Netzwerk-/USB-Funktionen ist nur möglich, wenn ein Akku in die Kamera und mindestens ein Akku in den Transmitter eingesetzt ist.
- Wenn der Akku des Daten-Transmitters leer läuft, während der Transmitter verwendet wird, werden das Hochladen und die ferngesteuerte Fotografie („Tethering-Fotografie“) fortgesetzt - wenn auch mit reduzierter Geschwindigkeit - und durch den Akku der Kamera gespeist. Laden Sie den Akku des Daten-Transmitters auf oder legen Sie einen vollständig aufgeladenen Akku ein.

## Die Anzeigelampe des Daten-Transmitters

Die Anzeigelampe des Daten-Transmitters zeigt den Status der Verbindung mit Computern, Frame.io, FTP-Servern usw. an.




Nur die linke Lampe leuchtet oder blinkt.






Anzeigeleuchte	Verbindungsstatus
<b>Blinkt rot</b>	Keine Netzwerkverbindung.
<b>Leuchtet rot</b>	Keine Netzwerkverbindung; die Bilder warten auf das Hochladen.
<b>Blinkt orange</b>	Mit dem Netzwerk, aber nicht mit einem Computer mit einer Software für die Tethering-Fotografie, Frame.io oder einem FTP-Server verbunden.
<b>Blinkt orange und rot</b>	Mit dem Netzwerk, aber nicht mit einem Computer mit einer Software für die Tethering-Fotografie, Frame.io oder einem FTP-Server verbunden; die Bilder warten auf das Hochladen.
<b>Blinkt grün</b>	Bereit für die Tethering-Fotografie, das Hochladen auf Frame.io oder die FTP-Bildübertragung.
<b>Blinkt grün und rot</b>	Bereit für die Tethering-Fotografie, das Hochladen auf Frame.io oder die FTP-Bildübertragung, die Bilder warten auf das Hochladen.

## Die EVF/LCD-Anzeigen

Der Status der Verbindung zu Computern, Frame.io, FTP-Servern usw. wird auch durch ein Symbol im elektronischen Sucher oder auf dem LCD-Monitor angezeigt.



Symbol	Verbindungsstatus
	Keine Netzwerkverbindung.
	Mit dem Netzwerk, aber nicht mit einem Computer mit einer Software für die Tethering-Fotografie, Frame.io oder einem FTP-Server verbunden.
	Bereit für die Tethering-Fotografie, FTP-Bildübertragung oder das Hochladen auf Frame.io.

Laden Sie Dateien auf Frame.io hoch.


- Verbindung über WLAN (📖 5)
- Verbindung über LAN-Kabel (Ethernet) (📖 7)
- Verbindung über USB-Tethering (📖 9)

📌 Vergewissern Sie sich, dass die Uhr der Kamera auf die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingestellt ist, bevor Sie fortfahren.


## Verbindung über WLAN

Verbindung zu Frame.io über WLAN.

- 1 Wählen Sie **Frame.io Camera to Cloud** > **VERBINDEN** aus.



- 2 Wählen Sie **WLAN** aus.




- 3 Wählen Sie **ZUGANGSPUNKTEINSTELLUNG** aus.

Wählen Sie **IP-ADRESSEN-EINSTELLUNG** aus, um die IP-Adresse manuell auszuwählen, wie unter „Verbindung mithilfe einer IP-Adresse“ beschrieben (📖 11).




#### 4 Wählen Sie **EINFACHES SETUP** aus.

 Um einen WLAN-Router auszuwählen oder die SSID des Routers manuell einzugeben, wählen Sie **MANUELLES SETUP** aus.




#### 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den WLAN-Router einzurichten.

 Sie können die Verbindung optional auch mithilfe einer PIN herstellen. Rufen Sie die Kamera-PIN auf, indem Sie den Fokushebel nach oben drücken, und geben Sie sie am WLAN-Router ein.




#### 6 Wenn Sie auf **MENU/OK** drücken, ist die Einrichtung abgeschlossen.



#### 7 Wählen Sie nach der Verbindung **PAIRING-CODE ERHALTEN** aus.

Ein Pairing-Code wird angezeigt.



#### 8 Melden Sie sich über einen Computer oder ein anderes Gerät bei Frame.io an und geben Sie den auf der Kamera angezeigten Pairing-Code ein.


#### 9 Laden Sie die Dateien auf Frame.io hoch (📖 13).




## Verbindung über LAN-Kabel (Ethernet)

Verbindung zu Frame.io über LAN Kabel (Ethernet).


- 1 Stellen Sie eine Verbindung zum LAN-Kabel her, indem Sie ein Ethernet-Kabel in den LAN-Anschluss des Daten-Transmitters stecken.
- 2 Wählen Sie **Frame.io Camera to Cloud > VERBINDEN** aus.



- 3 Wählen Sie **LAN KABEL** aus.




- 4 Passen Sie **IP-ADRESSEN-EINSTELLUNG** an.
  - Wählen Sie **AUTOMATISCH** aus, um eine vom Netzwerk zugewiesene IP-Adresse zu verwenden.
  - Wählen Sie **MANUELL** aus, um die IP-Adresse manuell auszuwählen, wie unter „Verbindung mithilfe einer IP-Adresse“ beschrieben (📖 11).



- 5 Wählen Sie nach der Verbindung **PAIRING-CODE ERHALTEN** aus.

Ein Pairing-Code wird angezeigt.




- 6 Melden Sie sich über einen Computer oder ein anderes Gerät bei Frame.io an und geben Sie den auf der Kamera angezeigten Pairing-Code ein.
- 7 Laden Sie die Dateien auf Frame.io hoch (📖 13).

## Verbindung über USB-Tethering


Stellen Sie über eine Netzwerkverbindung auf Ihrem Smartphone eine Verbindung zu Frame.io her.

- 1 Verbinden Sie das Smartphone mit einem USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Daten-Transmitters.




- ! Der USB-Anschluss der Kamera kann zu diesem Zweck nicht verwendet werden.
- Wählen Sie ein Kabel mit einem USB-Typ-C-Stecker an einem Ende und einem zu Ihrem Smartphone passenden Stecker am anderen Ende aus (in der Regel USB-Typ-C, USB-Micro-B oder Lightning).
- Apple Lightning-auf-USB-Kamera-Adapter und USB-On-The-Go-Kabel (OTG) können nicht verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Kamera, dass der Akku des Smartphones vollständig aufgeladen ist, da das Smartphone sonst versucht, sich über den Akku der Kamera oder des Daten-Transmitters aufzuladen.

- 2 Wählen Sie **Frame.io Camera to Cloud** > **VERBINDEN** aus.




**3** Wählen Sie **USB SMARTPHONE-TETHERING** aus.



**4** Wählen Sie nach der Verbindung **PAIRING-CODE ERHALTEN** aus.

Ein Pairing-Code wird angezeigt.



**5** Melden Sie sich über einen Computer oder ein anderes Gerät bei Frame.io an und geben Sie den auf der Kamera angezeigten Pairing-Code ein.


**6** Laden Sie die Dateien auf Frame.io hoch (📖 13).

## Verbindung mithilfe einer IP-Adresse

Stellen Sie die Verbindung der Kamera über ein manuell erstelltes Netzwerk/USB-Einstellungsprofil, das die IP-Adresse und andere Netzwerkeinstellungen enthält, mit Frame.io her.



### 1 Wählen Sie **MANUELL** aus.

- Wählen Sie **AUTOMATISCH** aus, um der Kamera automatisch eine IP-Adresse zuzuweisen.




### 2 Geben Sie eine IP-Adresse ein.


- Wählen Sie **IP-ADRESSE** aus und geben Sie eine IP-Adresse ein.
- Wählen Sie **SUBNET-MASKE** aus und geben Sie eine Subnet-Maske ein.



- Wählen Sie **GATEWAY-ADRESSE** aus und geben Sie eine Gateway-Adresse ein.








- Wählen Sie **DNS-SERVER-ADRESSE** aus und geben Sie eine DNS-Server-Adresse ein.



### Verbindungsstatus

Der Status der Verbindung zu Computern, FTP-Servern usw. wird auch durch ein Symbol im elektronischen Sucher oder auf dem LCD-Monitor angezeigt.




Symbol	Verbindungsstatus
 (weiß)	Mit Frame.io verbunden.
 (gelb)	Die Kamera hat das Hochladen auf Frame.io vorübergehend unterbrochen. Wählen Sie zum Fortsetzen <b>Frame.io Camera to Cloud &gt; ÜBERTRAGUNGSEINSTELLUNG &gt; ÜBERTRAGUNG &gt; AKTIV</b> aus.
 (grau)	Nicht mit Frame.io verbunden.
 (rot)	Der Frame.io-Server hat den Status der Kamera auf „paused“ gesetzt. Heben Sie den Status „paused“ mit einem Computer oder einem anderen Gerät auf, um die Verbindung wiederherzustellen.

## Dateien auf Frame.io hochladen


### Ausgewählte Objekte mit „Frame.io Camera to Cloud“ hochladen

- 1 Wählen Sie **Frame.io Camera to Cloud** im Menü Netzwerk/USB-Einstellungen aus.
- 2 Wählen Sie **ÜBERTRAGUNGS-EINSTELLUNG > BILD AUSW & ÜBERTRAGEN** aus.




- Das **NETWORK**-Feld zeigt an, wie die Kamera mit dem Netzwerk verbunden ist und das **Frame.io**-Feld zeigt den Status der Verbindung zu Frame.io an.
- Die Felder **PROJECT** und **USER** zeigen die Informationen an, die über einen Computer oder ein anderes Gerät an Frame.io übertragen werden. Beachten Sie, dass einige Zeichen möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, in diesem Fall werden sie durch Fragezeichen („?“) ersetzt.

- 3 Dateien zum Hochladen markieren. Markieren Sie die Fotos und Videos und drücken Sie auf **MENU/OK**, um sie zum Hochladen zu markieren.
  - Um zur Speicherkarte im anderen Steckplatz umzuschalten oder um nur die Dateien anzuzeigen, die ausgewählten Kriterien entsprechen, drücken Sie auf **DISP/BACK**, bevor die Markierung beginnt.
  - Um alle Dateien auszuwählen, drücken Sie die Taste **Q**.
  - Wenn Sie zwei beliebige Dateien mit der **AEL**-Taste auswählen, werden auch sämtliche Dateien dazwischen ausgewählt.




- 4 Drücken Sie **DISP/BACK** und wählen Sie **ÜBERTRAGUNG STARTEN** aus. Die ausgewählten Dateien werden zu Frame.io hochgeladen.





#### Dateien filtern/Steckplatz auswählen

Um zur Speicherkarte im anderen Steckplatz umzuschalten oder um nur Dateien anzuzeigen, die ausgewählten Kriterien entsprechen, drücken Sie auf **DISP/BACK** im Auswahldialog.

- Um nur Dateien anzuzeigen, die ausgewählten Kriterien entsprechen, wählen Sie **FILTERN** aus.
- Um zur Speicherkarte im anderen Steckplatz umzuschalten, wählen Sie **KARTENSTECKPLATZ WECHSELN** aus.



 Beim Umschalten des Steckplatzes oder einer Veränderung der Filterkriterien werden bestehende Upload-Markierungen gelöscht.

-  Bildübertragungsaufträge können maximal 9999 Dateien enthalten.
- Wenn **AN** für **Frame.io Camera to Cloud > BILDTRANSFER BEI STROM AUS** ausgewählt ist, wird das Hochladen auch bei ausgeschalteter Kamera fortgesetzt.



## Hochladen von Fotos und Filmen, wenn sie aufgenommen werden

Die mit **AN** für **Frame.io Camera to Cloud > ÜBERTRAGUNGSEINSTELLUNG > AUTOMATISCHE BILDÜBERTRAGUNG** im Menü Netzwerk/USB-Einstellung ausgewählter Einstellung aufgenommenen Fotos und Filme werden automatisch für das Hochladen markiert.

## Auswahl der Fotos und Filme für das Hochladen während der Wiedergabe


Wenn **))** für **Frame.io ÜBERTRAGUNGS-AUFTRAG** für **☑ TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > ☑ ISO-TASTEN-EINSTELLUNG** ausgewählt ist, können Sie während der Wiedergabe mit der Taste **ISO** Dateien für das Hochladen markieren oder ihre Markierung für das Hochladen ändern oder entfernen.

Nehmen Sie die Einstellungen für die Verwendung mit Frame.io vor.

## VERBINDEN

Mit Frame.io verbinden.

Option	Beschreibung
<b>WLAN</b>	Verbindung über WLAN.
<b>LAN-KABEL</b>	Verbindung über LAN-Kabel.
<b>USB-SMARTPHONE-TETHERING</b>	Mit Frame.io über USB-Tethering verbinden.
<b>PAIRING-CODE ERHALTEN</b>	Rufen Sie den Pairing-Code für die Verbindung zum Frame.io-Projekt auf.

 Der Pairing-Code kann nur angezeigt werden, wenn die Kamera mit Frame.io verbunden ist.

## TRENNEN

Verbindung zum Frame.io-Projekt beenden und die Netzwerkverbindung trennen.

## DATEITYP AUSWÄHLEN

Wählen Sie die Dateitypen aus, die auf Frame.io hochgeladen werden. Sie können jeden Dateityp einzeln auswählen oder dessen Auswahl aufheben.

Optionen			
<b>MOV - PROXY</b>	<b>MOV - ProRes</b>	<b>OTHER MOV/MP4</b>	<b>JPEG</b>
<b>RAW</b>	<b>HEIF</b>	<b>TIFF</b>	

## ÜBERTRAGUNGS-EINSTELLUNG

Passen Sie die Einstellungen für das Hochladen auf Frame.io an.

### BILD AUSW & ÜBERTRAGEN

Markieren Sie das Bild zum Hochladen.

### AUTOMATISCHE BILDÜBERTRAGUNG

Wählen Sie **AN** aus, um die Bilder automatisch zum Hochladen zu markieren, wenn sie aufgenommen werden.

Optionen	
<b>AN</b>	<b>AUS</b>

### ÜBERTRAGUNG

Unterbrechen Sie die Übertragung zu Frame.io oder setzen Sie sie fort.

Optionen	
<b>AKTIV</b>	<b>PAUSE</b>

### BILDTRANSFER BEI STROM AUS

Wenn Sie **EIN** auswählen, wird das Hochladen der Dateien zu Frame.io fortgesetzt, während die Kamera ausgeschaltet ist.

Options	
<b>AN</b>	<b>AUS</b>

### ROOT ZERTIFIKAT

Kopieren Sie ein Root-Zertifikat für die Verwendung mit Frame.io zur Kamera.

Option	Beschreibung
<b>VON SPEICHERKARTE LADEN</b>	Kopieren Sie das Root-Zertifikat von der Speicherkarte der Kamera.
<b>LÖSCHEN</b>	Löschen Sie das aktuelle Root-Zertifikat vom Daten-Transmitter.



Frame.io und **OPTIONALE FTP-EINSTELLUNG > ROOT ZERTIFIKAT** verwenden das gleiche Root-Zertifikat. Die Änderung des einen verändert auch das andere.

## **ÜBERTRAGUNGS-STATUS**

---

Rufen Sie den Frame.io-Übertragungsstatus auf.

## **WARTESCHLANGE**

---



Rufen Sie die Liste der Dateien auf, die auf das Hochladen warten.

## **TRANSFERAUFTRAG ZURÜCKS.**

---



Entfernen Sie die Markierung für das Hochladen von allen Dateien, die zum Hochladen auf Frame.io ausgewählt wurden.

Zeigen Sie die netzwerkbezogenen Einstellungen an.

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>HARDWARE-INFO</b>	Zur Anzeige der MAC-, Bluetooth- und WLAN-IP-Adresse der Kamera. Wenn derzeit ein Daten-Transmitter angeschlossen ist, werden auch seine MAC-Adresse sowie die IP-Adressen für das WLAN und LAN-Kabel angezeigt.
<b>ÜBERTRAGUNGS-AUFTRAGS-STATUS</b>	Rufen Sie den Fortschritt des Hochladens und das Ziel für die Dateien auf, die auf Frame.io oder per FTP hochgeladen werden. Dieser Punkt ist verfügbar, wenn die Kamera an einen optionalen FT-XH-Daten-Transmitter angeschlossen ist.
<b>FEHLERBESCHREIBUNG</b>	Der Inhalt des Fehlers wird angezeigt, wenn ein Symbol  oder  angezeigt wird oder die Kamera keine Verbindung zum Daten-Transmitter herstellen kann.

## X-H2 Anleitung (Netzwerk- und USB-Einstellungen): 88

### Fehler Ver. 2.00

Wenn ein Symbol  oder  auf der Anzeige erscheint oder wenn die Kamera und der Daten-Transmitter keine Verbindung herstellen können, wählen Sie im Menü Netzwerk/USB-Einstellungen **INFORMATION > FEHLERBESCHREIBUNG** aus, um den Fehler anzuzeigen und dann die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.

Fehler	Abhilfemaßnahme
CA-ROOT-ZERTIFIKAT IST UNGÜLTIG	<b>Das Root-Zertifikat ist abgelaufen:</b> Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Uhr der Kamera auf die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingestellt ist, laden Sie ein aktualisiertes CA-Root-Zertifikat.
Frame.io GETRENNT	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Der Frame.io-Server ist möglicherweise ausgefallen:</b> Überprüfen Sie, ob der Frame.io-Server aktiv ist.</li><li>• <b>Die Uhr der Kamera ist nicht auf die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingestellt:</b> Stellen Sie die Kamerauhr.</li><li>• Schalten Sie die Kamera aus und dann wieder ein.</li><li>• Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.</li></ul>
EIN UNVORHERGESEHENER FEHLER TRAT AUF	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie die Kamera aus und dann wieder ein.</li><li>• Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.</li></ul>

Stellen Sie auf Bluetooth bezogene Einstellungen sowie eine Vielzahl von auf Einstellungen zum Smartphone ein.



Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC die neueste Version der Smartphone-App installiert ist.

## **KOPPLUNGSREGISTRIERUNG**

Koppeln Sie die Kamera mit einem Smartphone oder Tablet-PC, auf dem die Smartphone-App installiert ist.

## **KOPPLUNGSZIEL AUSWÄHLEN**

Wählen Sie eine Verbindung aus der Liste von Geräten, mit der die Kamera mit **KOPPLUNGSREGISTRIERUNG** gekoppelt wurde. Wählen Sie **KEINE VERBINDUNG**, um ohne eine Verbindung herzustellen zu beenden.

## **KOPPLUNGSREG. LÖSCHEN**

Löschen Sie für ein Smartphone oder einen Tablet-PC vorhandene Kopplungsinformationen.



Das ausgewählte Gerät wird aus der Kopplungsliste entfernt.

## **Bluetooth-GERÄTELISTE**

Zeigt eine Liste der Geräte an, mit denen die Kamera gekoppelt ist (außer dem Smartphone), oder beendet die Kopplung mit den ausgewählten Geräten.

## Bluetooth EIN/AUS

Wenn **AN** ausgewählt ist, stellt die Kamera automatisch die Verbindung mit gekoppelten Smartphones oder Tablet-PCs her, auf denen die Smartphone-App läuft.

### Optionen

AN

AUS

## AUTOMATISCHE BILDÜBERTRAGUNG

Wählen Sie **AN** aus, um die Bilder automatisch hochzuladen, wenn sie aufgenommen werden.

### Optionen

AN

AUS

## SMARTPHONE-STANDORTDATEN-SYNC.

Wählen Sie **AN** aus, um den laufenden Download der Standortdaten von gekoppelten Smartphones oder Tablet-PCs zu aktivieren.

### Optionen

AN

AUS



Die Standortdaten werden nur heruntergeladen, solange die Smartphone-App läuft. Das Herunterladen wird unterbrochen, wenn die Kopplung beendet wird. Das Symbol für die Standortdaten der Kamera wird in Rot angezeigt, wenn die Standortdaten seit mehr als 30 Minuten nicht mehr aktualisiert wurden.

## NAME

Wählen Sie unter **NAME** einen Namen zur Identifizierung der Kamera im drahtlosen Netzwerk (der Kamera ist standardmäßig ein eindeutiger Name zugewiesen).



## BILDÜBERTRAGUNG BEI AUSGESCH. KAMERA

Wenn **AN** ausgewählt ist, lädt die Kamera auch im ausgeschalteten Zustand weiterhin Bilder auf die gekoppelten Smartphones oder Tablet-PCs hoch.

Optionen	
<b>AN</b>	<b>AUS</b>

## BILDGRÖSSE F SMARTPHONE ÄND

Wählen Sie **AN** (empfohlen) aus, um die Komprimierung zu aktivieren und die Dateigröße für das Hochladen zu verringern.

Optionen	
<b>AN</b>	<b>AUS</b>



- Die Bilder auf der Speicherkarte der Kamera sind davon nicht betroffen.
- Die Komprimierung wird nur für Bilder verwendet, die in den Größen L und M aufgenommen wurden.

## FREQUENZEINSTELLUNG DRAHTLOS-KOMM.

Wählen Sie das Band für die WLAN-Verbindungen aus.

Optionen	
<b>2.4GHz(IEEE802.11 b/g/n)</b>	<b>5GHz(IEEE802.11 a/n/ac)</b>



- In manchen Ländern und Regionen ist die Nutzung von bestimmten Kanälen im 5-GHz-Band im Freien verboten. Prüfen Sie, ob die Nutzung des 5,2-GHz-Bands (W52) erlaubt ist, bevor Sie die 5-GHz-Option auswählen.
- Die verfügbaren Optionen unterscheiden sich je nach Land oder Region des Verkaufs.

## DATEITYP AUSWÄHLEN

Wählen Sie das Format oder die Formate für das Hochladen aus. Die Bilder können im Format **JPEG** und/oder **HEIF** hochgeladen werden.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

