

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-S10

新功能

2.00 版


因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

目錄

X-S10 韌體 2.00 版新增或更新了下列功能。訪問以下網站可獲取最新使用手冊。

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

編號	說明	頁碼 	版本
1	已在設定選單中的 ☑ 按鈕/轉盤設定 中已添加了 鎖定 項目。	1	2.00
2	已在設定選單的 ☑ 連接設定 中添加了 網路設置 項目，將允許調整無線區域網路設定以用於無線連線拍攝。	2	
3	設定選單的 ☑ 連接設定 > 資訊 項目現在除了 MAC 和藍牙位址外還可顯示 IP 位址。	2	
4	☑ 連接設定 > 連接模式 項目已經過修改，不僅支援照片上傳、RAW 轉檔以及相機設定的上傳和下載，還支援連機靜態拍攝和動畫錄製等功能。	3	

變更與新增


變更與新增如下所述。

鎖定

2.00 版

鎖定所選控制可防止意外操作。

選項	說明
鎖定設定	請從下列選項中進行選擇： <ul style="list-style-type: none">• 解鎖：重設鎖定選項。• 全部鎖定：鎖定 功能鎖定設定 清單中的所有控制。• 各功能鎖定：僅鎖定 功能鎖定設定 清單中的所選控制。
功能鎖定設定	選擇當 鎖定設定 選為 各功能鎖定 時將鎖定的控制。

 在拍攝期間透過按住 **MENU/OK**，可隨時鎖定使用 **各功能鎖定** 選擇的控制。若要解除對控制的鎖定，請再次按住該按鈕。


調整設定以連接無線網路。


選項	說明
無線接入點設置	<ul style="list-style-type: none">• 簡易設定：使用簡單設定連接至存取點。• 手動設定：手動調整設定以連接無線網路。從清單選擇網路（從網路清單選取）或者手動輸入名稱（輸入 SSID）。
無線IP位址設置	<ul style="list-style-type: none">• 自動：自動指定 IP 位址。• 手動：手動指定 IP 位址。手動選擇 IP 位址（IP位址）、網路遮罩（網路遮罩）以及閘道位址（閘道位址）。


查看相機的 MAC、Bluetooth 和無線網路 IP 位址。

調整設置以連接至外部設備。

選項	說明
USB讀卡器	透過 USB 連接相機至電腦會自動啓用資料傳輸模式，使資料可複製到電腦。未連接時，相機將正常運作。
USB TETHER自動拍攝	<p>使用 USB 線將相機與電腦、雲台、無人機等連接後，即可透過外部設備控制相機。外部設備開啓後，相機自動進入“電腦連線拍攝”（即遙控拍攝）模式；當外部設備關閉或斷開連接時，相機將正常運作。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 照片可以遠程拍攝並自動下載到運行 Capture One、Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin 或“FUJIFILM X Acquire”的電腦。FUJIFILM X Acquire 也可用於儲存及載入相機設定。 • 連接到運行 FUJIFILM X Webcam 的計算機時，相機可以用作網絡攝像機。 • 將相機連接至雲台或無人機等相容設備後，可進行遙控拍攝和動畫錄製。使用相機控制可在靜態拍攝與動畫錄製之間進行切換。可用功能根據所連接設備的不同而異。
USB TETHER拍攝固定	除了在未連接外部設備或外部設備的電源斷開時相機保持在電腦連線拍攝模式（遙控拍攝）下工作之外，其他與 USB TETHER自動拍攝 相同，在出現 USB 線斷開等異常後重新連接 USB 線即可繼續通過外部設備控制。在預設定下，照片不會儲存至記憶卡。

選項	說明
無線TETHER拍攝 固定	選擇該選項可進行無線遙控攝影。請使用  連接設定 > 網路設置 選擇一個網路。
USB RAW轉換/ 備份恢復	透過 USB 連接相機至電腦會自動啓用 USB RAW 轉換/備份恢復模式。未連接時，相機將正常運作。 <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW 轉換（需要 FUJIFILM X RAW STUDIO）：使用相機影像處理引擎將 RAW 檔案迅速轉換為高品質 JPEG 影像。 • 備份恢復（需要 FUJIFILM X Acquire）：儲存並載入相機設定。即時重新配置相機或與相同類型的其他相機共用設定。

 **電源管理** > **自動關機** 設定也將在電腦連線拍攝期間套用。若不希望相機在電腦連線拍攝期間自動關閉，需將 **自動關機** 選擇為 **關**。

 有關詳細資訊或下載電腦軟體，請訪問：

- **Capture One Express Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm>
- **Capture One Pro Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm>
- **Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:**
<https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/>
- **FUJIFILM X Acquire:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/>
- **FUJIFILM X RAW STUDIO:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/>
- **RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:**
<https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/>
- **FUJIFILM X Webcam:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

