

DIGITAL CAMERA

X-T4

دليل المزايا الجديدة

الإصدار 1.20

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

المحتويات

يقوم الإصدار 1.20 من البرنامج الثابت X-T4 بإضافة أو تحديث الميزات التالية. للحصول على معلومات عن الإصدارات السابقة، قم بزيارة الموقع التالي.
<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر	X-T4	الوصف	الرقم
1.20	1	232	تمت إضافة العنصر حرارة إيقاف التشغيل تلقائي إلى  إدارة الطاقة في قائمة الإعداد.	1

تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

الإصدار 1.20

X-T4 دليل المالك: 232

حرارة إيقاف التشغيل تلقائيًا

إذا ارتفعت درجة حرارة الكاميرا فوق مستوى معين، فسوف تعرض أولاً رسالة تفيد بذلك، ثم إذا استمر ارتفاع درجة الحرارة، قم بإيقاف التصوير تلقائيًا وخفض استهلاك الطاقة. اختر درجة الحرارة التي يتم عندها إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا.

الخيار	الوصف
قياسي	يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا عندما تصل درجة حرارتها إلى القيمة المحددة للإعداد قياسي.
مرتفع	يمكن أن يستمر التصوير عند درجات الحرارة الأعلى من القيمة المحددة للإعداد قياسي، مما يزيد من الوقت المتاح لتسجيل الأفلام وما إلى ذلك. ونظرًا لأن استمرار ملامسة الكاميرا عند ارتفاع درجة حرارتها قد يؤدي إلى الإصابة بحروق منخفضة الحرارة، فلا يجب استخدام هذا الخيار إلا بعد تثبيت الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل أو اتخاذ خطوات أخرى لتجنب ملامسة الكاميرا لفترات طويلة.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

