

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T4

Guía de nuevas características

Versión 1.20

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Contenido

La versión 1.20 del firmware X-T4 agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener más información sobre las versiones anteriores, visite el siguiente sitio web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	X-T4 	Consulte 	Ver.
1	Se ha añadido un elemento TEMP. ALIM. DESACT. AUTOM. a <input checked="" type="checkbox"/> CONTROL ENERGÍA en el menú de configuración.	232	1	1.20

Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

X-T4 Manual del propietario:  232

Ver. 1.20

TEMP. ALIM. DESACT. AUTOM.

Si su temperatura aumenta más allá de cierto punto, la cámara mostrará primero un mensaje y, a continuación, si la temperatura continúa aumentando, los disparos finalizarán automáticamente y se apagará. Elija la temperatura en la cual la cámara se apagará automáticamente.

Opción	Descripción
ESTÁNDAR	La cámara se apaga automáticamente cuando su temperatura alcanza el valor ESTÁNDAR .
ALTO	Podrá continuar disparando a temperaturas más altas que el valor ESTÁNDAR aumentando el tiempo disponible para grabar vídeos y similares. Puesto que permanecer en contacto con la cámara a dichas temperaturas elevadas puede causar quemaduras de primer grado, esta opción solamente debe usarse después de montar la cámara sobre un trípode o de tomar otras medidas para evitar el contacto prolongado con la cámara.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

