

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T4

## 새로운 기능

버전 1.20



펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

## 목차

X-T4 펌웨어 버전 1.20 에서는 아래 나열된 기능이 추가되거나 업데이트됩니다. 이전 버전에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	X-T4 	참조 	버전
1	설정 메뉴의 <b>전원 관리</b> 에 <b>자동종료 온도</b> 항목이 추가되었습니다.	232	1	1.20

## 변경 사항 및 추가 사항

변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

X-T4 사용 설명서: 232

버전 1.20

### 자동종료 온도

온도가 특정 지점을 넘어가면, 카메라는 우선 메시지를 표시하고, 온도가 지속적으로 상승하면 자동으로 촬영을 중단하고 전원을 끕니다. 카메라가 자동으로 꺼지는 온도를 선택하십시오.

옵션	설명
표준	온도가 <b>표준</b> 값에 도달하면 카메라가 자동으로 꺼집니다.
HIGH	온도가 <b>표준</b> 값보다 높아도 동영상 녹화 등이 가능한 시간을 연장하여 촬영은 지속될 수 있습니다. 카메라 온도가 이렇게 높은 상태에서 계속 접촉할 경우, 저온 화상을 입을 수 있습니다. 이 옵션은 카메라를 삼각대 위에 장착하거나, 카메라와 오랜 접촉을 피할 수 있는 다른 조치를 취했을 때만 사용하십시오.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

