

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T4

## Nowe funkcje

Wersja 1.20

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

## Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe X-T4 w wersji 1.20 dodaje lub aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać informacje na temat starszych wersji, odwiedź następującą witrynę internetową.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| Nr | Opis                                                                                                                                                                                  | X-T4<br> | Patrz<br> | Wer. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Pozycja <b>TEMP. AUTOM. WYŁ. ZASIL.</b> została dodana do  <b>ZARZĄDZ. ZASILAN.</b> w menu ustawień. | 232                                                                                       | 1                                                                                          | 1.20 |

## Zmiany i uzupełnienia

Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

X-T4 Podręcznik użytkownika:  232

Ver. 1.20

### TEMP. AUTOM. WYŁ. ZASIL.

Jeśli temperatura wzrośnie powyżej pewnego poziomu, aparat najpierw wyświetli komunikat, a następnie, jeśli temperatura będzie nadal wzrastać, automatycznie zakończy fotografowanie i wyłączy się. Wybierz temperaturę, przy której aparat wyłączy się automatycznie.

| Opcja              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STANDARDOWE</b> | Aparat wyłączy się automatycznie, gdy jego temperatura osiągnie wartość wybraną dla <b>STANDARDOWE</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>WYS</b>         | Fotografowanie można kontynuować w temperaturze wyższej niż wartość wybrana dla <b>STANDARDOWE</b> , wydłużając czas dostępny do nagrywania filmów itp. Ponieważ dotykanie aparatu rozgrzanego do tak wysokiej temperatury może doprowadzić do poparzeń niskotemperaturowych, ta opcja powinna być używana wyłącznie po zamocowaniu aparatu na statywie lub podjęciu innych kroków w celu unikania długotrwałej styczności z aparatem. |

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

