

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T4

Руководство к новым функциям

Версия 1.20




Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Содержание

В прошивке X-T4 версии 1.20 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Для получения информации о более ранних версиях посетите следующий веб-сайт.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	X-T4 	См. в 	Вер.
1	Пункт ТЕМП. АВТОМАТИЧ. ОТКЛЮЧ. добавлен в параметры  УПР-Е ПИТАНИЕМ в меню настройки.	232	1	1.20

Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

X-T4 Руководство пользователя:  232

Вер. 1.20

ТЕМП. АВТОМАТИЧ. ОТКЛЮЧ.

Если температура поднимется выше определенного значения, фотокамера сначала отобразит сообщение, а затем, если повышение температуры продолжится, автоматически прекратит съемку и выключится. Выберите температуру, при которой фотокамера автоматически выключается.

Опция	Описание
СТАНДАРТ	Фотокамера выключается автоматически, когда температура достигает значения СТАНДАРТ .
ВЫСОКИЙ	Съемка продолжается при температуре выше значения СТАНДАРТ , чтобы завершить видеозапись и т. п. Прикосновение к фотокамере при таких высоких температурах может привести к низкотемпературным ожогам, поэтому этот параметр следует использовать, только установив фотокамеру на штатив или другим способом предотвратив длительное соприкосновение с фотокамерой.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

