

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

دليل المزايا الجديدة

الإصدار 1.30

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحسينات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحسينات المتوفرة لمختلف المنتجات:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

AR BL00005429-800

تمت إضافة الميزات المدرجة أدناه أو حذفها أو تجديتها في الإصدار 1.30 من البرنامج الثابت X-T50.

تفضل بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر	الوصف	الرقم
1.30	—	تم حذف الاتصال اللاسلكي من إعداد التصوير، إعداد الفيلم، و قائمة التشغيل.	1
	—	تم حذف طباعة بطاقة instax من قائمة التشغيل.	2
	1	تم تغيير إجراء الاتصال بين الكاميرا والهاتف الذكي.	3
	—	تم حذف ضبط توصيل طباعة instax من قائمة الشبكة / إعداد USB.	4
	—	تم حذف الاتصال اللاسلكي من الميزات التي يمكن تخصيصها في إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة (Fn) وإعداد وظيفة عدسة باور زوم (Fn).	5
	—	تم حذف الاتصال اللاسلكي من إعداد الزر/الطلب > زر الإعدادات1.Fn1.	6
	—	ملحقات "طبعات" من "instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3" من Fujifilm لم تعد مدعومة.	7
	3	تمت إعادة تسمية إعداد الزر/الطلب > ضبط التركيز/زوم للعدسة > تشغيل حلقة التركيز البؤري إلى تشغيل حلقة التركيز البؤري و تشغيل حلقة التركيز البؤري. وإلى جانب هذا التغيير، يمكن الآن ضبط زاوية دوران حلقة التركيز البؤري في الإعداد خطبي.	8

تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

الإصدار 1.30

الاتصال بهاتف ذكي

قم باقران الكاميرا بالهاتف الذكي وإنشاء اتصال بينهما عبر ***Bluetooth**.



1 اضغط على زر **❸** (بلوتوث) عندما تكون الكاميرا في وضع التصوير.

يمكنك أيضًا الانتقال مباشرةً إلى الخطوة 3 عن طريق الضغط على الزر **❸** أثناء العرض.




2 ظلل البلوتوث واضغط على **MENU/OK**.



3 ظلل الاقران واضغط على **MENU/OK**.

4 قم بتشغيل التطبيق على الهاتف الذكي وقم بإقرانه بالكاميرا لعرض رمز على الهاتف الذكي والكاميرا.
تأكد من تطابق كلا الرموزين للإقران.



ستظهر أيقونة هاتف ذكي وأيقونة بلوتوث بيضاء على شاشة الكاميرا عند إنشاء الاتصال.

- بمجرد الانتهاء من إقران الأجهزة، سيتصل الهاتف الذكي تلقائياً بالكاميرا عند تشغيل التطبيق.
- يُؤدي تعطيل البلوتوث في حال عدم اتصال الكاميرا بهاتف ذكي إلى تقليل استهلاك البطارية.

تشغيل حلقة التركيز البؤري

يتيح ضبط إعدادات إزاحة التركيز البؤري عند تشغيل حلقة التركيز البؤري أثناء التصوير الفوتوغرافي الثابت.

غير خططي

يُضبط التركيز البؤري بنفس معدل تدوير الحلقة.

خططي

يُضبط التركيز البؤري خطياً وفقاً لمقدار تدوير الحلقة. يمكن أيضاً ضبط زاوية دوران حلقة التركيز البؤري عند ضبط التركيز البؤري بين أدنى مسافة للتركيز البؤري وما لا نهاية.

الوصف	ال الخيار
يتم تعطيل إعدادات زاوية الدوران القصوى لحلقة التركيز البؤري. تختلف زاوية الدوران القصوى حسب العدسة.	افتراضي
يتيح ضبط زاوية الدوران القصوى لحلقة التركيز البؤري. حدد خاصة 1 أو خاصة 2 أو خاصة 3 لضبط زاوية الدوران على أحد الخيارات من 60 ° إلى 900 ° بزيادات قدرها 10 °.	360°/270°/180°/90°
	خاصة 1 خاصة 2 خاصة 3

تشغيل حلقة التركيز البؤري

يتيح ضبط إعدادات إزاحة التركيز البؤري عند تشغيل حلقة التركيز البؤري أثناء تسجيل الأفلام.

غير خطى

يُضبط التركيز البؤري بنفس معدل تدوير الحلقة.

خطى

يُضبط التركيز البؤري خطياً وفقاً لمقدار تدوير الحلقة. يمكن أيضًا ضبط زاوية دوران حلقة التركيز البؤري عند ضبط التركيز البؤري بين أدنى مسافة للتركيز البؤري وما لا نهاية.

الوصف	ال الخيار
يتم تعطيل إعدادات زاوية الدوران القصوى لحلقة التركيز البؤري. تختلف زاوية الدوران القصوى حسب العدسة.	افتراضي
يتيح ضبط زاوية الدوران القصوى لحلقة التركيز البؤري. حدد خاصة 1 أو خاصة 2 أو خاصة 3 لضبط زاوية الدوران على أحد الخيارات من 60 ° إلى 900 ° بزيادات قدرها 10 °.	360°/270°/180°/90° خاصية 1 خاصية 2 خاصية 3

مذکرات

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>



Bluetooth®

