

FUJIFILM

富士数码相机

X-S10 系列

新功能指南

2.00 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：


<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

BL00005161-600 **ZHS**

目录

X-S10 固件 2.00 版添加或更新了下列功能。访问以下网站可获取最新使用手册。

<http://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

编号	说明	页码 	版本
1	已在设置菜单的 按钮/拨盘设置 中已添加了 功能锁定 项目。	1	2.00
2	已在设置菜单的 连接设定 中添加了 网络设置 项目，将允许调整无线区域网络设置以用于无线连机拍摄。	2	
3	设置菜单中的 连接设定 > 信息 项目现在除了 MAC 和蓝牙地址外还可显示 IP 地址。	2	
4	连接设定 > 连接模式 项目已经过修改，不仅支持照片上传、RAW 处理以及相机设置的上传和下载，还支持连机静态拍摄和视频录制等功能。	3	

更改与新增

更改与新增如下所述。

功能锁定

2.00 版

锁定所选控制可防止意外操作。

选项	说明
锁定设定	请从下列选项中进行选择： <ul style="list-style-type: none">• 解除：重设锁定选项。• 全部锁定：锁定 功能锁定设定 列表中的所有控制。• 各功能锁定：仅锁定 功能锁定设定 列表中的所选控制。
功能锁定设定	选择当 锁定设定 选为 各功能锁定 时将锁定的控制。



在拍摄期间通过按住 **MENU/OK**，可随时锁定使用 **各功能锁定** 选择的控制。若要解除对控制的锁定，请再次按住该按钮。

调整设定以连接无线网络。



选项	说明
无线接入点设置	<ul style="list-style-type: none">• 简单设置：使用简单设定连接至访问点。• 手动设置：手动调整设定以连接无线网络。从列表选择网络（从网络列表中选择）或者手动输入名称（输入SSID）。
无线IP地址设置	<ul style="list-style-type: none">• 自动：自动指定 IP 地址。• 手动：手动指定 IP 地址。手动选择 IP 地址（IP 地址）、网络掩码（网络掩码）以及网关地址（网关地址）。


查看相机的 MAC、蓝牙和无线网络 IP 地址。

调整设置以连接至外部设备。

选项	说明
USB读卡器	通过 USB 连接相机至计算机会自动启用数据传输模式，使数据可复制到计算机。未连接时，相机将正常运作。
USB TETHER 自动拍摄	<p>使用 USB 线将相机与计算机、云台、无人机等连接后，即可通过外部设备控制相机。外部设备开启后，相机自动进入“电脑连线拍摄”（即遥控拍摄）模式；当外部设备关闭或断开连接时，相机将正常运作。</p> <ul style="list-style-type: none">• 照片可以远程拍摄并自动下载到运行 Capture One、Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin 或“FUJIFILM X Acquire”的计算机。FUJIFILM X Acquire 也可用于保存及加载相机设置。• 当连接到运行 FUJIFILM X Webcam 的计算机时，本相机可以作为网络摄像机使用。• 将相机连接至云台或无人机等兼容设备后，可进行遥控拍摄和动画录制。使用相机控制可在静态拍摄与视频录制之间进行切换。可用功能根据所连接设备的不同而异。
USB TETHER 拍摄固定	除了在未连接外部设备或外部设备的电源断开时相机保持在电脑连线拍摄模式（遥控拍摄）下工作之外，其他与 USB TETHER 自动拍摄 相同，在出现 USB 线断开等异常后重新连接 USB 线即可继续通过外部设备控制。在默认设定下，照片不会保存至存储卡。

选项	说明
无线TETHER 拍摄固定	选择该选项可进行无线遥控拍摄。请使用  连接设定 > 网络设置 选择一个网络。
USB RAW转换/ 备份恢复	<p>通过 USB 连接相机至计算机会自动启用 USB RAW 转换/备份恢复模式。未连接时，相机将正常运作。</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW 转换 (需要 FUJIFILM X RAW STUDIO)：使用相机图像处理引擎将 RAW 文件迅速转换为高品质 JPEG 图像。 • 备份恢复 (需要 FUJIFILM X Acquire)：保存并载入相机设定。即时重新配置相机或与相同类型的其他相机共享设定。

  **电源管理 > 自动关机** 设定也将在电脑连线拍摄期间应用。若不希望相机在电脑连线拍摄期间自动关闭，需将 **自动关机** 选择为 **关**。

 有关详细信息或下载计算机软件，请访问：

- **Capture One Express Fujifilm:**

<https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm>

- **Capture One Pro Fujifilm:**

<https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm>

- **Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:**

<https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/>

- **FUJIFILM X Acquire:**

<https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/>

- **FUJIFILM X RAW STUDIO:**

<https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/>

- **RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:**

<https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/>

- **FUJIFILM X Webcam:**

<https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/>

备忘录

FUJIFILM

原产地：中国

富士胶片株式会社监制

制造商：苏州富士胶片映像机器有限公司

地址：江苏省苏州新区长江路138号

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区平家桥路100弄6号

晶耀前滩7号楼601单元

电话：400-820-6300

产品标准：Q/320500FC01-2016

出版日期：2021年6月

